

MANUALE CAT MB 250 IDRO STD 10

Calore. Emozione. Energia.

Rev: Data:23/06/2016

Data Revisione	Descrizione						
23/06/2016	 Aggiunti parametri PA23, PA29 e A67 Modificata funzione Combi 2 						
26/05/2016	 Aggiunti parametri TM14, TM15, TM16 e D44 Modificata funzione Combi 2 						
05/04/2016	 Aggiunti parametri TS02, T99, T100, T101, T103 Modificate gestioni Motore Pulizia, Motore Pulizia 2 e Motore Pulizia Braciere Modificata funzione Combi 2 Aggiunto pacchetto lingue 4 Modificati range termostati Modificati range isteresi termostati sonda fumi 						
27/01/2016	Introduzione funzionalità Idro/Air						
21/12/2015	Blocco Pompa abilitato anche a Legna negli impianti 4 e 10 Modifica range termostati sonda Caldaia, sonda Puffer, sonda Ritorno Caldaia/Mandata/ACS Timer T21 si resetta in caso di apertura portello Modifica funzione Combinato 2 Modifica funzione Sanitario Aggiunte funzionalità al Termostato Ambiente locale e remoto						
20/08/2015	 Aggiunto parametro TM12 per gestione Motore Pulizia Braciere a regime Modificato il test uscita V2 e Aux3 se è selezionato il Motore Pulizia Braciere Modificata gestione Fotoresistenza all'apertura del Portello in Spento 						
31/07/2015	 Aggiunti i parametri IL00, IL01, Th83, TM11 Esteso range massimo del parametro P48 Modificato Impianto 10 Modificata funzione "Motore Pulizia Braciere" Modificata condizione in Check Up 						
24/07/2015	Modificata funzione "Blocco Coclea"						
17/07/2015	Aggiunto parametro P29 per regolazione numero impulsi Ventilatore Comburente						
19/06/2015	 Modificato funzionamento termostato ambiente per impianti idraulici con puffer Aggiunta funzione "Crono Esterno" negli Ingressi configurabili Aggiunta Fotoresistenza negli ingressi configurabili IN2, IN3 ed IN5 Aggiunti Pacchetti Lingue Modificata condizione in Accensione Fissa per andare in Stabilizzazione 						

Sommario

1	INTRO	DUZIONE	.7
2	PACCH	ETTI LINGUE	.7
3	INSTA	LAZIONE	.7
	31 Co		7
	3.1 COI		. / 10
	3.2 CUI		12
	221	Sicurezza Alta Tensione 1	13
	222	Sicurezza Alta Tensione 2	13
	222	Encoder Coclea	12
	334	Encoder Ventola Comburente	13
	335	Ingresso Sensore Griglia	13
	3.3.6	Ingresso Sensore Portello	13
	3.3.7	Ingresso Termostato Pellet	13
	3.3.8	Ingresso Flussostato	13
	3.3.9	Ingresso Termostato Ambiente	14
	3.3.10	Ingresso Livello Pellet	14
	3.3.11	Ingresso Finecorsa Motore Pulizia	15
	3.3.12	Ingresso Finecorsa Motore Pulizia 2	15
	3.3.13	Ingresso Finecorsa Motore Pulizia Braciere	15
	3.3.14	Ingresso Crono Esterno	15
	3.4 ING	RESSI ANALOGICI	15
	3.4.1	Termocoppia (Sonda Fumi)	15
	3.4.2	Sonda Caldaia	15
	3.4.3	Sonda Puffer	15
	3.4.4	Sonda Ritorno Caldaia / Mandata	15
	3.4.5	Sonda ACS	16
	3.4.6	Sonda Esterna	16
	3.4.7	Sensore di Pressione Acqua	16
	3.4.8	Fotoresistenza	10
_	5.4.9		10
4	TASTIE	RE	17
	4.1 TAS	STIERA TOUCH SCREEN.	17
	4.1.1	Calibrazione Touch Screen	18
	4.2 IAS	STIERA LCD	19
	4.3 ME	SSAGGI DI ERRORE E VISUALIZZAZIONI	20
5	I MENU	J2	21
	5.1 ME	NU UTENTE	22
	5.1.1	Menu Gestione Combustione	22
	5.1.1.	1. Funzionamento	22
	5.1.1.	2. Potenza Pellet	23
	5.1.1.	3. Potenza Legna	23
	5.1.1.	4. Ricetta di Combustione	23
	5.1.1.	5. Taratura Coclea	23
	5.1.1.	6. Taratura Ventola Comburente	23
	5.1.2	Menu Gestione Riscaldamento	24
	5.1.2.	1. Termostato Caldaia	24
	5.1.2.	2. Termostato Puffer	24
	5.1.2.	3. Termostato ACS	24
	5.1.2.	4. I ermostato Mandata	24
	5.1.2.	5. ESIDLE - INVERIO	24 24
	5.1.2.	0. Menu Valvela Miccolatrico	24 24
	5.1.2. 5 1 2	7. Internu Valvola Milscelatrice	24 24
	5.1.5	Iaslicia reiliula	24 2⊑
	515	Menu Caricamento Manuale	<u>-</u> 5 27
	5.1.6	Reset Service	27
	-		

	5.2 MENU PERSONALIZZAZIONI	. 27
	5.2.1 Impostazioni Tastiera	. 27
	5.2.1.1. Data e Ora	. 27
	5.2.1.2. Menu Selezione Lingua	. 28
	5.2.2 Display/Menu Tastiera	. 28
	5.2.2.1. Luce Display	. 28
	5.2.2.2. Regola Contrasto	. 28
	5.2.2.3. Regola Luce Minima	. 28
	5.2.2.4. Indirizzo Tastiera	. 28
	5.2.2.5. Lista Nodi	. 28
	5.2.2.6. Allarme Acustico	. 28
	5.3 MENU SISTEMA	. 28
6	STATI DI FUNZIONAMENTO	. 29
	6.1 FUNZIONAMENTO A PELLET	. 30
	6.1.1 Spento	. 30
	6.1.2 Check Up	. 30
	6.1.3 Accensione	. 30
	6.1.4 Stabilizzazione	. 32
	6.1.5 Recupero Accensione	. 32
	6.1.6 Normale	. 33
	6.1./ Modulazione	. 34
	6.1.8 Standby	. 35
	6.1.9 Sicurezza	. 3/
	6.1.10 Spegnimento	. 27
	6.2 FUNZIONAMENTO A LEGNA	. 50
	6.2.1 Blocco e Spento Legna	39
	6.2.2 Normale Legna	39
	6.2.3 Modulazione Legna	. 39
	6.2.4 Standby Legna	. 40
	6.2.5 Sicurezza Legna	. 40
	6.2.6 Spegnimento Legna	. 40
	6.3 FUNZIONAMENTO COMBINATO	. 42
7	ALTRE FUNZIONI	.44
	7.1 MODULO MODEM BASIC	. 44
	7.2 Gestione Crono Interno	. 44
	7.3 STANDBY COMBUSTIONE	. 45
	7.4 POTENZA COMBUSTIONE AUTOMATICA	. 45
	7.5 RITARDO CAMBIO POTENZA	. 45
	7.6 FUNZIONE MANUTENZIONE 1 SISTEMA	. 45
	7.7 FUNZIONE MANUTENZIONE 2 SISTEMA	. 46
	7.8 SPEGNIMENTO IN FASE DI ACCENSIONE	. 46
	7.9 FUNZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO	. 46
	/ 10 CECTIONE MANCANIZA ALIMENTAZIONE DI DETE	. 46
	7.10 GESTIONE MANCAVA ALIMENTAZIONE DI RETE	
	7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE	. 46
	 7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA	. 46 . 46
	 7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.12 1 Valvela Sigurazza 	. 46 . 46 . 47
	7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48
	7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48
	7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48
	7.10 GESTIONE MARCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48
	7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2 7.13.6 Valvola Aria	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48
	7.10 Gestione Mancanza Allmentazione di Rete 7.11 Avanzamento Coclea a Legna	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49
	7.10 GESTIONE MARCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2 7.13.6 Valvola Aria 7.13.7 Segnalazione Errori 7.13.8 Motore Pulizia 2	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49
	7.10 GESTIONE MARCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE 7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA 7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE 7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2 7.13.6 Valvola Aria 7.13.7 Segnalazione Errori 7.13.8 Motore Pulizia 2 7.13.9 Coclea 2 Pausa-Lavoro	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 49
	7.10 Gestione Mancanza Allmentazione di Rete 7.11 Avanzamento Coclea a Legna	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 49 . 49 . 49
	7.10 Gestione Mancanza Allmentazione Di Refe 7.11 Avanzamento Coclea A Legna 7.12 Pulizia Periodica Braciere 7.13 Gestione Uscite Configurabili 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2. 7.13.6 Valvola Aria 7.13.7 Segnalazione Errori 7.13.8 Motore Pulizia 2 7.13.9 Coclea 2 Pausa-Lavoro 7.13.10 Coclea 2 Sempre Attiva 7.13.11 Valvola Aria 2	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48
	7.10 Gestione Marcanza Allimentazione Di Refe 7.11 Avanzamento Coclea a Legna 7.12 Pulizia Periodica Braciere 7.13 Gestione Uscite Configurabili 7.13.1 Valvola Sicurezza 7.13.2 Motore Caricamento Pellet 7.13.3 Uscita Termostatata 7.13.4 Motore Pulizia 7.13.5 Ventola Comburente 2 7.13.6 Valvola Aria 7.13.7 Segnalazione Errori 7.13.8 Motore Pulizia 2 7.13.9 Coclea 2 Pausa-Lavoro 7.13.10 Coclea 2 Sempre Attiva 7.13.11 Valvola Aria 2 7.13.12 Valvola Miscelatrice	. 46 . 46 . 47 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48 . 48

	7.13	.14 Motore Pulizia Braciere	51
	7.13	.15 Blocco Coclea	52
	7.14	FUNZIONE CLIMATICA	52
	7.15	Sensore Aria Primaria	53
	7.16	SENSORE DEPRESSIONE	54
	7.17	Funzionalità Idro - Air	55
	7.17	1.1 Ventola Scambiatore ad Aria	55
	7.17	.2 Gestione Impianto Idraulico	55
	7.	17.2.1. Antiblocco Pompa e Valvola	62
	7.	17.2.2. Funzione Sanitario	62
	7.	17.2.3. Selezione Sensore di Pressione Acqua	62
8	PAF	RAMETRIZZAZIONE MENU SISTEMA	63
_			~
	8.1	MENU COCLEA	63
	8.2	MENU VENTOLA FUMI	63
	8.3	MENU VENTOLA FUMI 2	64
	8.4	MENU IERMOSTATI	64
	8.5	IERMOSTATI DI SPEGNIMENTO	65
	8.6	MENU IEMPI	66
	8.7		6/
	8.8	MENU ABILITAZIONI	68
	8.9	SENSORE ARIA PRIMARIA	69 70
	8.10	SENSORE DEPRESSIONE	70
	8.11 0.12	MENU DELIA DI TEMPERATURA	/1
	δ.1Z	MENU SOGLE SENSORE DI PRESSIONE ACQUA	/1
	0.13 0.17		/1 71
	0.14 0.15		/1
	ŏ.15	MENU KIPRISTINO VALORI DEFAULT	12

1 INTRODUZIONE

I termoregolatori MB250 sono uno strumento per la regolazione del funzionamento di stufe e caldaie, con accensione e trasporto del combustibile automatico.

Tramite la lettura della temperatura dei fumi di combustione, dell'acqua e dei parametri impostati dall'utente, viene determinato il funzionamento del sistema di riscaldamento.

La configurazione dei parametri della centralina è impostabile tramite Menu.

Variando il valore dei suddetti parametri è possibile:

adattare il funzionamento del sistema di riscaldamento secondo i propri bisogni

adattare il funzionamento del termoregolatore ai vari tipi di stufe e caldaie

Di seguito sono riportate in dettaglio le fasi di installazione del termoregolatore, la configurazione, il funzionamento e le caratteristiche tecniche.

2 PACCHETTI LINGUE

Il prodotto è composto da alcuni pacchetti lingua. Di default è abilitato il pacchetto 1. Ciascun pacchetto contiene le seguenti lingue:

Pacchetto 1	Pacchetto 2	Pacchetto 3	Pacchetto 4	Pacchetto 5
Italiano	Inglese	Inglese	Italiano	Inglese
Inglese	Francese	Sloveno	Inglese	Francese
Francese	Spagnolo	Tedesco	Sloveno	Tedesco
Tedesco	Portoghese	Greco	Tedesco	Polacco
Spagnolo	Tedesco	Serbo	Spagnolo	Turco

I codici firmware relativi a base e tastiera per ciascun pacchetto sono:

	Pacchetto 1	Pacchetto 2	Pacchetto 3	Pacchetto 4	Pacchetto 5
Base	FSYSD01000152	FSYSD01000154	FSYSD01000153	FSYSD01000163	FSYSD01000165
Tast. LCD100	FSYSF01000245	FSYSF01000248	FSYSF01000247	FSYSF01000271	FSYSF01000273
Tast. K110	FSYSF03000039	FSYSF03000041	FSYSF03000040	FSYSF03000061	FSYSF03000064
Tast. K200	FSYSF02000013	FSYSF02000015	FSYSF02000014	FSYSF02000026	FSYSF02000028

3 INSTALLAZIONE

3.1 COLLEGAMENTI

Nella figura seguente è riportato lo schema del collegamento tra le morsettiere della scheda base e gli ingressi e le uscite ad essa relativi; di seguito sono poi riportate le indicazioni sulle modalità di collegamento di ingressi ed uscite della centralina che devono essere seguite al fine di effettuare una corretta installazione.

AVVERTENZE:

A Per un funzionamento corretto e sicuro collegare sempre il morsetto del prodotto di messa a terra.

Attenersi scrupolosamente alle modalità di connessione esposte nella tabella connessioni per evitare danni all'elettronica.

Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti, cavi del pannello comandi) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



Pin	Funzione	Caratteristiche Tecniche
		Versione 230Vac ± 10% 50/60 Hz
1-2	Alimentazione di rete	Versione 110Vac ± 10% 50/60 Hz
		Fusibile T 6.3 A
3-4	Ventilatore Comburente	Triac, uscita alimentata (Max 0.8 A)
	Uscita V2 configurabile	
5-6	Parametro di configurazione: P44	Triac, uscita alimentata (Max 0.8 A)
7-8	Pompa	Relé uscita alimentata (May 3 A)
0-10	Acconditoro (Candolotta)	Poló uscita alimentata (Max 3 A)
9-10	Ingresse Alta Tansiana AT1	Rele, uscita alimentata (Max 5 A)
11-12	Cortosirsuitoro so poputilizzato	Ingresso alta tensione, contatto aperto/chiuso
13-14	Ingresso Alta Tensione ATZ	Ingresso alta tensione, contatto aperto/chiuso
15.16	Cortocircuitare se non utilizzato	
15-16	Motore Coclea	Triac, uscita alimentata (Max 0.5 CV)
17	-	Neutro
18	-	Fase
		Relé, uscita contatti liberi (Max 3 A)
19-20-21	Uscita Aux2 configurabile	19: COM
17 10 11	Parametro di configurazione: P48	20: N.C.
		21: N.O.
		Relè, uscita alimentata (Max 3 A)
22-23-24	Elettrovalvola	22: N
22-23-24		23: F _{off}
		24: F _{on}
		Termocoppia K
25-26	Sonda Fumi	25: Rosso (+)
		26: Verde (-)
27-28	Ingresso IN2 configurabile	Ingrosso analogico (conda NTC 10K)/digitalo
27-20	Parametro di configurazione: P74	
29-30	Ingresso IN3 configurabile	Ingresso analogico (sonda NTC 10K)/digitale
29-30	Parametro di configurazione: P75	
31-32	Sonda Caldaia	Ingresso analogico NTC 10K
22 24 25	Ingresso IN5 configurabile	Ingrass analogics (sends NTC 10K)/digitals
33-34-35	Parametro di configurazione: P76	
36	Non utilizzato	-
37-38-39	Sensore di Pressione Acqua	Ingresso analogico
		40: +5V
40-41-42	Encoder	41: GND
		42: segnale
		43: +12V
43-44-45	Ingresso IN8 configurabile	44: segnale
	Parametro di configurazione: P/1	45: GND
	llesite Aug 2 configuration	Relé, uscita contatti liberi (Max 2 A)
46-47	Uscita Aux3 configurablie	47: N.O.
	Parametro di configurazione: P36	48: COM
		48: segnale
48-49-53	Ingresso IN9 configurabile	49: GND
	Parametro di configurazione: P70	53: +12V
		50: segnale
50-51-53	Ingresso IN10 configurabile	51: GND
	Parametro di configurazione: P73	53: +12V
		51: GND
51-52-54	Encoder Ventilatore Comburente	52: segnale
		54: +5V
CN1	Non utilizzato	-
BC333	Connessione Porta seriale	Porta Seriale RS232
DC/25	Connecsione Porta seriale	Porta Seriale RS485
	Connecsione all'impiante di terra	
		-
	CONNETTERE SEMPRE	

3.2 CONFIGURAZIONI INIZIALI

Si consiglia per prima cosa di impostare il parametro **P42** per scegliere la funzionalità Idro o Air (vedere capitolo 7.17). Nel caso di funzionalità Idro, selezionare l'impianto idraulico tramite il parametro **P26** presente nel Menu Impostazioni di Default all'interno del Menu Sistema.

Procedere poi con la parametrizzazione delle uscite configurabili tramite i parametri **P44**, **P48** e **P36** presenti sempre nel Menu Impostazioni di Default e degli ingressi configurabili tramite i parametri **P70**, **P71**, **P73**, **P74**, **P75** e **P76**. Infine impostare **P25** per selezionare il tipo di ventola comburente (con o senza encoder) e **P81** per selezionare il tipo di Coclea (con o senza encoder).



Impianti selezionabili se P42=0 (per ulteriori dettagli vedere il paragrafo 7.17.2):

Uscite Configurabili (per ulteriori dettagli vedere il paragrafo 7.13):

	1/2/2/2	Uscita			
Dispositivi Collegabili	VdIOIe	V2	Aux2	Aux3	
	Parametro	(P44)	(P48)	(P36)	
Uscita Disabilitata	0	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Valvola Sicurezza (par. 7.13.1)	1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Motore Caricamento (par. 7.13.2)	2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Uscita sotto termostato (par. 7.13.3)	3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Motore Pulizia (par. 7.13.4)	4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Ventola Comburente 2 (par. 7.13.5)	5	\checkmark	_	_	
Valvola Aria (par. 7.13.6)	7	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Segnalazione Errore (par. 7.13.7)	11	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Motore Pulizia 2 (par. 7.13.8)	13	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Pompa P3 (par. 7.13.13)	14	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Coclea 2 Pausa-Lavoro (par. 7.13.9)	16	\checkmark	_	_	
Coclea 2 sempre attiva (par. 7.13.10)	17	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Valvola Aria 2 (par. 7.13.11)	22	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Valvola Miscelatrice (par.7.13.12)	23	_	_	\checkmark	
Motore Pulizia Braciere (par. 7.13.14)	25	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Blocco Coclea (vedi par. 7.13.15)	26	_	\checkmark	\checkmark	
Motore Pulizia Braciere (direzione) (par. 7.13.14)	33	_	\checkmark	_	

L'uscita Aux 2 è a contatti puliti; nel caso sia necessario utilizzarla per controllare un carico in tensione 230 Vac seguire lo schema riportato: Se l'uscita è attivata, c'è tensione 230 Vac tra i morsetti 19-21 Se l'uscita è disattivata c'è tensione 230 Vac tra i morsetti 19-20.

Anche l'uscita Aux 3 è a contatti puliti; nel caso sia necessario utilizzarla per controllare un carico in tensione 230 Vac seguire lo schema riportato.





Schema per uscita Aux3

Ingresso Configurabile IN8 (per ulteriori dettagli vedere i paragrafi 3.3 e 3.4):

Dispositivi Collogabili	Valoro Paramotro	Ingresso		
Dispositivi Conegabili		IN8 (P71)		
Ingresso non utilizzato	0	\checkmark		
Sensore Aria Primaria	1	\checkmark		
Sensore Depressione	2	\checkmark		
Sensore Livello Pellet	3	\checkmark		
Fotoresistenza	4			

Ingressi Configurabili IN2, IN3, IN5, IN9 e IN10 (per ulteriori dettagli vedere i paragrafi 3.3 e 3.4):

	Valoro	Ingresso					
Dispositivi Collegabili	Parametro	IN2 (P74)	IN3 (P75)	IN5 (P76)	IN9 (P70)	IN10 (P73)	
Ingresso non utilizzato	0		\checkmark		\checkmark		
Sensore Griglia	1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Sensore Portello	2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Termostato Pellet	3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Termostato Ambiente	4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Flussostato	5	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	

Sensore Livello Pellet	6	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sonda Esterna	7	\checkmark	_	_	_	—
Sonda Ritorno Caldaia/Mandata/ACS	8	-	\checkmark	-	-	_
Sonda Puffer	9	_	_	\checkmark	-	_
Finecorsa Motore Pulizia	10	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Finecorsa Motore Pulizia 2	11	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Finecorsa Motore Pulizia Braciere	12	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Crono Esterno	17	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fotoresistenza	18	\checkmark	\checkmark	\checkmark	_	_

Collegamenti Tastiere

Le tastiere usano il protocollo RS485 per il collegamento con la scheda di controllo. Questo standard permette collegamenti ad elevata distanza, con elevata immunità ai disturbi, a patto che siano rispettate le direttive del protocollo.

Si consiglia pertanto di utilizzare fili twistati e schermati per il collegamento.

Tastiera Remota

La Tastiera Remota permette il controllo a distanza del sistema. Le sue funzionalità sono analoghe alla Tastiera Locale; a bordo è inserito un sensore per la rilevazione della temperatura ambiente e la temperatura visualizzata è quella rilevata da tale sensore.

Collegamenti

Sotto è riportato lo schema collegamenti per il collegamento della Tastiera Remota alla scheda SYPlug02 che porta all'esterno della Stufa/Caldaia i connettori RS232 e RS485 della scheda di controllo.



TASTIERA REMOTA

3.3 INGRESSI DIGITALI

3.3.1 SICUREZZA ALTA TENSIONE 1

L'apertura del contatto, in qualsiasi stato di funzionamento, dopo un tempo di ritardo pari a **T09**, porta il sistema nello stato di Blocco e sul display è visualizzato l'errore Sicurezza Alta Tensione 1 (**Er01**).

L'ingresso è adatto per il collegamento di un Termostato di Sicurezza a riarmo manuale; se il sistema non prevede l'uso di questo ingresso cortocircuitare i **Pin 11-12** della morsettiera.

3.3.2 SICUREZZA ALTA TENSIONE 2

L'apertura del contatto per un tempo pari a **T10**, porta il sistema nello stato di Blocco e sul display è visualizzato l'errore Sicurezza Alta Tensione 2 (**Er02**). Lo stato di questo ingresso non è rilevato se la **Ventola Comburente è ferma**. L'ingresso è adatto per il collegamento di un Pressostato; se il sistema non prevede l'uso di questo ingresso cortocircuitare i pin **13-14** della morsettiera.

3.3.3 ENCODER COCLEA

Ai morsetti **40-41-42** è presente (ove previsto) un ingresso dedicato alla lettura del segnale encoder per la regolazione del numero di giri della Coclea. Collegare come indicato in tabella.

3.3.4 ENCODER VENTOLA COMBURENTE

Ai morsetti **40-41-42** o ai morsetti **51-52-54** è presente (ove previsto) un ingresso dedicato alla lettura del segnale encoder per la regolazione del numero di giri della ventola comburente. Collegare come indicato in tabella.

3.3.5 INGRESSO SENSORE GRIGLIA

Se il contatto è chiuso e il funzionamento del sistema è Pellet, sul display appare il messaggio **Er20**; se il sistema è in stato Spento non è possibile l'accensione finché il contatto non si apre. Se il funzionamento è Combinato, al momento del passaggio a Pellet, se il contatto è chiuso il sistema si porta in stato Spento e in funzionamento Pellet. In funzionamento Legna lo stato del sensore non influenza il comportamento del sistema. Nel caso in cui si sia selezionato il sensore ma non lo si utilizzi lasciare liberi i contatti.

3.3.6 INGRESSO SENSORE PORTELLO

In caso di apertura del portello sul pannello compare la scritta **'Port**', le Coclee presenti si bloccano e il funzionamento delle Ventole dipende dal valore del parametro **P96**.

- **P96=0** entrambe le Ventole si bloccano se la temperatura fumi è maggiore del termostato **Th01**.
- P96=1 la Ventola Comburente 1 va alla massima velocità e la Ventola Comburente 2 è bloccata se la temperatura fumi è maggiore del termostato Th01.
- **P96=2** la Ventola Comburente 1 è bloccata e la Ventola Comburente 2 va alla massima velocità se la temperatura fumi è maggiore del termostato **Th01**.
- P96= 3 Entrambi I Ventilatori vanno alla massima velocità se la temperatura fumi è maggiore del termostato Th01.

Nel caso in cui venga utilizzata la Fotoresistenza e il sistema è in stato Spento, la lettura della luminosità verrà ignorata durante il tempo in cui il portello rimane aperto.

In caso di apertura del portello il Timer **T21** si resetta.

Nel caso in cui si sia selezionato il sensore ma non lo si utilizzi cortocircuitare i relativi pin della morsettiera.

3.3.7 INGRESSO TERMOSTATO PELLET

Quando il contatto si apre c'è ritorno di fiamma e finché rimane aperto il display visualizza **Er06** e:

- se P44, P36 o P48 sono uguali a 16 o 17 (prodotto con 2 Coclee), la Coclea si ferma, la Coclea 2 e la Ventola Comburente sono sempre in funzione
- se P44, P36 o P48 sono uguali a 1 (prodotto con 1 Coclea e Valvola Sicurezza) la Coclea si ferma, la Ventola Comburente si ferma e la Valvola Sicurezza si chiude
- se **P44**, **P36** e **P48** sono diversi da 1, 16 e 17 (prodotto con 1 Coclea), la Coclea e la Ventola Comburente sono sempre in funzione

Se il contatto si apre nello Stato di Accensione, l'uscita Candeletta viene spenta.

Nel caso in cui si sia selezionato il sensore ma non lo si utilizzi cortocircuitare i relativi pin della morsettiera.

3.3.8 INGRESSO FLUSSOSTATO

Utilizzare il Flussostato solo se si è selezionato un impianto idraulico che lo prevede (P26=0, 1, 5, 6).

Se selezionato ma non utilizzato lasciare aperti i pin della morsettiera.

3.3.9 INGRESSO TERMOSTATO AMBIENTE

Impostando il parametro A01 del Menu Sistema, si hanno le seguenti funzionalità:

se **A01** = **0** • contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Spegnimento *contatto chiuso*: il Sistema passa nello stato di Accensione Il pulsante ON/OFF sul Pannello Comandi ha priorità rispetto a questo ingresso. Ouesto funzionamento è disponibile solo a Pellet o in Modalità di funzionamento Combinato e parametro P11=4 (Combi 2). se **A01** = **1** • contatto chiuso: il Sistema passa nello stato di Normale contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Modulazione se **A01** = **2** • contatto chiuso: il Sistema passa nello stato di Normale contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Standby se **A01** = **3** • contatto chiuso: il Sistema riattiva la Pompa contatto aperto: se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato di attivazione della Pompa Impianto (Th19 o Th59) il sistema blocca la Pompa Impianto fino al raggiungimento del termostato Th21 o Th78 se **A01** = **4** contatto chiuso: il Sistema riattiva la Pompa e passa in Normale contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Standby e blocca la Pompa come nel caso 2 e 3. se **A01** = **5** *contatto chiuso*: il Sistema passa nello stato di Normale contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Standby a Pellet e in quello di Modulazione a Legna se **A01** = 6 contatto chiuso: il Sistema riattiva la Pompa contatto aperto: il sistema a Legna passa nello stato di Modulazione, a Pellet se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato di attivazione della Pompa Impianto (Th19 o Th59) il sistema blocca la Pompa Impianto fino al raggiungimento del termostato Th21 o Th78 se **A01** = **7** •

contatto chiuso: il Sistema riattiva la Pompa e passa in Normale

contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Standby e blocca la Pompa come nel caso 2 e 3 a Pellet e passa nello stato di Modulazione a Legna.

NOTE:

Se c'è richiesta di acqua sanitaria o se il funzionamento è Legna, la Pompa impianto non viene bloccata e, se precedentemente era stata bloccata, viene riattivata. Negli impianti 4 e 10 la pompa è invece bloccata anche a Legna.

Se il parametro A13=2, in Estate tutti i funzionamenti del Termostato Ambiente sono disabilitati tranne quello con A01=0.

Se A01=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in caso di non utilizzo dell'ingresso ponticellare i morsetti.

3.3.10 INGRESSO LIVELLO PELLET

Impostando un ingresso per il controllo del livello Pellet e impostando i parametri **P36**, **P44** e **P48** presenti nel Menu Segreto, si hanno le seguenti funzionalità:

• P44, P36 e P48 sono diversi da due

Se il livello scende al di sotto della soglia prefissata, il sistema, dopo aver segnalato la mancanza di combustibile per un tempo pari a **T24**, va in Spegnimento con errore (**Er18**). Se nel serbatoio viene rimesso del combustibile il sistema cessa ogni segnalazione ed è possibile la riaccensione. **Questo controllo è effettuato solo in funzionamento Pellet.**

• **P44**=2 **o P36 o 48**=2

Se il livello scende al di sotto della soglia prefissata viene attivata un'uscita che comanda il motore per il caricamento del pellet nel serbatoio (vedi par. 7.13.2).

Sensore +VSx l ivello Out GND Pellet -GND

- +V del sensore al pin 43 o al pin 53 della scheda
- -GND del sensore al corrispondente pin della scheda in base all'ingresso configurato come Sensore Pellet
- Out del sensore al corrispondente pin Sx della scheda in base all'ingresso configurato come Sensore Pellet

Se si collegano Sensori di Livello Pellet con uscita in tensione continua ed il valore del segnale d'uscita supera i 5V, collegarli esclusivamente negli ingressi IN8 e IN10. Questi ingressi supportano tensioni fino a 12V. Sensori con uscita fino a 5V, possono essere collegati in qualsiasi ingresso. Il termoregolatore supporta solo Sensori di Livello Pellet di tipo PNP.

3.3.11 INGRESSO FINECORSA MOTORE PULIZIA

Utilizzare il contatto solo se si è configurata un'uscita come Motore Pulizia.

3.3.12 INGRESSO FINECORSA MOTORE PULIZIA 2

Utilizzare il contatto solo se si è configurata un'uscita come Motore Pulizia 2.

3.3.13 INGRESSO FINECORSA MOTORE PULIZIA BRACIERE

Utilizzare il contatto solo se si è configurata un'uscita come Motore Pulizia Braciere.

3.3.14 INGRESSO CRONO ESTERNO

Alla chiusura del contatto il sistema va in Accensione, all'apertura va in Spegnimento.

3.4 INGRESSI ANALOGICI

3.4.1 TERMOCOPPIA (SONDA FUMI)

Ai morsetti **25-26** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della temperatura fumi.

La sonda fornita è una Termocoppia tipo K, il range di lettura è 0 ÷ 500°C con la precisione di 1°C. Nel caso di sonda scollegata si leggerà un valore di temperatura pari a 900°C.

NOTA: il range di utilizzo continuativo della sonda deve essere compresso tra 0 e 500°C. Si possono avere picchi temporanei di temperatura superiori a 500°C. La sonda non deve essere quindi sottoposta a stress termici né meccanici.

TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a cause termiche (utilizzo della sonda fuori dal range di temperatura indicato) e meccaniche (rotture o interruzioni del cavo).

3.4.2 SONDA CALDAIA

Ai morsetti **31-32** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della temperatura in caldaia. La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C.

Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è -50 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

3.4.3 SONDA PUFFER

Ai morsetti **34-35** è presente l'ingresso dedicato alla connessione della Sonda Puffer.

Per utilizzare la sonda impostare **P76**=9 e **P26**=2, 3, 4, 8, 10.

La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C.

Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è -50 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

3.4.4 SONDA RITORNO CALDAIA / MANDATA

Ai morsetti **29-30** è presente l'ingresso dedicato alla connessione della Sonda Ritorno Caldaia o di Mandata. Per utilizzare la sonda impostare **P75**=8 e **P26**=7, 8, 9.

La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C.

Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è -50 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

3.4.5 SONDA ACS

Ai morsetti **29-30** è presente l'ingresso dedicato alla connessione della Sonda ACS (Sonda Puffer 2/Sonda Boiler). Per utilizzare la sonda impostare **P75**=8 e **P26**=10.

La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C. Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è -50 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

3.4.6 SONDA ESTERNA

Ai morsetti 27-28 è presente l'ingresso dedicato alla connessione della Sonda Esterna.

Per utilizzare la sonda impostare **P74**=7.

La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è $0 \div 110^{\circ}$ C con la precisione di 1°C.

Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è -50 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

3.4.7 SENSORE DI PRESSIONE ACQUA

Ai morsetti **37-38-39** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della pressione dell'acqua in caldaia. Il range di lettura è 0 ÷3000 mbar.

Per attivare gli allarmi dovuti a sovra/sotto pressione della caldaia impostare il parametro **A14**=1. In questo caso settare i livelli di pressione minima e massima (parametri **SP01** e **SP08**).

3.4.8 FOTORESISTENZA

La sonda rileva la luminosità della fiamma del braciere. La scala di luminosità va da 0 a 100. Se non connessa il valore letto è 0. In caso di utilizzo su ingresso IN8 collegarla ai pin 44 (segnale) e 33 (+5V).

3.4.9 SENSORE ARIA PRIMARIA O DEPRESSIONE

Impostando il parametro **P71** è possibile collegare all'ingresso IN 8 un sensore di Aria Primaria o un sensore di Depressione.

Se **P71**=1 si può collegare un sensore di Aria Primaria o di Depressione; il sensore agisce sui parametri della combustione (Coclea, Ventola Comburente).

Il range di lettura è 0÷2000. Nel caso di sonda scollegata si leggerà un valore di velocità di 0.

In caso di fallita regolazione compare la scritta **Er17**, in caso di sensore rotto o non collegato bene compare il messaggio **Er39**.

Nel caso si utilizzi un sensore di Aria Primaria:



Connessioni: 43=+12V (filo rosso) 44=SEG (filo marrone) 45=GND (filo nero)

Nel caso si utilizzi un sensore di Depressione:

- montarlo in posizione orizzontale usando la staffa di fissaggio in dotazione
 - le connessioni per la lettura della pressione (vedi fig. particolari 1 e 2) devono essere rivolte verso il basso.

Connessioni:

43=+12V (filo rosso) 44=SEG (filo giallo) 45=GND (filo nero)

Legenda:

1 Connessione pressione P1 (alta pressione) 2 Connessione pressione P2 (bassa pressione) Connessioni elettriche



4 **TASTIERE**

Le tastiere, di tipo touch screen o LCD, possono essere locali (cioè installate a bordo macchina) o remote (cioè installate al di fuori della macchina). Il riconoscimento da parte della scheda base di una tastiera avviene tramite l'indirizzo di comunicazione della stessa. Programmare:

Indirizzo 16 per la tastiera locale - Indirizzo 17 per la tastiera remota

4.1 TASTIERA TOUCH SCREEN

Il prodotto gestisce anche la tastiera Touch Screen che andrà collegata su presa RS485. Di seguito si riporta le caratteristiche principali dell'interfaccia della tastiera touch screen (Easy touch).

• Display

In figura sottostante è riportata l'immagine della Tastiera Touch Screen con la legenda delle funzionalità dei singoli elementi di cui è composto.

Schermata principale:



La Temperatura Principale e il Termostato Principale variano in base alla tipologia di tastiera (Locale o Remota). Nella tastiera Locale la temperatura è quella della Sonda Caldaia e il termostato è quello Caldaia. Nella Tastiera Remota la temperatura è quella letta dalla Sonda Ambiente a bordo tastiera e il Termostato è quello Ambiente.

• Tasti

Tasti selezione Menu:

Ċ	Accensione del sistema se premuto per 3 secondi		Accesso al Menu Personalizzazioni
0	Reset allarmi se premuto per 3 secondi	0	Accesso al Menu Informazioni





Tasti di navigazione:



Led

I Led non sono sempre visibili nella schermata principale del display, per farli comparire o scomparire, pigiare nella zona del display contenente la temperatura principale o lo stato di funzionamento.

-111-	Led On: Accenditore Attivo	3	Led On: Uscita Aux3 Attiva
993	Led On: Coclea Attiva	₿ R	Led On: Crono Esterno intervenuto
Q	Led On: Pompa Attiva	×	Led On: Sensore Pellet segnala mancanza di materiale
F	Led On: Valvola sanitario Attivo	0	Led On: Termostato Ambiente Locale/Remoto intervenuto
6	Led On: Uscita V2 Attiva	ĸ	Led On: Flussostato indica richiesta di acqua sanitaria
2	Led On: Uscita Aux2 Attiva		

Ci sono inoltre dei Led speciali sempre visibili nella parte di sinistra della schermata principale, questi sono:

*	Led On: Funzione Estate	-	Led On: Funzionamento Pellet
檾	Led On: Funzione Inverno	×	Led On: Funzionamento Legna
4	Led On: Modalità Combi Attiva	<u>í</u>	Led On: Funzione Climatica Attiva

4.1.1 **CALIBRAZIONE TOUCH SCREEN**

Se nel tempo si notassero imprecisioni nel toccare lo schermo, eseguire la calibrazione della tastiera. La procedura da seguire è la seguente:

- 1. Spegnere la tastiera Touch, pigiare con un dito su un punto qualsiasi dello schermo e riaccendere la tastiera.
- 2. Nello schermo apparirà una schermata di avvertimento con la scritta "Keep touching to force screen **calibration**", che indica di tenere ancora premuto il dito sullo schermo.
- 3. Dopo alcuni secondi comparirà una seconda schermata di avvertimento con la scritta "Remove touch **now**", che indica di togliere il dito dallo schermo.
- 4. Se ognuno dei comandi impartiti dalla Tastiera non viene eseguito entro alcuni secondi, la procedura di Calibrazione non viene avviata ed il Display passa a visualizzare la schermata principale.
- 5. Eseguiti correttamente i comandi impartiti dalla Tastiera, inizierà la procedura di calibrazione e sullo schermo comparirà la finestra mostrata in Fig.1.



Fig.1

- 6. Con un pennino a punta arrotondata per non rovinare lo schermo, o con le dita, pigiare al centro del simbolo " + " posto in alto a sinistra nello schermo.
- 7. La tastiera memorizza le coordinate del punto e sposterà il simbolo " + " al centro dello schermo (Fig.2).

- 8. Pigiare nuovamente al centro del simbolo " + ", che ora si sposterà in basso a destra nello schermo(Fig.3).
- 9. Pigiato anche su quest'ultimo punto, la procedura è completata e il display passa a visualizzare la schermata principale.

Verificare ora pigiando sullo schermo, che la tastiera comprende con più precisione i comandi impartiti.

4.2 TASTIERA LCD



• Tasti

Funzione	Descrizione	Tasto
On/Off	Accensione e Spegnimento premendo il tasto per 3 secondi fino al segnale acustico	50
Sblocco	Sblocco del sistema premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale acustico	PZ
Modifica Valori Grandezze Menu	In Menu cambiano i valori delle grandezze	P4
Scorrimento Menu E Sottomenu	In Menu scorrono i Menu e i Sottomenu	
Visualizzazioni	Ingresso e scorrimento nel Menu Visualizzazioni	P6
Esc	Funzione di uscita da un Menu o da un Sottomenu	P1
Menu	Funzione di ingresso nel Menu e nei Sottomenu	
Modifica	Ingresso in modifica nei Menu	Р3
Set	Salvataggio dati in Menu	
Modifica Funzionamento (solo Tastiera Locale)	In Spento consente di modificare il funzionamento del Sistema se P11 = 2, 3, 4	Р5

• Led

Funzione	Descrizione	Led
Candeletta	Led On: Candeletta accesa	D1
Coclea	Led On: Coclea nell'intervallo di ON	D2
Pompa	Led On: Pompa attiva	D3
Valvola	Led On: Valvola attiva	D4
Uscita V2	Led On: uscita V2 attiva	D5
Uscita Aux2	Led On: uscita Aux2 attiva	D6
Uscita Aux3	Led On: uscita Aux3 attiva	D7
Crono Esterno	Led On: Contatto aperto	D9
Livello Pellet	Led On: il sensore segnala mancanza di materiale	D10
Cronotermostato	Led On: Contatto aperto	D11
Flussostato	Led On: c'è richiesta di acqua sanitaria (contatto chiuso)	D12

• Display

-Schermata principale:



-Grandezze visualizzate nella schermata principale:

Tastiera Locale e Remota

Data e Ora, Modalità attivazione crono (G–Giornaliero, S–Settimanale, FS–Fine Settimana), potenza, Combustione Automatica/Manuale, ricetta di Combustione, Funzionamento Combinato, Modalità Estate/Inverno, stato di funzionamento del sistema, codice errore verificatosi.

Tastiera Locale

Il Termostato Principale è quello Caldaia e la Temperatura Principale è quella letta dalla Sonda Caldaia. *Tastiera Remota*

Il Termostato Principale è quello Ambiente e la Temperatura Principale è quella letta dalla Sonda Ambiente della Tastiera.

-Stati di funzionamento visualizzati:

Check Up, Accensione, Stabilizzazione, Modulazione, Standby, Normale, Sicurezza, Spegnimento, Recupero Accensione, Blocco, Spento.

4.3 MESSAGGI DI ERRORE E VISUALIZZAZIONI

Sia nella tastiera Touch Screen che nella LCD è possibile visualizzare dei messaggi nella schermata principale quali ad esempio i messaggi di errore.

-Errori:

Tutti gli errori mandano il sistema in Blocco tranne gli errori **Er04** e **Er05** a Legna.

Er01	Errore Sicurezza Alta Tensione 1. Può intervenire anche a sistema spento.
Er02	Errore Sicurezza Alta Tensione 2. Può intervenire solo se la Ventola Comburente è attiva.
Er03	Spegnimento per bassa temperatura fumi o mancanza di luce nel braciere
Er04	Spegnimento per sovratemperatura acqua
Er05	Spegnimento per temperatura fumi elevata
Er07	Errore Encoder. L'errore può verificarsi per mancanza segnale Encoder
Er08	Errore Encoder. L'errore può verificarsi per problemi di regolazione del numero di giri
Er09	Pressione acqua bassa
Er10	Pressione acqua alta
Er11	Errore Orologio L'errore si verifica per problemi con l'orologio interno.
Er12	Spegnimento per Accensione Fallita
Er15	Spegnimento per mancanza di alimentazione per più di 50 minuti
Er16	Errore comunicazione RS485
Er17	Regolazione Flusso Aria Fallita
Er18	Esaurimento Pellet
Er23	Sonda Caldaia o Sonda Caldaia Ritorno o Sonda Puffer aperte
Er25	Motore Pulizia Braciere rotto
Er26	Motore Pulizia rotto
Er27	Motore Pulizia 2 rotto
Er34	Depressione sotto la soglia minima
Er35	Depressione sopra la soglia massima
Er39	Sensore Flussimetro rotto
Er41	Flusso aria minima in Check Up non raggiunto
Er42	Flusso aria massima superato (F40)
Er47	Errore Encoder Coclea: mancanza segnale Encoder (se P81=1 o 2)

Er48	Errore Encoder Coclea: regolazione velocità Coclea non riuscita (se P81=1 o 2)
Er52	Errore Moduli I/O I2C

-Altri messaggi:

Sond	Visualizzazione stato delle Sonde di Temperatura. Il messaggio è visualizzato durante la fase di Check Up e indica che la temperatura letta su una o più sonde è pari al valore minimo o al valore massimo (dipende dalla sonda considerata). Verificare che le sonde non siano aperte (lettura del valore minimo della scala di temperatura). o in cortocircuito (lettura del valore massimo della scala di temperatura).
Service	Messaggio che segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate (parametro T66). E' necessario chiamare l'assistenza.
Pulizia	Messaggio che segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate (parametro T67). E' necessario pulire la stufa o la caldaia.
Blocco Accensione	Messaggio che compare se il sistema è spento non manualmente in fase di Accensione (dopo il Precarico): il sistema si spegnerà solamente quando è giunto a regime.
Er20	Sensore Griglia chiuso con sistema in funzionamento Pellet
Port	Portello aperto
Er06	Termostato Pellet aperto
Link Error	Assenza di comunicazione tra tastiera e scheda di controllo

-Visualizzazioni:

Per accedere premere (Touch Screen) o **P4/P6** (LCD)

T. Fumi: 103	Temperatura fumi [°C]
Luce Fiamma: 50	Luce fiamma [nr] (visibile solo se P71=4 o P74,P75,P76=18)
T. Caldaia: 55	Temperatura caldaia [°C]
T. Caldaia Ritorno: 51	Temperatura ritorno caldaia [°C] (visibile solo se P42=0 e P75=8)
T. Mandata: 45	Temperatura di Mandata [°C] (visibile solo se P42=0 e P75=8 e P26 = 9)
	Temperatura puffer [°C] (visibile solo se P42=0, P26=2, 3, 4, 8, 10 e
1. Puller: 52	P76 =9)
T ACC: 49	Temperatura bolier sanitario [°C] (visibile solo se P42=0 e P26=10 e
1. ACS: 40	P76 =9)
T. Esterna: 21	Temperatura esterna [°C] (visibile solo se P74=7)
Pressione: 1548	Pressione [mbar] (visibile solo se P42=0)
Flusso Aria: 580	Flusso Aria [cm/s] (visibile solo se P71=1)
Depressione: 280	Depressione [Pa] (visibile solo se P71=2)
Velocità Ventola: 1850	Velocità [RPM] della Ventola Comburente (visibile solo se P25=1, 2)
Coclea: 3.0	Tempo di lavoro [s] (visibile solo se P81=0)
Codice Prodotto 513–00.00	Codice Prodotto

5 I MENU

Alla pressione del tasto **P3** si ha la prima schermata del Menu costituita dal Menu Utente.

Tramite i tasti **P4** e **P6** si può evidenziare la voce di Menu desiderata. Con il tasto **P3** si entra nel Sottomenu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenu o l'impostazione del parametro selezionato (in questo caso Potenza di Combustione).

Potenza Combustione	Γ	Potonza Combustiona	Nome parametro
Torrenza Combustione		Potenza Combustione	
Termostato Caldala			
Termostato Ambiente		Max: 5	—— Massimo Impostabile
Crono		Set: 1 •	Valore attuale
Ricetta		Min: 1 +	— Minimo Impostabile

Il Menu di impostazione è costituito dal nome del parametro (prima e seconda riga), dal minimo, dal massimo e dal valore ("Set") attuale.

Premendo ancora il tasto **P3** si entra in modalità modifica (il campo "Set" lampeggia); con i tasti **P4** e **P6** si incrementa o decrementa il valore.

Con il tasto **P3** si memorizza il valore impostato, con **P1** si annulla l'operazione e si ripristina il valore antecedente l'operazione. Il nuovo valore del parametro è poi trasmesso alla caldaia: se la trasmissione fallisce (interferenze nel cavo di trasmissione) compare il messaggio "Trasferimento non riuscito". In tal caso ritentare la modifica del parametro.

5.1 MENU UTENTE

Per accedere al menu delle Impostazioni premere (per la tastiera Touch screen) o **P3** (per la tastiera LCD). Il menu è il seguente:

MENU		DESCRIZIONE
	Funzionamonto	Menu per modificare il funzionamento del sistema. È visibile solo
	Fullzionamento	impostando il parametro P11 =2, 3, 4.
	Potenza Pellet	Consente di modificare la potenza di combustione del sistema in
		funzionamento Pellet. È visibile se P11 è diverso da 1.
	Potenza Legna	Consente di modificare la potenza del sistema in funzionamento
Gestione		Legna. È visibile solo se A36=1 e P11 è diverso da 0.
Combustione *	Ricetta Pellet	Menu per la scelta della ricetta di combustione a Pellet: è visibile
		solo se P04 è maggiore di uno e P11 è diverso da 1.
	Taratura Coclea	Menu per modificare il tempo di lavoro o la velocità della Coclea. È
		visibile se P11 è diverso da 1.
	Taratura Ventola	Menu per modificare la velocità della Ventola Comburente. È
		visibile se P11 è diverso da 1.

La scelta della ricetta di combustione e del modalità di funzionamento può essere effettuata solo a macchina spenta.

	Termostato Caldaia	Menu per modificare il valore del Termostato Caldaia. Non è
		visibile se P74 =7 e la climatica è abilitata.
	Termostato Puffer	Menu per modificare il valore del Termostato Puffer. È visibile solo
		impostando il parametro P42 =0 e P26 =2, 3, 4, 8, 10 e P76 =9.
	Tormostato ACC	Menu per modificare il valore del Termostato Boiler Sanitario. È
		visibile solo impostando il parametro P42=0 e P26=10.
Gestione	Termostato	Menu per modificare il valore del Termostato di Mandata. È
Riscaldamento *	Mandata	visibile se P42 =0 e P26 =9 e P75 =8.
	Estate-Inverno	Menu che consente la selezione Estate-Inverno. È visibile solo se
	LState-Invento	P42 =0.
	Funzione Climatica	Menu che consente la gestione della funzione climatica. Il Menu è
		visibile solo se P74=7.
	Valvola	Menu per gestire il funzionamento della Valvola Miscelatrice. È
	Miscelatrice	visibile solo impostando il parametro P26=7, 8.
	Termostato	Menu per modificare il valore del Termostato Ambiente della
Tastiera	Ambiente	tastiera remota. È visibile solo se A52>0.
Remota **	Abilitazioni	Permette di attivare/disattivare il funzionamento Termostato
		Ambiente. È visibile solo se <mark>A52</mark> >0.
Crono		Menu per selezionare la modalità di programmazione e le fasce
		orarie di accensione/spegnimento.
Caricamento *		Menu per il caricamento manuale della Coclea
Reset service *		Questo menu permette di resettare il messaggio della Funzione
		Manutenzione 2 Sistema. È visibile solo se T67 >0.

* voci presenti solo nella Tastiera Locale ** voci presenti solo nella Tastiera Remota

5.1.1 MENU GESTIONE COMBUSTIONE

Menu per modificare i parametri della combustione del sistema. È costituito da alcuni Sottomenu.

5.1.1.1. FUNZIONAMENTO

Menu che consente di modificare il funzionamento del sistema, cioè di passare da Legna a Pellet e viceversa o di selezionare il funzionamento Combinato. Questo Menu è visibile solo se **P11**=2, 3, 4.

Funzionamento	Funzionamento
Potenza Pellet	
Potenza Legna	Combi
Ricetta Pellet	Legna
Taratura Coclea	Pellet

Il passaggio da un funzionamento all'altro può avvenire solo nei seguenti casi:

- dallo Stato di Spento si può selezionare una gualsiasi delle tre opzioni
- con sistema Acceso e P11 = 2, il funzionamento non può essere modificato
- con sistema Acceso e P11 = 3, dal funzionamento solo Legna si può passare a quello Combi
- con sistema Acceso e P11 = 4, dal funzionamento solo Legna/Pellet si può passare a quello Combi

5.1.1.2. POTENZA PELLET

Menu che permette di impostare la gestione della combustione del sistema in funzionamento a Pellet. E' possibile scegliere tra modalità automatica e manuale (in questo caso si può impostare la potenza). Questo Menu è visibile se **P11** è diverso da 1.

Combustione	Descrizione
1 – Numero potenze utente	Potenza regolata in manuale da 1 a Numero Potenze utente (parametro P03)
Auto	Potenza regolata in automatico dal sistema

5.1.1.3. POTENZA LEGNA

Menu che permette di impostare la gestione della combustione del sistema in funzionamento a Legna. E' possibile sceqliere tra modalità automatica e manuale (in questo caso si può impostare la potenza di combustione). Questo Menu è visibile solo se A36=1 e P11 è diverso da 0.

Combustione	Descrizione
1 – Numero potenze utente	Potenza regolata in manuale da 1 a Numero Potenze utente (parametro P03)
Auto	Potenza regolata in automatico dal sistema

5.1.1.4. RICETTA DI COMBUSTIONE

Menu per la selezione della ricetta di combustione in funzionamento Pellet; se si imposta il parametro P04=1 o P11=1 il menu non è visibile. Il valore massimo impostabile è il numero di ricette di combustione visibili all'utente che può essere impostato nel Menu Segreto -> Impostazioni di Default (parametro P04).

5.1.1.5. TARATURA COCLEA

Menu per modificare il tempo di lavoro o la velocità della Coclea. Si hanno a disposizione 10 step, 5 in aumento e 5 in diminuzione, al valore 0 corrisponde il valore impostato in laboratorio. La taratura ha effetto sulla ricetta corrente e per le potenze di funzionamento degli stati Normale e Modulazione. Ad ogni step il valore di set è incrementato o decrementato del valore percentuale P15 impostabile nel Menu Impostazioni di Default. Questo Menu è visibile se P11 è diverso da 1.

Esempio taratura Coclea senza Encoder (P81=0): P15=10%, Step= -1

Valori di Default	C03 =2,0	C04 =3,0	C05 =4,0	C06 =5,0	C07 =6,0	C11 =1,0
Valori Tarati	C03 =1,8	C04 =2,7	C05 =3,6	C06 =4,5	C07 =5,4	C11 =0,9

I valori calcolati vengono fatti rientrare entro il range definito dai parametri P27 e P05

Esempio taratura Coclea con Encoder (P81=1, 2): P15=10%, Step= -1

Valori di Default	C03 =1200	C04 =1300	C05 =1400	C06 =1500	C07 =1600	C11 =1000
Valori Tarati	C03 =1320	C04 =1430	C05 =1540	C06 =1650	C07 =1760	C11 =1100

5.1.1.6. TARATURA VENTOLA COMBURENTE

Menu per modificare la velocità della Ventola Comburente.

Si hanno a disposizione 10 step, 5 in aumento e 5 in diminuzione, al valore 0 corrisponde il valore impostato in laboratorio. La taratura ha effetto sulla ricetta corrente e per le potenze di funzionamento degli stati Normale e Modulazione. Ad ogni step il valore di set è incrementato o decrementato del valore percentuale P16 impostabile nel Menu Impostazioni di Default. Questo Menu è visibile se P11 è diverso da 1.

Esempio taratura Ventola: P16=5%, Step= +3

Valori di Default	U03 =1000	U04 =1200	U05 =1400	U06 =1600	U07 =1800	U11 =900
Valori Tarati	U03 =1150	U04 =1380	U05 =1610	U06 =1840	U07 =2070	U11 =1030

5.1.2 MENU GESTIONE RISCALDAMENTO

Menu per modificare i parametri inerenti il riscaldamento. È costituito da alcuni Sottomenu.



5.1.2.1. TERMOSTATO CALDAIA

Menu per modificare il valore del Termostato Caldaia. Il valore minimo e il valore massimo sono programmabili impostando rispettivamente i Termostati **Th26** e **Th27**; con funzione climatica attiva (**P74**=7 e attivazione da parte dell'utente) e impianto idraulico diverso da 2, 3 o 9 il menu non è visibile, poiché il valore del termostato è calcolato automaticamente dal sistema.

5.1.2.2. TERMOSTATO PUFFER

Menu per modificare il valore del Termostato Puffer. Questo Menu è visibile solamente se **P42**=0 e **P76**=9 e scegliendo un impianto idraulico che prevede l'uso di una Sonda Puffer (parametro **P26**=2, 3, 4, 8). Il valore minimo e il valore massimo sono programmabili impostando rispettivamente i Termostati **Th51** e **Th52**. Con funzione climatica attiva (**P74**=7 e attivazione da parte dell'utente) e **P26**=4, 8 il suo valore non è modificabile, poiché è calcolato automaticamente dal sistema.

5.1.2.3. TERMOSTATO ACS

Menu per modificare il valore del Termostato Boiler Sanitario. È visibile solo impostando il parametro P42=0 e P26=10 e P76=9. Il valore massimo è programmabile impostando il Termostato Th83.

5.1.2.4. TERMOSTATO MANDATA

Menu per modificare il valore del Termostato di Mandata. Questo Menu è visibile solamente se **P42**=0 e **P75**=8 e scegliendo un impianto idraulico che prevede l'uso della Sonda di Mandata (parametro **P26**=9). Il valore minimo e il valore massimo sono programmabili impostando rispettivamente i Termostati **Th71** e **Th72**. Con funzione climatica attiva (**P74**=7 e attivazione da parte dell'utente) il suo valore non è modificabile, poiché è calcolato automaticamente dal sistema.

5.1.2.5. ESTATE - INVERNO

Menu per modificare il funzionamento dell'impianto idraulico in base alla stagione. Sul display appare uno dei due simboli $\mathbf{\hat{F}}$ o $\mathbf{\hat{F}}$, È visibile solo se **P42**=0.

5.1.2.6. MENU FUNZIONE CLIMATICA

Menu per la gestione della funzione climatica: è costituito da 2 sottomenu, Attivazione e Funzione Confort. È visibile solo se il parametro **P74**=7. Il sottomenu Attivazione permette l'attivazione/disattivazione della funzione da parte dell'utente. Il sottomenu Comfort permette una correzione del termostato calcolato di $\pm 20^{\circ}$ C. La funzione climatica è attiva solo in modalità Inverno; se la funzione è attiva, sul display appare il simbolo $\hat{\mathbf{u}}$.

5.1.2.7. MENU VALVOLA MISCELATRICE

Menu per gestire il funzionamento della Valvola Miscelatrice; è visibile solo se il parametro P26=7, 8.

Funzionamento	Descrizione
Aperta	Apertura forzata della Valvola per un tempo pari a due volte il parametro T82
Chiusa	Chiusura forzata della Valvola per un tempo pari a due volte il parametro T82
Automatica	Valvola regolata in automatico (vedi par. 7.13.12)

5.1.3 TASTIERA REMOTA

Menu per la regolazione del Termostato Ambiente della Tastiera Remota LCD e sua Abilitazione. È visibile solo se $A52 \neq 0$ nella Tastiera Remota.

5.1.4 MENU CRONO

Menu per impostare gli orari di accensione e spegnimento del sistema. La funzione è disponibile solo in funzionamento Pellet.

Tastiera Touch Screen

Per la modifica della programmazione del CRONO della tastiera pigiare sopra il campo "Crono" della schermata, o andare nel Menu Impostazioni->Crono.



Per Abilitare/Disabilitare il funzionamento del CRONO, pigiare sulla scritta "Abilita CRONO".

Se il Crono è disabilitato il Led è spento 🤍, se è abilitato il Led è acceso rosso 🥮. Per selezionare la programmazione CRONO voluta, pigiare sulla scritta di una delle tre previste: "Abilita Giornaliero", "Abilita

Settimanale", "Abilita Fine Settimana". Se la Programmazione è disabilitata il Led è spento 💹, se è

abilitata il Led è acceso verde 🤎. Per modificare la programmazione delle fasce orarie, pigiare sulla scritta

"Modifica orari". Per uscire dal menu pigiare il tasto Ň

Programmazione Crono

Pigiando sulla scritta "Modifica orari" si entra nella finestra di modifica delle fasce orarie, per ognuno dei tre tipi di Programmazione.

«	Giornaliero		>>	~	Settimanale		>>	~	F. Settimana		>>
«	Lunedì		>>	«	Lunedi-Domenica	ţ.	>>	«	Lunedi-Venerdi		>>
Orario 1	10:00	14:30	•	Orario 1	0:00	0:00	•	Orario 1	0:00	0:00	
Orario 2	0:00	0:00	0	Orario 2	0:00	0:00	0	Orario 2	0:00	0:00	0
Orario 3	0:00	0:00	0	Orario 3	0:00	0:00	0	Orario 3	0:00	0:00	0
	\checkmark								\checkmark		

Pigiare sulle frecce sinistra destra della prima riga, per scorrere i tipi di programmazione tra i tre possibili: "Giornaliero", "Settimanale", "Fine Settimana".

Pigiare sulle frecce sinistra destra della seconda riga per scorrere i singoli giorni o i gruppi di giorni della Settimana, secondo della Programmazione precedentemente selezionata.

Per il Giornaliero è possibile selezionare tutti i giorni della settimana: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica. Per il Settimanale è possibile selezionare un unico gruppo di giorni: Lunedì-Domenica. Per il Fine Settimana è possibile selezionare due gruppi di giorni: Lunedì-Venerdì e Sabato-Domenica.

Per uscire dal menu "Modifica orari" pigiare il tasto Martine Per Abilitare/Disabilitare le tre fasce orarie, pigiare

sul LED della riga desiderata 🤎. Se la fascia oraria è disabilitata il LED è spento 💹, se è abilitata il LED

è acceso rosso 💹. Per modificare gli orari invece pigiare sulla scritta o sull'orario della riga desiderata.



La nuova finestra che appare, riporta in alto il nome del giorno o del gruppo di giorni della Settimana e la fascia oraria che stiamo modificando. L'orario posto a sinistra è l'orario di Accensione del Sistema, mentre

quello posto a destra è l'orario di spegnimento. Per incrementare il valore di un orario pigiare il tasto 🛄

per decrementare il valore di un orario pigiare il tasto 📰 , per salvare il valore dei nuovi orari ed uscire dal

menu pigiare il tasto 💟 , per non salvare il valore dei nuovi orari ed uscire dal menu pigiare il tasto

Gli orari salvati per i tre tipi di Programmazione vengono memorizzati separatamente, quindi se si modificano i dati del "Giornaliero", il "Settimanale" e il "Fine Settimana" non subiscono variazioni.

Tastiera LCD

Modalità Crono

Istruzioni	Tasti	Display
La modalità correntemente selezionata è evidenziata		
Entrare in modalità modifica (il cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia)	Р3	Disattivato
Selezionare la modalità desiderata	P4 e P6	
Abilitare/disabilitare la modalità desiderata	P2	Giornaliero
Annullare modifiche e ripristino della vecchia modalità	P1	Settimanale
Memorizzare la nuova impostazione	P3	Fine Settimana
Uscire dal Menu	P1	

Programmazione Crono

Scelta Programma	Tasti	Display
La modalità corrente è evidenziata		Giornaliero
Entrare nel Sottomenu	P3	Settimanale
Selezionare il programma desiderato	P4 e P6	Eine Settimone
Uscire dal Menu	P1	Tine Settinialia

Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate. Dopo aver effettuato la programmazione per accendere la stufa o la caldaia da Crono è necessario selezionare la modalità desiderata dal Sottomenu Modalità Crono. Scegliere il tipo di programmazione che interessa impostare:

 Giornaliero: si deve selezionare il giorno della settimana che si vuole programmare (3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno). Selezionando un giorno della settimana è riportato il prospetto delle 3 accensioni.

Giornaliero —	Lunedì]_→	Lunedì	
Settimanale	Martedì		ON	OFF
Fine Settimana	Mercoledì Giovedì Venerdì		09:30 00:00 00:00	11:15 V 00:00 00:00

Programmazione a cavallo di mezzanotte: impostare per una fascia di programmazione di un giorno l'orario di OFF sulle 23:59 e impostare per una fascia di programmazione del giorno successivo l'orario di ON sulle 00:00.

• Settimanale: si va direttamente a modificare gli orari (3 fasce per tutta la settimana):

Giornaliero	→	Lun-Dom	
Settimanale		ON	OFF
Fine Settimana		08:30	13:15
		00:00	00:00
		00:00	00:00

• Fine Settimana: si ha la scelta tra i periodi "Lunedì-Venerdì" e "Sabato-Domenica" (3 fasce per il periodo "Lunedì-Venerdì" e 3 per "Sabato-Domenica").

Giornaliero	 Lun-Ven		Lun-Ven	
Settimanale	Sab-Dom		ON	OFF
Fine Settimana			10:00	12:15
			00:00	00:00
			00:00	00:00
		JI		

PROGRAMMAZIONE CRONO	Tasti
Dopo aver scelto il programma preferito, selezionare l'orario da programmare	P4 o P6
Entrare in modalità modifica (l'orario selezionato lampeggia)	P3
Modificare gli orari	P4 o P6
Salvare la programmazione	P3
Abilitare (è visualizzata una "V") o disabilitare la fascia oraria (non è visualizzata una "V")	P5
Uscire	P1

5.1.5 MENU CARICAMENTO MANUALE

Il Menu permette il riempimento manuale della Coclea. **Il sistema deve essere in stato Spento perché la funzione possa essere effettuata**. Nel caso di attivazione manuale della Coclea è attivata anche l'uscita Ventola Fumi per chiudere il contatto Pressostato e poter alimentare così la Coclea.

Per la tastiera Touch screen selezionare **ON** o **OFF** per l'attivazione o la disattivazione della Coclea.

Per la tastiera LCD premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia). Premere i tasti **P4** e **P6** per selezionare l'attivazione o la disattivazione della Coclea. Premere **P3** per confermare e **P1** per uscire.

5.1.6 RESET SERVICE

Questo menu permette di resettare il messaggio della Funzione Manutenzione 2 Sistema.

5.2 MENU PERSONALIZZAZIONI

Per accedere al menu premere *(Touch screen)* o **P3** per 3 secondi (LCD). Il menu è il seguente:

	MENU	DESCRIZIONE
Impostazioni	Data e Ora	Menu impostazione Orologio
Tastiera	Lingua	Menu per il cambio della Lingua
	Luce Display ***	Regolazione della luminosità del display
	Regola Contrasto **	Regolazione del contrasto del display
Display/Menu	Regola Luce Minima **	Regolazione illuminazione del display quando non si utilizzano i comandi
Tastiera	Indirizzo Tastiera	Menu per l'impostazione dell'indirizzo del nodo RS485
	Lista nodi	Menu di visualizzazione dell'indirizzo di comunicazione della scheda, tipologia scheda e versioni dei firmware
	Allarme Acustico **	Attivazione/Disattivazione dell'allarme acustico
Menu Sistema *	Menu per accesso al Mer	nu Tecnico

* solo per Tastiera Locale ** solo per tastiera LCD *** solo per tastiera Touch screen

5.2.1 IMPOSTAZIONI TASTIERA

Menu per la configurazione della tastiera.

5.2.1.1. DATA E ORA

Tastiera Touch screen

Per la modifica dell'Ora e della Data della Tastiera pigiare sopra il campo "**Data e Ora**" della schermata principale, o andare nel Menu **Personalizzazioni->Impostazioni Tastiera->Data e Ora**.



Per Incrementare il valore di un campo, pigiare il tasto posto sopra di questo. Per Decrementare il valore di un campo pigiare il tasto posto sotto di guesto. Per Salvare il valore dei nuovi dati e uscire dal

menu pigiare il tasto 💴. Per Non Salvare il valore dei nuovi dati ed uscire dal menu pigiare il tasto 🖄

Tastiera LCD

Menu che consente di impostazione orario e data corrente. Premere i tasti **P4** e **P6** per selezionare ore, minuti o giorno della settimana. Premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia), **P4** e **P6** per modificare il valore della grandezza selezionata. Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.

5.2.1.2. MENU SELEZIONE LINGUA

Menu per modificare la lingua del pannello comandi. La lingua evidenziata è quella attualmente impostata.

5.2.2 DISPLAY/MENU TASTIERA

5.2.2.1. LUCE DISPLAY

Menu presente solo su Tastiera Touch Screen, permette di regolare la luminosità del display.

5.2.2.2. REGOLA CONTRASTO

Menu presente solo su Tastiera LCD, permette di regolare il contrasto del display. Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore del contrasto, **P3** per uscire e salvare, **P1** per uscire senza salvare.

5.2.2.3. REGOLA LUCE MINIMA

Menu presente solo su Tastiera LCD, permette di regolare l'illuminazione del display quando non si utilizzano i comandi. Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore di set (minimo 0 massimo 20), **P3** per uscire e salvare l'impostazione, **P1** per uscire senza salvare.

5.2.2.4. INDIRIZZO TASTIERA

Menu protetto da password **1810**, con cui è possibile impostare l'indirizzo del nodo RS485. All'interno del bus 485 non è possibile avere più nodi con lo stesso indirizzo. È possibile configurare la tastiera come locale o come remota modificando l'indirizzo: **16 per la locale**, **17 per la remota**.

5.2.2.5. LISTA NODI

Nella finestra sono visualizzati i seguenti dati: indirizzo di comunicazione della scheda, tipologia della scheda, codice firmware e versione firmware. I dati non sono modificabili.

Le tipologie di scheda che possono apparire sono:

MSTR: Master	SENS: Sensori	OUT: Uscite	CMPS: Composita
KEYB: Keyboard	COM: Comunicazione	INP: Ingressi	

5.2.2.6. ALLARME ACUSTICO

Menu presente solo su Tastiera LCD, permette di attivare o disattivare l'allarme acustico della tastiera.

5.3 MENU SISTEMA

Menu per accedere alla sezione destinata al personale tecnico. L'accesso è protetto da una PASSWORD di 4 cifre. La Password di default è 0000.

Per la tastiera LCD premere **P3** per entrare in modifica (appare uno "0" al posto del primo trattino), utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare la cifra attualmente selezionata, premere **P3** per confermare la cifra e passare alla successiva, premere **P1** per cancellare oppure tenerlo premuto a lungo per annullare l'operazione.

Se la password è stata digitata correttamente si passa direttamente alla prima schermata del Menu.

MENU	DESCRIZIONE
Coclea	Menu Coclea
Ventola Fumi	Menu Ventola Fumi
Ventola Fumi 2	Menu Ventola Fumi 2
Ventola Riscaldamento	Menu Ventola Riscaldamento
Termostati	Menu Termostati
Termostati Spegnimento	Menu Termostati di Spegnimento
Tempi	Menu Tempi
Impostazioni Default	Menu Impostazioni di default
Abilitazioni	Menu Abilitazioni
Sensore Aria Primaria	Menu Sensore Aria Primaria
Sensore Depressione	Menu Sensore Depressione
Delta	Menu Delta di temperatura
Sensore Pressione	Menu Sensore di Pressione
Contatori	Menu Contatori
Test Uscite	Menu Test uscite
Ripristino Valori Default	Menu ripristino valori di fabbrica dei parametri

6 STATI DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della scheda è gestito per stati, ognuno dei quali è caratterizzato dal verificarsi di condizioni relative ai principali parametri di funzionamento del sistema, quali ad esempio la temperatura dei fumi all'interno della camera di combustione, la temperatura ambiente, l'intervento delle Sicurezze e quindi il verificarsi di errori di funzionamento.

- Stati di funzionamento a Pellet
 Spento, Check Up, Accensione, Stabilizzazione, Recupero Accensione, Normale, Modulazione, Standby (Spegnimento o Mantenimento), Sicurezza, Spegnimento, Blocco
- Stati di funzionamento a Legna
 - Spento, Normale, Modulazione, Standby (Spegnimento o Mantenimento), Sicurezza, Spegnimento, Blocco

NOTA:

Il sistema garantisce la lettura degli stati delle sicurezze e degli allarmi in ogni fase di funzionamento.

Se il parametro **A27**=1 e se il contatto Sicurezza Alta Tensione 1 (Termostato di Sicurezza, pin 11-12) è aperto, le Coclee e le Ventole sono disattive e il sistema si porta in Spegnimento con messaggio d'errore **Er01**.

Se il parametro **A27**=1 e la temperatura dell'acqua in caldaia supera il Termostato Caldaia **Th24**, in Spegnimento e Recupero Accensione le Coclee e le Ventole sono disattive.

	6.1.1 SP	ENTO					
Timer		Controllo Termos		Combu	stione	Candalatta	
			שאמנו	Ventola	Coclea	רמו ותכוברום	
	P71,P74 e P74,P75,P76≠18	temperatura fumi > Termostato Th01	→ va in Spegnimento se				
	P74, P75, P76 =18	Se luce fiamma > Termostato LOO	 precedentemente II sistema era in funzionamento Pellet 	OFF	OFF	OFF	
		Temp.Acqua > Termostato Th25	→ va in Blocco				
	6.1.2 CH	IECK UP					
Timer		Controllo Termos	ostati	Combu Ventola	Istione Coclea	Candeletta	
	P71 ≠4	Se temperatura fumi >Th09 e precedentemente il sistema era in funzionamento Pellet	→ va in Normale				
	e P74,P75,P76 ≠18	Se temperatura fumi > Th01 e precedentemente il sistema era in funzionamento Legna o Combi	→ va in Recupero Accensione				
FOF		Controllo allo scadere del timer T01: va in Accensio	one	Velocità	DEF	OEE	
5	P71=4 0 P74,P75,P76=18	Se luce fiamma > Termostato L01	→ va in Normale	max	5	L D	
		Se Temp. Acqua>(Termostato Caldaia – Isteresi T. Caldaia) e A27=0	→ va in Standby	1			
	6.1.3 Ac	CENSIONE					
Preris	caldo						
Timer		Controllo Termos	ostati	Comb Ventola	ustione Coclea	Candeletta	
	P74,P75,P76≠18	Se temperatura fumi > Th09	→ va in Normale	201	110	ā	

T02

NO

OFF

101

→ va in Normale

Se luce fiamma > Termostato L01

P74, P75, P76=18

P71=4 0

6.1

FUNZIONAMENTO A PELLET

Precar	ico					
Timer		Controllo Termost	ati	Com	Ibustione	Candeletta
			55 C	Ventola	Coclea	
C C F	P71≠4 e P74,P75,P76≠18	Se temperatura fumi > Th09	→ va in Normale	č		NO
8	P71 =4 0 P74,P75,P76 =18	Se luce fiamma > Termostato L01	→ va in Normale	8		5
Fase F	issa					
Timer		Controllo Termost	tati	Com Ventola	Ibustione Coclea	Candeletta
	P71 ≠4	Se temperatura fumi > Th09				
TOA	e P74,P75,P76 ≠18	Durante tutta la fase è memorizzato il valore mi della temperatura fumi	inimo →va in Normale	5	5	NC
5	P71 =4	Al termine di T04 se luce fiamma > Termostato L01	L →va in Stabilizzazione	5	5	5
	0 P74,P75,P76 =18	Al termine di T04 se luce fiamma < Termostato L01	L →va in Accensione Variabile	0		
Fase V	ariabile					
Timer		Controllo Termostati		Combu	stione	Candeletta
			_	Ventola	Coclea	רמווחבוברום
		Se temperatura fumi> Th09	→va in Normale			
	P71 ≠4	Se temperatura fumi> Th06 e temperatura fumi maggiore del valore minimo memorizzato su tutta la fase + D41	→va in Stabilizzazione			OFF se
	e P74,P75,P76 ≠18	Al termine di TOS se temperatura fumi <	Ritenta Accensione dalla Fase	I Accensione:	I Accensione:	altrimenti ON
T05		Termostato Th06 o temperatura fumi < del valore minimo memorizzato su tutta la fase + D41	variable, in caso di concarti di accensione esauriti va in Speqnimento con allarme Er12	II Accensione:	C01 II Accensione:	
		Se luce fiamma > Termostato L01	→va in Stabilizzazione	U10	CTO	
	P71 =4	A toward Toward B could be the community to	Ritenta Accensione dalla Fase			20
	P74,P75,P76=18		accensione esauriti va in			0
			Spegnimento con allarme Er12			

	6.1.4 ST	ABILIZZAZIONE				
Timor		Ternorent ollower		Combu	stione	c-Holohar
				Ventola	Coclea	Caliveletta
		temperatura fumi >Termostato Th09	→ va in Normale			
			→ va Ritenta Accensione dalla			
	P71 ≠4	temperatura fumi <termostato <b="">Tb06</termostato>	Variabile; in caso di tentativi di			OFF se
	Ð		accensione esauriti va in			Temp.Fumi>Th02
	P74,P75,P76≠18		Spegnimento con allarme Er12			altrimenti ON
T06		Al termine di T06 se temperatura fumi > Th06+d01	→ va in Normale	U02	C02	
			→ va Ritenta Accensione dalla			
		Solito framma / Tormachto 101	Variabile; in caso di tentativi di			
			accensione esauriti va in			OEE
	0 D74 D75 D76-10		Spegnimento con allarme Er12			LIO
	01-01-10-10-10	Al termine di T06 se luce fiamma > Termostato L01	→ va in Normale			
	6.1.5 RE	cupero Accensione				
Attesa						
Timer		Controllo Termostat		Combr	istione	Candalatta
				Ventola	Coclea	כמומכורנים
	P71 ≠4	Se temperatura fumi > Termostato Th01	→ parte il timer T13			
F	e P74,P75,P76 ≠18	Al termine di T13 se temperatura fumi>Termostato Th01	→ attesa	202	L L C	Ļ
	P71 =4	Se luce fiamma > Termostato L00	→ parte il timer T13	3		
	0 P74,P75,P76 =18	Se luce fiamma > Termostato L01	→ va in Accensione			
Pulizia	a Braciere					
				-	:	

C-Holotto	רמו ותבוברום		OEE		
ustione	Coclea		OEE		
Combi	Ventola	JJO	(Velocità	max se	A67 =1)
Controllo Tormortati			Questa fase, effettuata al termine della fase di Attesa, è presente solo se un'uscita è	configurata come Motore Pulizia Braciere e finisce quando il motore si arresta	
Timor			I	I	

Pulizia	a Finale					
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		Controllo Tournorti		Combu	Istione	Candolotto
				Ventola	Coclea	Callueletta
	P71 ≠4	Se temperatura fumi < Termostato Th01 e T13 > parte il timer scaduto	T16			
T16	e P74,P75,P76 ≠18	Al termine di T16 se temperatura fumi < \rightarrow va in Check U Termostato Th01	d	Velocità	OFF	OFF
	P71=4	Se luce fiamma < Termostato LOO $ $ > parte il timer	Т16	шах		
	0 P74,P75,P76 =18	Al termine di T16 se luce fiamma < Termostato \Rightarrow va in Check U LOO	d			
Avanza	amento Coclea					
T.S.		Controllo Toumontati		Combu	Istione	Candolotto
				Ventola	Coclea	Lailueiella
	P71 ≠4					
	e E	Se temperatura fumi < Termostato Th01				

Timor		Controllo Tormoctati	Combu	istione	c+tolobuc)
			Ventola	Coclea	Calincierta
	P71 ≠4				
	Ð	Se temperatura fumi < Termostato Th01			
LEO	P74,P75,P76≠18				OEE
	P71 =4				
	0	Se luce fiamma < Termostato L00			
	P74,P75,P76=18				

Nota: Il sistema può entrare in Recupero Accensione anche nel caso che, in modalità Combi 2, venga riacceso dopo che era stato spento a Legna e se è presente il Motore Pullizia Braciere

NORMALE 6.1.6

	Candeletta			L	OFF				
Istione	Coclea				Pot utente				
Combi	Ventola				Pot utente				
		→ parte il timer T14		→ va in Spegnimento con allarme ErO3	→ parte il timer T14	→ va in Spegnimento con	allarme Er03	→ va in Sicurezza	
	Controllo Termostati	Se temperatura fumi< Termostato Th03 o se temperatura fumi < Termostati Spegnimento		Al termine di T14 se temperatura fumi è bassa	Se luce fiamma < Termostato L00	Al termine di T14 se luce fiamma < Termostato	L00	temperatura filmi > Termostato Th08	
		P71 ≠4	Ð	P74,P75,P76 ≠18	P71 =4	0	P74,P75,P76=18	Sistema con	Termocoppia
į	Timer			T14					

				-		
		Temp. Acqua> Termostato Th25				
	Sistema con Termocoppia	temperatura fumi > Termostato Th07				
		Temp. Acqua> Termostato Caldaia o A32 =1 e sistema in un orario di Off del Crono interno o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente e A01 =1 * o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente e A01 =1 * o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente	→ va in Modulazione			
T22		Temp. Ambiente> Termostato Ambiente e A01=2, 4, 5, 7 ** o A32=2, 4 e sistema in un orario di Off del Crono interno o Temp. Boiler>Termostato BoilerTh58 e P26=4, 8, 10 o Temp. Boiler>Termostato BoilerTh58 e P26=2, 3 e Modalità Estate o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente Remoto e A52=2, 4, 5, 7 **	→ va in Standby allo scadere del timer T22			
* Ques Boiler [*] ** Que	ta condizione è vera Th58 (se P26= 2, 3; sta condizione è vera	se non vi è richiesta di acqua sanitaria (se è selezionat) o se si è selezionato un impianto idraulico con Puffer a se non vi è richiesta di acqua sanitaria o se si è selezi	to un impianto idraulico con Fluss ionato un impianto idraulico con F	ostato) o se temp ^P uffer	eratura Boiler >	Termostato
	6.1.7 Mo	DULAZIONE				
Timer		Controllo Termostati		Combust Ventola	tione Coclea	Candeletta
T14	P74,P75,P76 ≠18	Se temperatura fumi< Termostato Th03 o se temperatura fumi < Termostati Spegnimento per la potenza in uso Al termine di T14 se temperatura fumi è bassa	 → parte il timer T14 → va in Spegnimento con allarme Er03 	ę	e, EO	
	P71 =4 0 P74,P75,P76 =18	Se luce fiamma < Termostato L00 Al termine di T14 se luce fiamma < Termostato L00	 → parte il timer T14 → va in Spegnimento con allarme Er03 	A06 =1 altrimenti U03	A06=1 altrimenti C03	OFF
	Sistema con Termocoppia	temperatura fumi > Termostato Th08	→ va in Sicurezza			

Temp. Acqua> Termostato Th25

122		Temp.Ambiente>TermostatoAmbienteA01=2, 4, 5, 7 * 0A01=2, 4, 5, 7 * 0A01=2, 4, 5, 7 * 0A32=2, 4 e sistema in un orario di Off del Cronointerno oTemp.Acqua>(Termostato Caldaia+D23) eA13=1 e T43=0 o A13=2, Modalità Estate eA13=1 e T43=0 o A13=2, Modalità Estate eA13=0 oTemp. Boiler>Termostato BoilerTh58 e P26=4,8, 10 oTemp. Ambiente>Remoto e A52=2, 4, 5, 7 * 0Temp. Boiler>Termostato BoilerTh58 e P26=2,3 e Modalità Estate			
Quand(* Ques	o le condizioni che l sta condizione è vers	anno portato il sistema in Modulazione non sussistono più il sistema torna in Normale 1 se non vi è richiesta di acqua sanitaria o se si è selezionato un impianto idraulico con	Puffer		
In tutt sistem Per din del Ter In base	G. 1.8 S1 e le fasi se tempera a va in Sicurezza. ninuire al minimo le mostato Caldaia. Lo e al valore del paran	ANDBY tura fumi > Termostato Th08 (solo se il sistema prevede a pellet l'uso della termocol oscillazioni tra gli stati Standby → Accensione → Normale → Standby regolare opportuna Standby ha una durata minima di 10 secondi.	pia) o se temper mente l'isteresi d izia dello stesso.	atura acqua > T el Termostato Ar	ermostato Th25 il mbiente e l'isteresi
• Spegn	Standby-Spegni Quando le condizi A26=0). Allo scad imento	mento (A27=0) oni che hanno portato il sistema in Standby non sussistono più parte il timer T11 (ere il sistema va in Check Up	e A26 =1 dalla f	ase di Attesa, di	a qualsiasi fase se
Timer		Controllo Termostati	Combi Ventola	ustione Coclea	Candeletta
	P71 ≠4	Se temperatura fumi > Termostato Th28 → parte il timer T57 Al termine di T57 se temperatura fumi>Termostato → attesa Th28		110	110

MANUALE CAT MB250 IDRO STD10

OFF

OFF

U12

→ parte il timer T57

→ attesa

Se luce fiamma > Termostato L00 Al termine di T57 se luce fiamma > Termostato L00

P71=4

T57

<u>e</u>
<u>۳</u> .
ΰ
Ō
<u> </u>
8
-
N
-
3
ā

Candeletta		OFF	
Istione	Coclea	OFF	
Combr	Ventola	OFF (Velocità max se A67=1)	
Controllo Tormonteti		Questa fase, effettuata al termine della fase di Spegnimento, è presente solo se un'uscita è configurata come Motore Pulizia Braciere e finisce quando il motore si arresta	
Timer		1	

Pulizia finale

	Callueletta	OFF			
stione	Coclea	OFF			
Combust Ventola		Velocità max			
		 parte il timer T58 va nella fase di attesa 			
Controllo Termostati		Se temperatura fumi < Termostato Th28 e T57 scaduto	Se luce fiamma < Termostato L00 e T57 scaduto	Al termine di T58	
		P74,P75,P76 ≠18	P74,P75,P76 =18		
T.	ש		T58		

Avanzamento Coclea

10001		Controlle Tournetti	Combr	Istione	Cadalatta
			Ventola	Coclea	Calideletta
	P71 ≠4				
	Ð	Se temperatura fumi < Termostato Th01			
	P74,P75,P76≠18) EE
	P71=4				
	0	Se luce fiamma < Termostato L00			
	P74,P75,P76=18				

Attesa

Candeletta		OFF	
Ibustione Coclea		OFF	
Combu	Ventola	OFF	
Controllo Tormoctati			
Timer		ı	

•

Standby-Mantenimento (**A27**=**1**) Quando le condizioni che hanno portato il sistema in Standby non sussistono più parte il timer **T11**. Allo scadere il sistema va in Check Up.
Pausa						
Timor		Tormon Control		Combu	stione	
шпег				Ventola	Coclea	Lanueletta
T32		Spegnimento della combustione per il tempo T Lavoro	32; al termine comincia la fase di	OFF	OFF	OFF
Lavorc	0					
T				Combu	stione	Candolotta
			rau	Ventola	Coclea	Lailueiella
T33		Combustione riattivata per il tempo T33 . Allo s Pausa	cadere di T33 comincia la fase di	U12	C12	OFF
	6.1.9 SIC	GUREZZA				
i H		Townson allowed		Combu	stione	
D			רמרו	Ventola	Coclea	railueiella
	Cictomo con	Se temperatura fumi > Termostato Th08 →	parte il timer T15			
	Termocoppia	Se temperatura fumi < Termostato Th08 (M)	torna nello stato da cui proveniva doulazione o Standby)	Potenza in		
T15		Temp. Acqua > Termostato Th25	parte il timer T15	uso nei arocodonto	OFF	OFF
		Temp. Acqua < Termostato Th25 →	torna nello stato da cui oveniva(Modulazione o Standby)	pi ecenence stato		
		Al termine di T15	va in Spegnimento con errore			
	6.1.10 SP	EGNIMENTO				
Attesa						
Timor		Controllo Termo	ctati	Combu	ustione	c-Holohen
			Stati	Ventola	Coclea	כמו ותכוברום
	P71 ≠4	Se temperatura fumi > Termostato Th01	→ parte il timer T13			
	e P74.P75.P76 ≠18	Al termine di T13 se temperatura fumi>Termost	ato → attesa			
ľ			_			

MANUALE CAT MB250 IDRO STD10

T13

P74, P75, P76 # 18 P71=4

OFF

OFF

P23

⇒ parte il timer T13

→ attesa

P74, P75, P76=18 AI termine di T13 se luce fiamma >Termostato L00

	æ	J
	ĭ	
	Ū)
	Ō	
	ž	į
	Ľ	
1	1	
1	_	
	ſ,	5
	N	
	5	

Candolotto	Callucienta		OEE	5	
Istione	Coclea		OEE	5	
Combu	Ventola	JJO	(Velocità	max se	A67 =1)
Controllo Tournorthi			Questa fase, effettuata al termine della fase di Attesa, è presente solo se un'uscita è	configurata come Motore Pulizia Braciere e finisce quando il motore si arresta	
i E	ש		I	1	

П

T

Pulizia Finale

Ě		Controllo Tormortati		Combu	stione	Chadolatta
ש				Ventola	Coclea	Calineletia
	P71 ≠4	Se temperatura fumi < Termostato Th01 e T13				
u F	e P74,P75,P76 ≠18	scaduto	T1C	Velocità		LL LL C
	P71 =4			max		LD
	0	Se luce fiamma < Termostato L00				
	P74,P75,P76=18					
Al term.	ine di T16 va in Bloc	cco se ci sono allarmi, altrimenti va in Spento				

Avanzamento Coclea

C-Holohar	Callueleria								
ustione	Coclea								
Comb Ventola		OFF							
itetormore cllostaci			Se temperatura fumi < Termostato Th01			Se luce fiamma < Termostato L00			
		P71 ≠4	e	P74, P75, P76 # 18	P71 =4	0	P74,P75,P76=18		
i L									

Nota: Durante tutta la fase di Spegnimento, nel caso di Combi 2 se il sistema è stato spento in Funzionamento Pellet e Temp. Fumi > **Th68** il sistema passa in Spegnimento Legna

6.1.11 BLOCCO

	P74,P7	o 5,P76=18 Se luce fiamma < Termostato L00		OFF		
~	6.2 6.2.	FUNZIONAMENTO A LEGNA 1 Blocco e Spento Legna				
FASE	Timer	Controllo Termostati		Combus	stione	Candeletta
				OFF	OFF	OFF
	6.2	2 NORMALE LEGNA		-	-	
Se la tí scadere	emperatur 9 il sistema	a dei fumi è minore del termostato Th13 parte il timer T21 : se la temperat a torna in stato Spento.	ura sale oltre questo te	rmostato il timer s	i resetta, altr	imenti al suo
EACF	Timar	Controllo Tarmoctati		Combus	stione	Candalatta
LAJ				Ventola	Coclea	רמו ותבוברום
		Temp. Fumi> Termostato Th07 o Temp. Acqua> Termostato Caldaia o Temp. Ambiente> Termostato Caldaia o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente e A01 =1, 5, 6, 7 * o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente Remoto e A52 =1, 5, 6, 7 * * Questa condizione è vera se non vi è richiesta di acqua sanitaria (se è selezionato un impianto idraulico con Flussostato) o se temperatura Boiler > Termostato Boiler Th58 (se P26 = 2, 3)	→ va in Modulazione	Pot utente se A36=1, altrimenti	OFF	OFF
		Temp. Ambiente> Termostato Ambiente e A01 =2, 4 o Temp. Boiler> Termostato Boiler Th58 e P26 =4, 8, 10 o Temp. Boiler> Termostato Boiler Th58 e P26 =2, 3 e Modalità Estate o Temp. Ambiente> Termostato Ambiente Remoto e A52 =2, 4	→ va in Standby allo scadere del timer T22	OFF		
		Temp. Fumi> Termostato Th08 o Temp Acqua > Termostato Th25	→ va in Sicurezza			
	6.2	3 MODULAZIONE LEGNA				
EACF	Timar	Controllo Termostati		Combusti	one	Candalatta
177				Ventola	Coclea	רמו ותכוברום
		Temp. Fumi> Termostato Th08 o Temp Acqua> Termostato Th25	→ va in Sicurezza	OFF se in		
		Temp. Fumi < Termostato Th07 e Temp. Acqua < Termostato Caldaia e Temp. Ambiente < Termostato Ambiente e A01 =1, 5, 6, 7 e Temp. Ambiente < Termostato Ambiente Remoto e A52 =1, 5, 6, 7	→ va in Normale	Normale era spenta, altrimenti U11 se A06=1 o U03 se A06=0	OFF	OFF

			Candeletta	_		OFF		_		10	_	o le oscillazioni to Caldaia. Lo		- Candeletta		OFF		Candeletta
		one	Coclea		OFF	Sempre ON	OFF			L D		e al minimo Termosta			COCIES	OFF		e Coclea
	n stesso.	Combusti	Ventola	-	U12 se A36 =1, altrimenti OFF	OFF	OFF	-	OFF	U12 se A36 =1, altrimenti OFF	la va in Normale	ezza. Per diminuire ente e l'isteresi del		Combustione	VEILUIA	OFF		Combustion
=2, 4 o 3 =1 e T43 =0 o A13 =2, → va in Standby 4, 8, 10 o 722 2, 3 e Modalità Estate	mento del braciere o lo spegnimento e la pulizia dell		lo Termostati		→ Spegnimento della combustione	→ parte il timer T50	→ attesa		132 . Allo scadere del timer comincia la fase di	scadere del timer comincia la fase di Pausa	ssistono più parte il timer T11 . Allo scadere il sistem	ıra acqua > Termostato Th25 il sistema va in Sicur re opportunamente l'isteresi del Termostato Ambié		mostati	attesa	va nello stato in cui si trovava cedentemente (Standby o Modulazione)		Termostati
emp. Ambiente>Termostato Ambiente e A01 emp. Acqua>(Termostato Caldaia+D23) e A1 odalità Estate e T43=0 o emp. Boiler>Termostato Boiler Th58 e P26= emp. Ambiente> Termostato Ambiente Remo emp. Boiler>Termostato Boiler Th58 e P26=2	STANDBY LEGNA parametro 427 è possibile effettuare il manteni		Control	to (A27=0)	Temp. Fumi >Termostato Th13	Temp. Fumi <termostato td="" th13<=""><td></td><td>ento (A27=1)</td><td>Spegnimento della combustione per il tempo l Lavoro</td><td>Combustione riattivata per il tempo T33. Allo</td><td>che hanno portato il sistema in Standby non su:</td><td>nperatura fumi > Termostato Th08 o temperatu → Accensione → Normale → Standby regola a durata minima di 10 secondi.</td><td>Sicurezza Legna</td><td>Controllo Tei</td><td>emp. Fumi> Termostato Th08 o →</td><td>emp. Fumi< Termostato Th08 e →</td><td>SPEGNIMENTO LEGNA</td><td>Controllo</td></termostato>		ento (A27=1)	Spegnimento della combustione per il tempo l Lavoro	Combustione riattivata per il tempo T33 . Allo	che hanno portato il sistema in Standby non su:	nperatura fumi > Termostato Th08 o temperatu → Accensione → Normale → Standby regola a durata minima di 10 secondi.	Sicurezza Legna	Controllo Tei	emp. Fumi> Termostato Th08 o →	emp. Fumi< Termostato Th08 e →	SPEGNIMENTO LEGNA	Controllo
Te Ze Te	2.4 ore del		Timer	nimen		T50		tenime	T32	T 33	ndizioni	ii se ten Standby ede una	2.5	ner	Te Te	Te	2.6	Timer
	G. In base al val		FASE	Spece	Spegnimentc	Avanzamentu Coclea	Attesa	• Man	Pausa	Lavoro	Quando le co	In tutte le fa: tra gli stati { Standby prev	6.	FASE Tir			Ū.	FASE

	OFF		
OFF	Sempre ON	OFF	
U12 se A36=1, altrimenti OFF	OFF	OFF	
→ attesa	→ parte il timer T50	→ va in Spento	
Temp. Fumi >Termostato Th13	Temp. Fumi <termostato td="" th13<=""><td>Temp. Fumi <termostato td="" th13<=""><td></td></termostato></td></termostato>	Temp. Fumi <termostato td="" th13<=""><td></td></termostato>	
	T50		
Attesa	Avanzamento Coclea		

6.3 FUNZIONAMENTO COMBINATO

Mediante il parametro **P11** è possibile configurare le modalità di Funzionamento selezionabili dall'utente, per il Sistema corrente:

Modalità solo Pellet (P11=0)

In questa configurazione il Sistema può funzionare solo a Pellet e nel Menu Utente, non è presente il Sottomenu Funzionamento.

Modalità solo Legna (P11=1)

In questa configurazione il Sistema può funzionare solo a Legna e nel Menu Utente, non è presente il Sottomenu Funzionamento.

Modalità Legna/Pellet (P11=2)

In questa configurazione il Sistema può funzionare sia a Pellet che a Legna, ma non contemporaneamente. Tramite il Sottomenu Funzionamento del Menu Utente è possibile selezionare il funzionamento desiderato.

Modalità Combinato 1 (P11=3)

In questa configurazione il Sistema può funzionare a Pellet, a Legna ed anche in maniera combinata. Tramite il Sottomenu Funzionamento del Menu Utente è possibile selezionare il funzionamento solo Pellet,

solo Legna o Combi (nel display compare il simbolo 🌤).

Il funzionamento Combinato I consente di far riaccendere automaticamente il sistema a Pellet quando è terminata la legna nel braciere. Una volta passati a Pellet questa modalità si disattiva automaticamente. Quando il Sistema viene acceso, parte in funzionamento a Legna. Se la temperatura rilevata dalla sonda fumi è maggiore del termostato **Th13** viene caricato il timer **T21**; se successivamente la temperatura rilevata scende al di sotto di **Th13** per **T21** minuti il sistema si riaccende automaticamente a Pellet.

Per motivi di sicurezza, il passaggio da Legna a Pellet non è consentito fino a che la temperatura dell'acqua in Caldaia è superiore al Termostato Caldaia.

Modalità Combinato 2 (P11=4)

In questa configurazione il Sistema può funzionare a Pellet, a Legna ed anche in maniera combinata. Tramite il Sottomenu Funzionamento del Menu Utente è possibile selezionare il funzionamento solo Pellet,

solo Legna o Combi (nel display compare il simbolo 🌤).

Il funzionamento Combinato 2 consente di far accendere il sistema a Pellet per incendiare la Legna, passare poi in funzionamento Legna; terminata la Legna il sistema torna in funzionamento Pellet. Questa modalità non si disattiva automaticamente, per effettuare di nuovo il ciclo Combi è necessario prima spegnere il sistema e poi accendere di nuovo.

In questa modalità l'accensione della legna con il pellet è effettuata in base al valore del parametro **P71**. Se:

- P71≠4 e P74, P75, P76≠18 sono considerati i termostati Th63, Th66, Th69 al posto dei termostati Th03, Th06, Th09
- P71=4 o P74, P75, P76=18 è considerato il termostato L01

Se il sistema supera le fasi di Accensione e Stabilizzazione giunge a regime e inizia il conteggio del tempo **T71**. Durante il tempo **T71** il sistema può andare solamente in Sicurezza o in Modulazione/Standby per Temperatura Caldaia in base al valore del parametro **A13**. All'uscita dallo Standby il sistema riparte dalla fase di Accensione, ricominciando così la fase di accensione della Legna con il Pellet.

In base al valore del parametro **PA29** e **PA23** il funzionamento sarà:

PA29 = 0 e **PA23**=0

Se entro il tempo **T71** la temperatura dei fumi risulta maggiore del termostato **Th64**, il sistema passa in funzionamento Legna altrimenti continua a funzionare a Pellet.

Una volta terminata la Legna (temperatura fumi minore del termostato **Th13**) allo scadere del timer **T21** il sistema si riaccende automaticamente a Pellet (i termostati considerati ora sono **Th03**, **Th06**, **Th09**).

Se durante il funzionamento a Pellet dopo la fine della Legna, la temperatura dei fumi diventa maggiore del termostato **Th68**, il sistema passa nuovamente in funzionamento Legna e il ciclo Combi ricomincia. Il passaggio da Legna a Pellet non è consentito se l'ingresso **Portello** è Aperto.

PA29 = 0 e PA23=1

In questo caso si utilizza il Portello per il passaggio a Legna del sistema.

Una volta che il sistema è giunto a regime, alla fine del tempo **T71** viene controllato il termostato **Th64**: se la temperatura Fumi è maggiore il sistema passa a Legna altrimenti rimane a Pellet, dove si continua a controllare il termostato **Th68** per il passaggio a Legna.

Se il sistema è riuscito a passare a Legna, una volta che questa è terminata (temperatura fumi minore del termostato **Th13**) allo scadere del timer **T21** il sistema si riaccende automaticamente a Pellet (termostati **Th03**, **Th06**, **Th09**).

Il sistema ora rimane a Pellet fin quando non venga effettuata una apertura, e una conseguente chiusura, del Portello. Questa condizione fa partire il timer **T71** e, dal momento in cui scade in poi, viene effettuato il controllo del termostato **Th68**: se la temp. Fumi è maggiore il sistema passa a Legna altrimenti rimane a Pellet.

Per il controllo del termostato **Th68** nella fase Pellet, l'apertura/chiusura del portello può avvenire sia nella fase Pellet che nella fase Legna.

PA29 ≠ 0 e **PA23**=1

Il funzionamento in questo caso viene gestito solo con portello presente.

All'accensione il sistema giunge a regime e viene portato a lavorare alla potenza fissa **PA29**. Alla fine del tempo **T71** viene controllato il termostato **Th64**: se la temperatura Fumi è maggiore il sistema passa a Legna altrimenti rimane a Pellet, la potenza non è più fissata a **PA29** e non vengono effettuati altri controlli per il passaggio a meno che il portello non venga aperto (e poi richiuso). In questo caso il sistema fissa la potenza a **PA29**, riparte con il conteggio di **T71**, e alla fine di questo tempo viene controllato il termostato **Th68**: se la temp. Fumi è maggiore il sistema passa a Legna. Allo scadere del timer **T71** la potenza di funzionamento non è più fissa, mentre il termostato **Th68** viene continuato a controllare.

Se il sistema è riuscito a passare a Legna, una volta che questa è terminata (temperatura fumi minore del termostato **Th13**) allo scadere del timer **T21** il sistema si riaccende automaticamente a Pellet (termostati **Th03**, **Th06**, **Th09**).

Il sistema ora rimane a Pellet (con potenza non fissa) fin quando non venga effettuata una apertura, e una conseguente chiusura, del Portello. Questa condizione porta il sistema a fissare la potenza a **PA29** e a far partire il timer **T71**. Quando questo scade viene effettuato il controllo del termostato **Th68**: se la temperatura Fumi è maggiore il sistema passa a Legna altrimenti rimane a Pellet. Allo scadere del timer **T71** la potenza di funzionamento non è più fissa, mentre il termostato **Th68** viene continuato a controllare.

Per il controllo del termostato **Th68** nella fase Pellet, l'apertura/chiusura del portello può avvenire sia nella fase Pellet che nella fase Legna.

7 ALTRE FUNZIONI

7.1 MODULO MODEM BASIC

Il sistema gestisce un modulo Modem (fornito su richiesta) che permette il colloquio tramite SMS con la stufa o la caldaia per effettuare operazioni di Accensione, Spegnimento, richiesta delle informazioni principali del sistema.

Il Modem va collegato alla porta RS232 della scheda mediante i cavi e i connettori forniti; va inoltre alimentato alla tensione di rete tramite l'apposito alimentatore.

- Utilizzare una SIM card di un qualunque operatore di telefonia mobile abilitata al traffico GSM dati.
- Disabilitare la richiesta PIN della SIM
- Le operazioni di inserimento e disinserimento della SIM dal Modem **DEVONO** essere effettuate con il Modem **NON** alimentato



Gestione Modem

L'utente deve inviare un SMS verso il numero della SIM card inserita nel modem con una delle seguenti parole chiave (che possono essere scritte indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo).

Start: accende il sistema se non era già attivo; la centralina invia un messaggio al numero da cui ha ricevuto il comando in cui è riportato lo stato del sistema e l'eventuale errore verificatosi.

Questa funzione è disponibile solo in funzionamento a Pellet.

Stop: spegne il sistema se non era già disattivo; la centralina invia un messaggio al numero da cui ha ricevuto il comando in cui è riportato lo stato del sistema e l'eventuale errore verificatosi.

Questa funzione è disponibile solo in funzionamento a Pellet.

Status: richiede lo stato alla centralina; la centralina invia un messaggio al numero da cui ha ricevuto il comando in cui è riportato lo stato del sistema, la temperatura principale e l'eventuale errore verificatosi.

Learn: informa la centralina a quale numero di cellulare dovrà inviare un SMS in caso di errori; questa è l'unica parola chiave attraverso la quale la centralina invia in autonomia un SMS.

Reset: permette lo sblocco del sistema

7.2 GESTIONE CRONO INTERNO

La scheda è provvista di un modulo Orologio per la gestione di Accensioni e Spegnimenti programmati quando il sistema è in **funzionamento Pellet**. Impostando il parametro **A32** si ha:

- A32=0→Il crono gestisce l'Accensione/Spegnimento del sistema.
 - Questo funzionamento è disponibile solo a Pellet o in Modalità di funzionamento Combinato e parametro P11 = 4 (Combi 2).
- $A32=1 \rightarrow II$ crono manda il sistema in Modulazione all'esterno delle fasce orarie di On programmate.

- $A32=2 \rightarrow II$ crono manda il sistema in Standby all'esterno delle fasce orarie di On programmate.
- A32=3→II crono blocca la Pompa all'esterno delle fasce orarie di On programmate se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato Th19. Se la temperatura supera il valore del termostato Th21 la Pompa viene riattivata.
- A32=4→Il crono agisce come nei casi 2 e 3

NOTE:

- Se c'è richiesta di acqua sanitaria la Pompa impianto non viene bloccata e, se precedentemente era stata bloccata, viene riattivata.
- Se il parametro A13=2, in Estate tutti i funzionamenti del Termostato Ambiente sono disabilitati tranne quello con A01=0.

7.3 STANDBY COMBUSTIONE

Lo Standby è una modalità di spegnimento temporaneo della fiamma dovuta al raggiungimento della temperatura obiettivo del mezzo da riscaldare. La condizione di passaggio allo Standby è attivabile dal Menu Abilitazioni impostando i parametri **A01**, **A52** e **A13**:

- A01, A52=2, 4, 5, 7 \rightarrow se temperatura ambiente>Termostato Ambiente \rightarrow il sistema va in Standby
- A13=0 \rightarrow se temperatura acqua>Termostato Caldaia \rightarrow il sistema va in Modulazione
- A13=1 → se temperatura acqua>(Termostato Caldaia+D23)→ il sistema allo scadere del timer T43 va in Standby
- A13=2 → In Inverno se temperatura acqua>Termostato Caldaia → il sistema va in Modulazione In Estate se temperatura acqua>(Termostato Caldaia+D23)→ il sistema allo scadere del timer T43 va in Standby

Per uscire dallo Standby si devono impostare i valori delle relative isteresi. Il sistema esce dallo Standby se: temperatura ambiente<(Termostato Ambiente–**Ih33**–1) **e**

temperatura ambiente remota < (Termostato Ambiente Remoto-Isteresi-1) e

temperatura acqua < (Termostato Caldaia-Ih24-1)

7.4 POTENZA COMBUSTIONE AUTOMATICA

Se si sceglie come modalità di combustione quella automatica è il sistema a selezionare la potenza di combustione. La potenza viene scelta in base alla differenza tra la temperatura dell'acqua e il set del Termostato Caldaia **Th24**:

- temperatura acqua≤Th24–d08 → il sistema va a Potenza massima
- Th24–d08<temperatura acqua<Th24→ la potenza di combustione è scelta proporzionalmente (maggiore è la differenza tra temperatura acqua e valore del Termostato Th24 più elevata sarà la potenza scelta)
- temperatura acqua \geq Th24 \rightarrow il sistema va a Potenza 1 o, se abilitata, a potenza di Modulazione

Il parametro **d08** deve essere multiplo del numero di potenze di funzionamento meno uno.

Esemplo, m24-75 C, Della dob-5 C, P05-5, Plodalita-Automatica								
Temperatura Acqua (°C)	< 70	71	72	73	74	≥ 75		
Potenza	5	4	3	2	1	1 o Mod.		

Esempio: **Th24**=75 °C, Delta **d08**=5 °C, **P03**=5, Modalità=Automatica

7.5 RITARDO CAMBIO POTENZA

Quando il sistema si porta in Normale dalla fase di Accensione, la potenza di combustione aumenterà con un ritardo pari al timer **T18** fino a raggiungere la potenza finale. Una volta raggiunta la potenza desiderata, i successivi cambi di potenza avverranno con un ritardo pari al timer **T17**.

7.6 FUNZIONE MANUTENZIONE 1 SISTEMA

Quando si superano le ore di lavoro impostate tramite il parametro **T66** è segnalata la necessità di contattare l'assistenza per controllare il corretto funzionamento del sistema. Sul display compare la scritta '**Service**' e il sistema va in Blocco. Prima di sbloccare il sistema è necessario azzerare i Contatori. Per disabilitare questa funzione impostare **T66**=0; per abilitarla impostare **T66**>0.

7.7 FUNZIONE MANUTENZIONE 2 SISTEMA

Quando si superano le ore di lavoro impostate tramite il parametro **T67** è segnalata la necessità di pulire il sistema. Sul display compare la scritta '**Pulizia**' e viene emessa una segnalazione acustica periodica. Per far terminare la segnalazione entrare nel menu "Reset Service".. Per disabilitare la funzione impostare **T67**=0.

7.8 SPEGNIMENTO IN FASE DI ACCENSIONE

Se il sistema viene spento durante la fase di Accensione dal crono interno o dal crono esterno o dal modem, se è stata superata la fase di Preriscaldo, termina le fasi di Accensione e Stabilizzazione e, solo al raggiungimento della potenza di regime, va in Spegnimento; sul display compare il messaggio "**Blocco Accensione**".

In modalità Combi 2 se il sistema viene spento (anche con comando manuale) e:

- PA23 = 0 il Sistema effettua lo spegnimento se temperatura fumi > Th64 o se T71 è scaduto. Nel primo caso lo spegnimento è effettuato in modalità Legna, nel secondo in modalità Pellet. Inoltre in questo ultimo caso se temperatura fumi > Th68 lo spegnimento passa in modalità Legna.
- PA23 = 1 il sistema allo scadere di T71 verifica se la temperatura è > Th64, se si allora effettua lo spegnimento Legna, altrimenti lo spegnimento pellet. Inoltre in questo ultimo caso se temperatura fumi > Th68 lo spegnimento passa in modalità Legna.

Nel caso si manifesti qualche errore il sistema va subito in Spegnimento con errore. Se viene pigiato il tasto **P2** è possibile lo Spegnimento immediato o la riaccensione.

7.9 FUNZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se il parametro **A40**=1 e il funzionamento è a Pellet, il sistema dopo **T84** minuti di lavoro in Normale, Modulazione e Standby-Mantenimento si porta in Recupero Accensione.

7.10 GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE

In caso di mancanza di tensione di alimentazione, il sistema memorizza i dati di funzionamento più importanti. Al ritorno della tensione di rete il sistema valuta i dati salvati e in base al valore del parametro **A53** si ha:

• A53=0

- se è mancata tensione per meno di **T88** il sistema torna nello stato in cui si trovava precedentemente
- se il sistema era in uno stato di On ed è mancata tensione per un tempo compreso tra T88 e T89 il sistema, se stava funzionando a Pellet va in Recupero Accensione, se stava funzionando a Legna va in Normale
- se è mancata tensione per un tempo maggiore di **T89** il sistema va in Blocco con errore **Er15**
- **A53**=1
 - se è mancata tensione per meno di **T88** il sistema torna nello stato in cui si trovava precedentemente
 - se il sistema era in uno stato di On ed è mancata tensione per un tempo maggiore di T88 il sistema, se stava funzionando a Pellet va in Recupero Accensione, se stava funzionando a Legna va in Normale

7.11 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA

Quando il sistema si trova in funzionamento Legna negli stati Normale e Modulazione è possibile far avanzare la Coclea e scaricare Pellet nel braciere.

Se la temperatura dei fumi è maggiore del termostato **Th13** la Coclea è disattiva per il tempo **T53** e attiva per il tempo **T54**; se una uscita configurabile è impostata come Valvola Sicurezza (**P44** o **P48** o **P36**=1) la Coclea si attiva solo allo scadere del tempo **T40**.

Se la Ventola Comburente era ferma si attiva alla velocità **U12**, altrimenti continua a lavorare alla potenza a cui stava funzionando. Nel caso in cui dovesse terminare il combustibile nel serbatoio la funzione si disattiva.

7.12 PULIZIA PERIODICA BRACIERE

Quando la stufa è a regime, il sistema provvede automaticamente alla procedura di Pulizia Periodica Braciere. A intervalli di tempo pari al Timer **T07** (minuti) la Combustione viene portata alla Potenza di Pulizia Periodica secondo i parametri **C09** e **U09** per la durata del Timer **T08** (secondi).

7.13 GESTIONE USCITE CONFIGURABILI

È possibile configurare le uscite V2 (pin 5-6), Aux2 (pin 19-20-21) e Aux3 (pin 46-47) in base al valore dei rispettivi parametri di gestione (**P44**, **P48** e **P36**).

7.13.1 VALVOLA SICUREZZA

L'uscita è attiva quando la Coclea è abilitata al funzionamento; la Coclea si attiverà solamente allo scadere del timer **T40**. La fase di Preriscaldo dell'Accensione, la fase Lavoro dello Standby-Mantenimento e l'avanzamento della Coclea a Legna iniziano solo se il timer **T40** è scaduto.

Stato Sistema	Valvola Sicurezza
Check Up, Accensione, Stabilizzazione, Normale, Modulazione, Standby- Mantenimento (fase di lavoro), Sicurezza, Spegnimento (fase Avanzamento Coclea)	On
Altri Stati	Off

7.13.2 MOTORE CARICAMENTO PELLET

Quando il Sensore Livello Pellet segnala l'assenza di materiale, si attiva l'uscita per effettuare il caricamento del serbatoio. Se in un tempo **T24** non viene raggiunto il livello pellet impostato, il sistema si porta in Spegnimento e sul display compare il messaggio d'errore **Er18**. Se si riempie il serbatoio manualmente, è possibile resettare l'errore e riaccendere il sistema.

Se al contrario il livello pellet è raggiunto, il caricamento del materiale prosegue per un tempo pari a T23.

7.13.3 USCITA TERMOSTATATA

L'uscita è gestita dal termostato **Th56**: sopra tale valore è alimentata.

7.13.4 MOTORE PULIZIA

Il Motore Pulizia è abilitato a funzionare negli Stati di Normale e Modulazione. Quando il tempo di lavoro supera il valore del parametro **T31**, la pulizia si attiva mentre i parametri della combustione non variano. La pulizia viene ripetuta per **P80** volte. Per disabilitare la pulizia impostare **P80**=0. In funzionamento Legna il tempo **T31** è conteggiato anche in Sicurezza e in Spento se la temperatura dei Fumi è maggiore del termostato **Th13**.

.

La gestione del motore può essere effettuata con un finecorsa o senza:

 gest 	tione con finecorsa (P74, P75, P76, P73 o P70 sono impostati a 10)
Fase	Descrizione
Fase 1	Il sistema attiva il motore e verifica lo stato del finecorsa: quando si apre passa alla Fase 2. Se allo scadere del timer T85 il finecorsa è chiuso il sistema va in Blocco con errore Er26 .
Fase 2	La durata di questa fase è T30 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo spostamento in avanti o l'intero Ciclo di Pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
Fase 3	La durata massima di questa fase è T100 secondi: per questo tempo il motore è Spento e deve essersi riposizionato nella posizione di partenza (il finecorsa si deve essere richiuso). Al termine il sistema passa alla Fase 4. Se alla scadenza di T100 il finecorsa dovesse risultare aperto il sistema va in Blocco con errore Er26 .
Fase 4	Se il numero di cicli di pulizia impostati è maggiore di uno inizia un altro ciclo di pulizia, altrimenti il motore viene disattivato.

Se durante il normale funzionamento il termoregolatore dovesse leggere il finecorsa aperto, il Motore Pulizia viene attivato per tentare di richiudere il contatto; se non dovesse riuscirci, il Sistema va in Blocco con messaggio d'errore **Er26**.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

• gestione senza finecorsa (P74, P75, P76, P73 e P70 sono impostati a 0)

Fase	Descrizione
Fase 1	Il sistema attiva il motore per un tempo pari a T30 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo spostamento in avanti o l'intero Ciclo di Pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 2.
Fase 2	La durata di questa fase è T100 secondi: per questo tempo il motore è Spento e deve essersi riposizionato nella posizione di partenza. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
Fase 3	Se il numero di cicli di pulizia impostati è maggiore di uno inizia un altro ciclo di pulizia, altrimenti il motore viene disattivato.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

7.13.5 VENTOLA COMBURENTE 2

Se si imposta il parametro **P44**=5 l'Uscita V2 è configurata come Ventola Comburente 2. L'uscita è attiva quando la Ventola Comburente 1 è attiva e la sua potenza è la stessa prima Ventola.

7.13.6 VALVOLA ARIA

L'uscita è attiva sia in funzionamento Legna che Pellet quando la Ventola Comburente è attiva o, se il sistema è in funzionamento Legna e **A36**=0, negli stati Normale, Modulazione e fase di Lavoro dello stato Standby-Mantenimento.

7.13.7 SEGNALAZIONE ERRORI

L'uscita è attiva quando il sistema è in Blocco.

7.13.8 MOTORE PULIZIA 2

Il Motore Pulizia 2 è abilitato a funzionare negli Stati di Normale e Modulazione. Quando il tempo di lavoro supera il valore del parametro **T76**, la pulizia si attiva mentre i parametri della combustione non variano. La pulizia viene ripetuta per **P79** volte. Per disabilitare la pulizia impostare **P79**=0. In funzionamento Legna il tempo **T76** è conteggiato anche in Sicurezza e in Spento se la temperatura dei Fumi è maggiore del termostato **Th13**.

La gestione del motore può essere effettuata con un finecorsa o senza:

• gestione con finecorsa (P74, P75, P76, P73 o P70 sono impostati a 11)

Fase	Descrizione
Eaco 1	Il sistema attiva il motore e verifica lo stato del finecorsa: quando si apre passa alla Fase 2.
1 450 1	Se allo scadere del timer T85 il finecorsa è chiuso il sistema va in Blocco con errore Er27 .
Eaco 2	La durata di questa fase è T75 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo
Tase 2	spostamento in avanti o l'intero Ciclo di Pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
	La durata massima di questa fase è T101 secondi: per questo tempo il motore è Spento e
Fase 3	deve essersi riposizionato nella posizione di partenza (il finecorsa si deve essere richiuso). Al
	termine il sistema passa alla Fase 4. Se alla scadenza di T101 il finecorsa dovesse risultare
	aperto il sistema va in Blocco con errore Er27 .
Fase 4	Se il numero di cicli di pulizia impostati è maggiore di uno inizia un altro ciclo di pulizia,
	altrimenti il motore viene disattivato.

Se durante il normale funzionamento il termoregolatore dovesse leggere il finecorsa aperto, il Motore Pulizia 2 viene attivato per tentare di richiudere il contatto; se non dovesse riuscirci, il Sistema va in Blocco con messaggio d'errore **Er27**.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

• gestione senza finecorsa (P74, P75, P76, P73 e P70 sono impostati a 0)

Fase	Descrizione
Fase 1	Il sistema attiva il motore per un tempo pari a T75 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo spostamento in avanti o l'intero Ciclo di Pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 2.
Fase 2	La durata di questa fase è T101 secondi: per questo tempo il motore è Spento e deve essersi riposizionato nella posizione di partenza. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
Fase 3	Se il numero di cicli di pulizia impostati è maggiore di uno inizia un altro ciclo di pulizia, altrimenti il motore viene disattivato.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

7.13.9 COCLEA 2 PAUSA-LAVORO

Se si imposta il parametro **P44**=16 l'uscita V2 è configurata come Coclea 2.

Impostando **P81**=0 l'uscita è attiva per un tempo incrementato rispetto a quello della Coclea 1 di una percentuale **P72**; il tempo massimo di lavoro è costituito dal Periodo Coclea (**P05**).

Se **P81**=1, 2 l'uscita è sempre attiva se la Coclea 1 è attiva.

In Spegnimento e Standby-Spegnimento l'uscita si disattiva solo allo scadere del timer T27.

7.13.10 COCLEA 2 SEMPRE ATTIVA

L'uscita è attiva quando la Coclea è abilitata al funzionamento e si disattiva, rispetto alla disattivazione della prima Coclea, solo allo scadere del timer **T27**.

Stato Sistema	Coclea 2
Accensione, Stabilizzazione, Normale, Modulazione, Standby-Mantenimento (fase di lavoro), Sicurezza	On
Altri Stati	Off

7.13.11VALVOLA ARIA 2

L'uscita è attiva in funzionamento Pellet quando la Ventola Comburente è attiva (tranne in Accensione nelle fasi di Preriscaldo, Precarico e Fissa).

7.13.12 VALVOLA MISCELATRICE

La Valvola Miscelatrice è disponibile solo se **P26**=7, 8, 9. La gestione prevede l'impiego di due uscite Aux3 e Aux1. I collegamenti elettrici e gli impianti idraulici in cui è attiva sono i seguenti:



Valvola miscelatrice per regolazione Temperatura di Ritorno (P26 = 7 - 8)

Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il termostato **Th21** o **Th25** la valvola viene aperta verso A per il doppio del tempo **T82**.

Funzionamento Manuale:

L'utente tramite l'apposito Menu può forzare l'Apertura (verso A) o la Chiusura (verso B) della valvola. L'attivazione avviene per il doppio del tempo **T82**.

Funzionamento Automatico:

L'utente tramite l'apposito Menu può selezionare il funzionamento automatico.

- Se la Pompa è spenta la valvola rimane nello stato attuale e la regolazione è disabilitata
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è minore del Termostato dato da Th60 D40: la valvola viene girata verso B (Chiusura) per il doppio del tempo T82
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è minore del Termostato dato da Th60 Ih60: la valvola viene girata verso B (Chiusura) per il tempo T81
 - si attende il tempo **T83** e poi si controlla di nuovo la temperatura S3
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è maggiore del Termostato Th60: la valvola viene girata verso A (Apertura) per il tempo T81 si attende il tempo T83 e poi si controlla di nuovo la temperatura S3
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è compresa tra Th60 e Th60 Ih60: la valvola rimane nello stato attuale fino a che le temperatura non va oltre una delle due soglie
- Il numero di step disponibili per la regolazione è dato dal rapporto T82/T81
- La regolazione termina dopo due volte il numero di step disponibili, in quanto è stata sicuramente raggiunta la completa Chiusura/Apertura della valvola.

Valvola miscelatrice per regolazione Temperatura di Mandata (P26 = 9)

Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il termostato **Th21** o **Th25** la valvola viene aperta verso A per il doppio del tempo **T82**.

Funzionamento con Funzione Climatica disattivata:

L'utente tramite l'apposito Menu può settare il Termostato di Mandata Th70.

- Se la Pompa è spenta la valvola rimane nello stato attuale e la regolazione è disabilitata
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è minore del Termostato dato da Th70 D40: la valvola viene girata verso A (Apertura) per il doppio del tempo T82
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è minore del Termostato dato da Th70 Ih70: la valvola viene girata verso A (Apertura) per il tempo T81
 - si attende il tempo **T83** e poi si controlla di nuovo la temperatura S3
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è maggiore del Termostato Th70: la valvola viene girata verso B (Chiusura) per il tempo T81 si attende il tempo T83 e poi si controlla di nuovo la temperatura S3
- Se la Pompa è attiva e la temperatura S3 è compresa tra Th70 e Th70 Ih70: la valvola rimane nello stato attuale fino a che le temperatura non va oltre una delle due soglie
- Il numero di step disponibili per la regolazione è dato dal rapporto T82/T81
- La regolazione termina dopo due volte il numero di step disponibili, in quanto è stata sicuramente raggiunta la completa Chiusura/Apertura della valvola.

Funzionamento con Funzione Climatica attivata:

Il Termostato di Mandata **Th70** non è più modificabile dall'utente, perché calcolato automaticamente dal Sistema. Il resto del funzionamento è uguale a quello descritto con Funzione Climatica disattivata.

7.13.13Ромра РЗ

Questa tipologia di uscita va selezionata solo se l'impianto idraulico prescelto è il 10 (parametro P26=10); per ulteriori dettagli vedere il paragrafo 7.17.2.

7.13.14 MOTORE PULIZIA BRACIERE

Il Motore Pulizia Braciere è abilitato a funzionare solo se il sistema è in modalità Pellet e si attiva:

- per il tempo T86, in Spegnimento, Recupero Accensione, Standby-Spegnimento (A27=0) prima della fase di Pulizia Finale. Le ventole e le coclee sono disattive; la pulizia viene ripetuta per P50 volte. Per disabilitare la pulizia in queste fasi impostare P50=0.
- ciclicamente, per il tempo TM12, quando il tempo di lavoro in Normale, Modulazione e Standby-Mantenimento (A27=1) supera il valore del parametro T87. I parametri della combustione non variano; la pulizia viene ripetuta per P49 volte. Per disabilitare la pulizia a regime impostare P49=0.

Il Motore Pulizia Braciere può essere gestito con una uscita o con due.

Gestione con una uscita

Impostare **P44**, **P48** o **P36** a 25.

La gestione del motore in questo caso può essere effettuata con un finecorsa o senza:

• g	estione con finecorsa (impostare P74, P75, P76, P73 o P70 a 12)
Fase	Descrizione
Fase 1	Il sistema attiva il motore e controlla lo stato del finecorsa: quando si apre passa alla Fase 2. Se allo scadere del timer T85 il finecorsa è ancora chiuso il sistema va in Blocco con errore Er25 .
Fase 2	La durata massima di questa fase è T86 o TM12 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo spostamento in avanti o l'intero ciclo di pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
Fase 3	La durata massima di questa fase è T99 secondi: per questo tempo il motore è Spento e deve essersi riposizionato nella posizione di partenza (il finecorsa si deve essere richiuso). Al termine il sistema passa alla Fase 4. Se alla scadenza di T99 il finecorsa dovesse risultare aperto il sistema va in Blocco con errore Er25 .
Fase 4	Se il numero di cicli di pulizia effettuati è minore del numero di cicli impostati, il sistema inizia un altro ciclo di pulizia partendo dalla Fase 1, altrimenti la funzione Pulizia si dichiara conclusa

Se durante il normale funzionamento il termoregolatore dovesse leggere il finecorsa aperto, il Motore Braciere viene attivato per tentare di richiudere il contatto; se non dovesse riuscirci, il Sistema va in Blocco con messaggio d'errore **Er25**.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

• gestione senza finecorsa:

Fase	Descrizione
Fase 1	Il sistema attiva il motore per un tempo pari a T86 o TM12 secondi: in questo tempo il motore deve aver concluso il suo spostamento in avanti o l'intero ciclo di pulizia. Al termine il sistema passa alla Fase 2.

Fase 2	La durata di questa fase è T99 secondi: per questo tempo il motore è Spento e deve essersi
	riposizionato nella posizione di partenza. Al termine il sistema passa alla Fase 3.
Eaco 2	Se il numero di cicli di pulizia effettuati è minore del numero di cicli impostati, il sistema inizia
rase 5	un altro ciclo di pulizia partendo dalla Fase 1, altrimenti la funzione Pulizia si dichiara conclusa

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre fermo.

Gestione con due uscite

Impostare **P48** a 33; **P44** o **P36** a 25. Una uscita (V2 o Aux3) gestisce l'attivazione del motore, Aux2 gestisce la direzione.

La gestione del motore in questo caso può essere effettuata solo con finecorsa (impostare **P74**, **P75**, **P76**, **P73** o **P70** a 12)

Fase	Descrizione
Face 1	Il sistema attiva il motore in modalità AVANTI e controlla lo stato del finecorsa: quando si apre
Tase I	Blocco con errore Er25 .
Fase 2	La durata massima di questa fase è T86 o TM12 secondi: in questo tempo il motore continua ad essere attivato nella modalità AVANTI. Trascorso il tempo fisso T86 o TM12 , il sistema passa alla Fase 3.
Fase 3	La durata massima di questa Fase è TM11 secondi: in questo tempo il motore viene attivato nella modalità INDIETRO per riposizionarlo nella posizione di riposo: se durante il tempo massimo TM11 il contatto del finecorsa non si chiude, il sistema va in Blocco con errore Er25 . Se il contatto del finecorsa si chiude, il sistema passa alla Fase 4
Fase 4	Se il numero di cicli di pulizia effettuati è minore del numero di cicli impostati, il sistema inizia un altro ciclo di pulizia partendo dalla Fase 1, altrimenti la funzione Pulizia si dichiara conclusa

A metà del ciclo e a fine ciclo (prima di ogni inversione di direzione) il motore rimane spento per un tempo pari a **T103** secondi.

Se durante il normale funzionamento il termoregolatore dovesse leggere il finecorsa aperto, il Motore Braciere viene attivato nella modalità INDIETRO per tentare di richiudere il contatto; se non dovesse riuscirci nel tempo **TM11**, il Sistema va in Blocco con messaggio d'errore **Er25**.

In Spento e Blocco per questioni di sicurezza il motore è sempre non attivato (no AVANTI, no INDIETRO).

7.13.15BLOCCO COCLEA

L'uscita (che deve essere a contatti liberi) è utilizzata come contatto di protezione per la Coclea. Va connessa in serie all'alimentazione della Coclea e il contatto è sempre chiuso quando la Coclea viene abilitata al funzionamento e aperto quando non lo è, si apre inoltre in caso di allarmi per encoder non funzionante o non regolante (**Er47** o **Er48**) quando **P81**=1, 2.

7.14 FUNZIONE CLIMATICA

Quando la funzione è attiva (**P74**=7 e modalità Inverno) il funzionamento è il seguente:

- Impianti senza Puffer (**P26**=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7) Il Termostato Caldaia è calcolato automaticamente dal sistema e varia all'interno del range **Th26÷Th27**. Il calcolo è basato sulla lettura della temperatura esterna secondo le curve riportate nel grafico sotto. La scelta delle curve è effettuata tramite il parametro **P60** (in base alla latitudine del luogo di installazione del sistema). Nel caso ci sia richiesta di acqua sanitaria, se è stato selezionato un impianto idraulico con Flussostato, il termostato caldaia assume il valore del Termostato **Th21-Ih21** (Funzione Sanitario, vedere par. 7.17.2.2), se è stato selezionato un impianto senza Flussostato il termostato caldaia assume il valore impostato dall'utente.
- Impianti con Puffer (P26=4, 8)
 Il Termostato Puffer è calcolato automaticamente dal sistema e può variare all'interno del range Th51÷Th52. Il calcolo è effettuato con gli stessi criteri illustrati sopra.
 Il Termostato Caldaia invece è dato dalla somma tra il Termostato Puffer e il delta D11.
- Impianti con regolazione della Mandata (P26=9)
 Il Termostato di Mandata è calcolato automaticamente dal sistema e può variare all'interno del range Th71÷Th72. Il calcolo è effettuato con gli stessi criteri illustrati sopra. Il Termostato Caldaia invece è quello settabile nel Menu Utente.
- Impianto 10 (**P26**=10) Funzione non disponibile

Attraverso la funzione Comfort è possibile variare di ±20°C il termostato calcolato automaticamente.



7.15 SENSORE ARIA PRIMARIA

Impostando il parametro **P71**=1 si intende utilizzare un sensore di aria primaria per regolare la combustione. Il sensore rileva la velocità dell'aria aspirata e, in base a tale lettura, regola la portata del sistema. È attivo solo in Normale e Modulazione in funzionamento Pellet.

Per il corretto utilizzo del sensore agire come segue:

- 1. Accendere il sistema e disabilitare il sensore (A24=0). In Normale e Modulazione monitorare la velocità dell'aria di combustione per tutte le potenze utilizzate.
- 2. Trovati i valori di velocità dell'aria ottimali per ogni potenza del sistema, configurare il sensore impostando:
 - I valori di set del flusso d'aria per ogni potenza (parametri FL22÷FL30).
 - Il delta di variazione del flusso d'aria rispetto al valore di set per ogni potenza (parametri FL52÷FL60).
 - L'intervallo di tempo ogni quanto eseguire una regolazione della combustione (parametro **T19**, considerando che minore è questo tempo, meno letture vengono effettuate dal sistema).
 - Il tempo di Attesa con sensore fuori dai range minimo o massimo prima di agire su un'altra uscita oppure segnalare la fallita regolazione (parametro **T20**).
 - Il tempo di attesa prima di iniziare la prima regolazione (parametro **T80**).
 - Il tipo di regolazione della combustione che si vuole eseguire (parametro A24)
 - La grandezza dello step di regolazione relativo ad ogni uscita (U60 e C60)
 - La priorità della regolazione sulle uscite selezionate (funzione attiva solo se è stata selezionata una configurazione di A24 con due uscite regolabili):
 - Impostando il parametro A31=0, il sensore inizia a regolare la prima uscita, passa in caso di bisogno alle successive, ma poi torna sempre sulla prima.
 - Impostando il parametro A31=1, il sensore inizia a regolare la prima uscita, passa in caso di bisogno alle successive e rimane sull'ultima regolata.
 - Il funzionamento del sistema in caso di fallita regolazione delle uscite:
 - Impostando il parametro A25=0, in caso di fallita regolazione, le uscite selezionate continuano a funzionare con gli ultimi valori calcolati dal sensore.
 - Impostando il parametro A25=1, in caso di fallita regolazione, il sensore è inizializzato e riparte per un nuovo tentativo di regolazione.
 - Impostando il parametro A25=2, in caso di fallita regolazione, il sensore è disabilitato, le uscite selezionate continuano a funzionare con i parametri di fabbrica e sul display compare la scritta Er17.
- 3. Spegnere e riaccendere il sistema con sensore attivato.

Il primo intervento sul sistema per stabilizzare la combustione si avrà dopo un tempo di attesa pari al valore di **T80**. Il sistema legge la velocità del flusso d'aria per il tempo **T19** e verifica se rientra nel

range **FL2X**±(**FL2X*****FL5X**). Se ciò non si verifica il regolatore modifica i valori impostati per Ventola Comburente e/o Coclea. Le regolazioni agiscono sulle uscite nel seguente modo:

- Lettura velocità aria minore del range prefissato
 - La velocità della Ventola Comburente è incrementata del valore **U60** fino al valore **P30** La velocità/tempo di on della Coclea è decrementata del valore **C60** fino al valore **P27** se la Coclea è senza inverter o 0 se con inverter
- Lettura velocità aria maggiore del range prefissato
 La velocità della Ventola Comburente è decrementata del valore U60 fino al valore P14
 La velocità/tempo di on della Coclea è incrementata del valore C60 fino al valore P05 se la
 Coclea è senza inverter o 100 se con inverter

Il funzionamento del Regolatore può essere suddiviso in due modalità:

- Regolazione di una sola uscita (A24=1 o 3)
 - Il regolatore modifica il valore impostato di una sola uscita e se riesce a farla rimanere nei limiti prestabiliti il sistema funziona correttamente. Se invece si arriva al valore minimo o massimo per l'uscita regolata senza rientrare nei limiti di velocità aria, il sistema attende un tempo pari a **T20** dopo di che, se **A25**=0 il regolatore continua con i dati correnti, se **A25**=1 si resetta e riparte dal principio, se **A25**=2 va in errore, si disabilita ed è visualizzato il messaggio **Er17**.
- *Regolazione di due uscite* (A24=2 o 4)
 - Il regolatore modifica il valore dell'uscita primaria e se riesce a farla rimanere nei limiti prestabiliti non regola la seconda uscita. Se invece il flusso d'aria non rientra nei limiti prestabiliti e i valori dell'uscita primaria giungono il valore minimo o massimo, il sistema attende il tempo **T20** dopo di che passa a regolare la seconda uscita. Se anche la regolazione di quest'ultima arriva al suo valore minimo o massimo senza che il flusso d'aria rientri nei limiti prestabiliti, dopo il tempo **T20**, se **A25**=0 il regolatore continua con i dati correnti, se **A25**=1 si resetta e riparte dal principio, se **A25**=2 va in errore, si disabilita ed è visualizzato il messaggio visualizzato **Er17**.
- 4. Se la regolazione è momentaneamente interrotta da eventi casuali che forzatamente vanno a modificare la combustione, come ad esempio la pulizia periodica, al ripartire della regolazione il sistema attenderà un tempo pari a **T80** prima del primo intervento.
- 5. Se sulla tastiera compare il messaggio **Er39** il dispositivo è danneggiato; la regolazione viene disabilitata e le uscite Coclea e Ventola funzioneranno con i parametri di fabbrica.
- 6. Se sulla tastiera compare il messaggio **Er42** è stato superato il flusso massimo impostato (**FL40**):il sistema va in Blocco.
- Se il sensore è abilitato al funzionamento e il tempo T01 non è impostato a zero, se il flusso rilevato alla fine del Check Up è minore di FL20 il sistema va in Spegnimento con messaggio d'errore Er41.

NOTA: se con la taratura si modificano i valori impostati di Coclea e Ventola, il sistema considererà i nuovi valori ottenuti come valori di partenza per la gestione della combustione. I valori di ogni potenza ottenuti dalla regolazione sono memorizzati dal sistema e riutilizzati come valori di partenza per le successive regolazioni. Tali valori sono azzerati (e il sistema ripartirà dal valore dei parametri impostati dal costruttore) se è modificata la ricetta di combustione o il valore del parametro **A24** o in caso di mancanza di alimentazione di rete.

7.16 SENSORE DEPRESSIONE

Impostando il parametro **P71**=2 si intende utilizzare un sensore di depressione per mantenere la pressione differenziale all'interno di una fascia programmabile. **Il sensore agisce solo sull'uscita V2 se P44=5**, **sia in funzionamento Legna che Pellet**. Per il corretto utilizzo del sensore agire come segue:

- 1. Accendere il sistema e disabilitare il sensore (A30=0). Monitorare per tutti gli stati la velocità della ventola e la depressione per tutte le potenze utilizzate.
- 2. Trovati i valori ottimali per ogni potenza, configurare il sensore impostando:
 - I valori di velocità minimi e massimi della ventola, il setpoint di depressione e il delta di depressione.
 - L'intervallo di tempo ogni quanto eseguire una regolazione (parametro **T77**).
 - Il tempo di attesa prima di iniziare la prima regolazione (parametro **T78**).
 - La grandezza dello step di regolazione.
- 3. Spegnere e riaccendere il sistema con sensore attivato (A30=1).

Si vuole che la Ventola 2 lavori cercando di mantenere la pressione differenziale entro una fascia programmabile, il cui valore sia pari a **Setpoint Depressione** (**PROX**)±**Delta Depressione**(**PR2X**) per la potenza in uso. Il valore minimo della fascia di pressione è definito da **Setpoint Depressione**-

Delta Depressione, mentre il valore massimo è dato dalla somma di **Setpoint Depressione**+**Delta Depressione**. Ad ogni cambio di stato il sistema attende il tempo **T78** per far si che la pressione si porti nel range prefissato, e poi, nel caso in cui la pressione sia oltre i range, inizia la regolazione della ventola.

Se la pressione rientra nei range, la Ventola continua alla velocità corrente. Se la pressione è minore del valore **PROX-PR2X** la velocità della Ventola aumenta di un valore pari al parametro **F60** e poi, allo scadere del tempo **T77**, se la misura è nei range viene lasciata la velocità corrente, altrimenti si esegue un'altra regolazione.

Se la pressione è maggiore del valore **PROX+PR2X** la velocità della Ventola diminuisce di un valore pari al parametro **F60** e poi, allo scadere del tempo **T77**, se la misura è nei range viene lasciata la velocità corrente, altrimenti si esegue un'altra regolazione.

Se la velocità della Ventola 2 arriva al minimo o al massimo impostato, rimane a questi valori non potendo andare oltre. Se la pressione è minore del parametro **PR70** o maggiore del parametro **PR90** per un tempo superiore a **T79** il sistema va in Blocco con messaggio d'allarme **Er34** o **Er35**.

7.17 FUNZIONALITÀ IDRO - AIR

Se **P42**=0 il sistema è Idro con riscaldamento dell'acqua; se **P42**=1 il sistema è Air con riscaldamento dell'aria.

7.17.1 VENTOLA SCAMBIATORE AD ARIA

Se **P42**=1 ai morsetti 7-8 va collegato un ventilatore, funzionante in modalità on/off, che si attiva se la temperatura rilevata dalla sonda Caldaia è maggiore del Termostato **Th19**. Per ragioni di sicurezza, se era stata bloccata dal termostato Ambiente o da un dispositivo esterno, si riattiva in caso di temperatura maggiore del Termostato **Th25**.

7.17.2 GESTIONE IMPIANTO IDRAULICO

Se **P42**=0, impostando opportunamente il parametro **P26**, è possibile scegliere la configurazione dell'impianto idraulico considerata più idonea.

Contatto Sicurezza Alta Tensione 1:

se il contatto si apre il sistema attiva la pompa adibita allo smaltimento della sovratemperatura dell'acqua in caldaia

CONFIGURAZIONE 0

Impostando il parametro **P26** = 0 si sceglie la configurazione mostrata in fig.1 e in fig.2.



Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se non c'è richiesta di acqua sanitaria e se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

La Pompa si attiva sopra al Termostato **Th20**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa è sempre attiva

Ricircolo

Quando c'è richiesta di acqua sanitaria e la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th19** o la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th20** la Valvola è attiva. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** la Valvola commuta verso l'impianto.

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th20** = 30 °C, **Th21** = 70 °C

Temperatura acqua	Flussostato	Modalità	Funzionamento	Valvola P2	Pompa P1
T < 5°C				impianto (OFF)	ON
5°C ≤ T< 30°C				impianto (OFF)	OFF
30°C ≤ T< 40°C				ricircolo (ON)	ON

		Inverno	Pellet	impianto (OFF)	ON
40°C < T < 70°C	aperto	Estate	Pellet	ricircolo (ON)	OFF
$40^{\circ}C \le 1 < 70^{\circ}C$			Legna	impianto (OFF)	ON
	chiuso			ricircolo (ON)	ON
T≥70°C				impianto (OFF)	ON

CONFIGURAZIONE 1

Impostando il parametro P26 = 1 si sceglie la configurazione mostrata in fig.3 o in fig. 4.



Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

La Pompa P1 si attiva sopra al Termostato Attivazione Pompa **Th19** e quando c'è richiesta di acqua sanitaria è bloccata. Per evitare il congelamento, la Pompa P1 si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa P1 è sempre attiva.

Sen non si vuole bloccare la pompa P1 per richiesta di acqua Sanitaria, impostare **A54 = 1**.

Ricircolo

Quando c'è richiesta di acqua sanitaria e la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th19** o la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th20** la Pompa P2 è attiva. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** la Pompa P2 è disattivata.

|--|

Temperatura acqua	Flussostato	Modalità	Funzionamento	Pompa P2	Pompa P1
T < 5°C				OFF	ON
5°C ≤ T< 30°C				OFF	OFF
30°C ≤ T< 40°C				ON	OFF
	C aperto	Inverno	Pellet	OFF	ON
40°C < T < 70°C		Estate	Pellet		OFF
40 C ≤ 1< 70 C			Legna		ON
	chiuso			ON	OFF
T≥70°C				OFF	ON

CONFIGURAZIONE 2

Impostando il parametro **P26** = 2 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Collegamenti Elettrici:	P1 = Pompa Pin: 7 - 8	P2= Valvola Sanitario Pin: 22 – 23 - 24	S1= Sonda Caldaia Pin: 31 - 32	S2= Sonda Boiler Pin: 34 - 35

Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se non c'è richiesta di acqua sanitaria e se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

La Pompa P1 si attiva se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th20** e la temperatura dell'acqua nel boiler non supera il valore del Termostato Boiler **Th58** e la differenza tra la temperatura letta dalla sonda S1 e dalla sonda S2 è maggiore del termostato **Th57**. La Pompa è attiva anche se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th19**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore di **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa è sempre attiva.

Sanitario

La Valvola è girata verso il boiler sanitario se la temperatura dell'acqua nel boiler non supera il valore del Termostato **Th58** e la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del Termostato **Th20**. Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore di **Th21** la Valvola commuta verso l'impianto.

2001110101	e, 11			c /	<i>c c</i> , <i>c c</i>	
Temp. sonda S1	Temp. sonda S2	Modalità	Funzionamento	Diff.	Valvola P2	Pompa P1
T < 5°C					impianto (OFF)	ON
5°C ≤ T< 50°C					impianto (OFF)	OFF
				< 5°C	impianto (OFF)	OFF
				≥ 5°C	ricircolo (ON)	ON
50°C ≤ T< 65°C	T > 55°C			< 5°C	impianto (OFF)	OFF
		Inverno		≥ 5°C	impianto (OFF)	OFF
		Estate		≥ 5°C	ricircolo (ON)	ON
				< 5°C	impianto (OFF)	OFF
	1 < 35 C			≥ 5°C	ricircolo (ON)	ON
65°C < T < 70°C	T > 55℃		Legna		impianto (OFF)	ON
$05 C \leq 17 70 C$		Inverno	Pellet		impianto (OFF)	ON
		Estate	Pellet	< 5°C	ricircolo (ON)	OFF
		Estate	Pellet	≥ 5°C	ricircolo (ON)	ON
T≥70°C					impianto (OFF)	ON

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 65 °C, **Th20** = 50 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th58** = 55 °C

CONFIGURAZIONE 3

Impostando il parametro **P26** = 3 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Collegamenti Elettrici:	P1=Pompa Impianto	P2=Pompa Sanitario	S1 =Sonda Caldaia	S2= Sonda Boiler
	Pin: 7 - 8	Pin: 22 - 24	Pin: 31 - 32	Pin: 34 - 35

Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

La Pompa P1 si attiva sopra al Termostato **Th19** se la differenza tra la temperatura letta dalla sonda S1 e dalla sonda S2 è minore del termostato **Th57** o l'acqua del boiler ha raggiunto la temperatura desiderata (Termostato Boiler **Th58**). Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18** o se supera il valore del termostato **Th21**. Se non si vuole bloccare la pompa P1 per richiesta di acqua Sanitaria, impostare **A54 = 1**.

Sanitario

La Pompa P2 deve riscaldare l'acqua presente all'interno del boiler sanitario. Sarà attiva solo se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th20** e la differenza tra la temperatura letta dalla sonda S1 e dalla sonda S2 è maggiore del termostato **Th57**. Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th21** la Pompa P2 viene disattivata.

,	; ;		; ;	. <u> </u>	,	
Temp. sonda S1	Temp. sonda S2	Modalità	Funzionamento	Diff.	Pompa P2	Pompa P1
T < 5°C					OFF	ON
5°C ≤ T< 50°C					OFF	OFF
				< 5°C	OFF	OFF
50°C ≤ T< 65°C	1 < 55°C			≥ 5°C	ON	OFF
	T > 55°C			< 5°C	OFF	OFF
		Inverno		≥ 5°C	OFF	OFF
		Estate		≥ 5°C	ON	OFF
				< 5°C	OFF	OFF
	1 < 55 C			≥ 5°C	ON	OFF
	T > 55°C		Legna		OFF	ON
05 C 2 T 70 C		Inverno	Pellet		OFF	ON
		Estate	Pellet	< 5°C	OFF	OFF
		Estate	Pellet	≥ 5°C	ON	OFF
T≥70°C					OFF	ON

CONFIGURAZIONE 4

Impostando il parametro **P26** = 4 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Collegamenti Elettrici:P1=Pompa Pin: 7 - 8P2=Pompa impianto Pin: 22 - 24S1=Sonda Caldaia Pin: 31 - 32S2= Sonda Puffer Pin: 34 - 35	
--	--

Se la temperatura in caldaia è maggiore del termostato **Th19**, il sistema riscalda l'acqua del Puffer se c'è differenziale tra le due sonde (temperatura in caldaia meno temperatura nel Puffer maggiore del termostato differenziale **Th57**). Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th21** la Pompa P1 viene attivata. La Pompa P2 si attiva sopra al termostato **Th59**.

Esempio: **Th18** =5, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C **Th59** = 50 °C

Temperatura sonda S1	Differenziale	Pompa P1
T < 5°C		ON
T < 40°C		OFF
T > 40%C	< 5°C	OFF
I ≥ 40°C	≥ 5°C	ON
T ≥ 70°C		ON

Temperatura sonda S2	Modalità	Funzionamento	Pompa P2
T < 50°C			OFF
	Inverno		ON
T ≥ 50°C	Estate	Legna	ON
	Estate	Pellet	OFF

CONFIGURAZIONE 5

Impostando il parametro P26 = 5 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

La Pompa si attiva sopra al Termostato Attivazione Pompa **Th19**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa è sempre attiva.

Sanitario

Quando c'è richiesta di acqua sanitaria il sistema blocca la Pompa.

L'uscita Aux 1 si attiva se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato Th56.

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C

Temperatura acqua	Modalità	Flussostato	Pompa
T < 5°C			ON
5°C < T< 40°C			OFF
	Estate		OFF
40°C < T< 70°C	Inverno	chiuso	OFF
	Inverno	aperto	ON
T>70°C			ON

CONFIGURAZIONE 6

Impostando il parametro **P26** = 6 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



- FIII. 7 - O FIII. 22 - 24 FIII. 51 - 52	Collegamenti Elettrici:	P1=Pompa caldaia Pin: 7 - 8	P2=Pompa Impianto Pin: 22 - 24	S1=Sonda Caldaia Pin: 31 - 32	FL= Flussostato
---	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------

Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P2 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

La Pompa P2 si attiva sopra al Termostato **Th19** se non c'è richiesta di acqua sanitaria. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa P2 si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18** o se sale sopra al valore del termostato **Th21**.

Sanitario

La Pompa P1 si attiva sopra al termostato **Th20**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa P2 si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**.

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th20** = 30 °C, **Th21** = 70 °C

Temp. sonda S1	Flussostato	Modalità	Funzionamento	Pompa P1	Pompa P2
T < 5°C				ON	ON
5°C ≤ T< 30°C				OFF	OFF
30°C ≤ T< 40°C				ON	OFF
	chiuso			ON	OFF
400C < T < 700C		Inverno		ON	ON
$40^{-0} \le 1 < 70^{-0}$	aperto	Estate	Legna	ON	OFF
		Estate	Pellet	ON	OFF
T ≥ 70°C				ON	ON

CONFIGURAZIONE 7

Impostando il parametro **P26** = 7 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



	Collegamenti Elettrici:	P1 =Pompa Pin: 7 - 8	P2-3=Valvola Miscelatrice Pin: 46 - 47	S1=Sonda Caldaia Pin: 31 - 32	S3 =Sonda Ritorno Caldaia Pin: 29 - 30
--	-------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	--

Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

Questo impianto gestisce la Valvola Miscelatrice per la regolazione della temperatura di Ritorno (vedi paragrafo 7.13.12).

La Pompa si attiva sopra al Termostato **Th19**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa è sempre attiva

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C

, , , ,	
Temperatura acqua	Pompa P1
T < 5°C	ON
5°C ≤ T< 40°C	OFF
40°C ≤ T< 70°C	ON
T≥70°C	ON

CONFIGURAZIONE 8

Impostando il parametro **P26** = 8 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Collegamenti	P1=Pompa	P2-3=Valvola Miscelatrice	S1=Sonda Caldaia	S2=Sonda Puffer	S3=Sonda Ritorno Caldaia
Elettrici:	Pin: 7 - 8	Pin: 46 - 47	Pin: 31 - 32	Pin: 34 - 35	Pin: 29 - 30

Questo impianto gestisce la Valvola Miscelatrice per la regolazione della temperatura di Ritorno (vedi paragrafo 7.13.12).

Se la temperatura in caldaia è maggiore del termostato Attivazione Pompa **Th19**, il sistema riscalda l'acqua del Puffer se c'è differenziale tra le due sonde (temperatura in caldaia meno temperatura nel Puffer maggiore del termostato differenziale **Th57**). Per ragioni di sicurezza se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **Th21** la Pompa P1 viene attivata.

Esempio: **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C

Temperatura sonda S1	Differenziale	Pompa P1
T < 5°C		ON
T < 40°C		OFF
T > 40%C	< 5°C	OFF
T ≥ 40°C	≥ 5°C	ON
T ≥ 70°C		ON

CONFIGURAZIONE 9

Impostando il parametro **P26** = 9 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



Collegamenti Elettrici:P1=Pompa Pin: 7 - 8P2-3=Valvola Miscelatrice Pin: 46 - 47S1	S1= Sonda Caldaia Pin: 31 - 32	S3 =Sonda Mandata Caldaia Pin: 29 - 30
--	--	--

Se **A41**=1 e il sistema è in stato Spento, la Pompa P1 è spenta se la temperatura dell'acqua in caldaia è maggiore del termostato **Th18** e minore del termostato **Th21**.

Riscaldamento

Questo impianto gestisce la Valvola Miscelatrice per la regolazione della temperatura di Mandata (vedi paragrafo 7.13.12).

La Pompa si attiva sopra al Termostato **Th19**. Per evitare il congelamento dell'acqua la Pompa si attiva se la temperatura dell'acqua scende sotto al termostato **Th18**. Se la temperatura dell'acqua supera il valore del termostato **Th21** per ragioni di sicurezza la Pompa è sempre attiva

Esempio: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C

Temperatura acqua	Pompa P1
T < 5℃	ON
5°C ≤ T< 40°C	OFF
40°C ≤ T< 70°C	ON
T>70°C	ON

CONFIGURAZIONE 10

Impostando il parametro **P26** = 10 si sceglie la configurazione mostrata sotto.



<i>Elettrici:</i> Impianto Pin: 22 - 24 Pin: 7 - 8 Pin: 31 - 32 Pin: 34 - 35 Pin: 29 - 30	Collegamenti	P3=Pompa	P2= Valvola	P1=Pompa Ricircolo	S1=Sonda Caldaia	S2=Sonda Puffer	S3=Sonda ACS
	Elettrici:	Impianto	Pin: 22 - 24	Pin: 7 - 8	Pin: 31 - 32	Pin: 34 - 35	Pin: 29 - 30

Antigelo

Per evitare il congelamento dell'acqua, se la temperatura dell'acqua scende al di sotto del termostato **Th18**, le pompe P1 e P3 si attivano e la valvola P2 commuta verso l'impianto.

Regime

Il sistema riscalda l'acqua del puffer se la temperatura in caldaia è maggiore del termostato **Th19** e se c'è differenziale tra la sonda caldaia e la sonda puffer (temperatura acqua in caldaia meno temperatura acqua nel puffer maggiore del termostato differenziale **Th57**).

Il sistema riscalda l'acqua del boiler sanitario se il termostato del boiler sanitario (**Th79**) non è raggiunto e se c'è differenziale tra la sonda puffer e la sonda boiler (temperatura acqua nel puffer meno temperatura acqua nel boiler maggiore del termostato differenziale **Th81**).

Una volta raggiunto il termostato del boiler sanitario (**Th79**), se il termostato ambiente non è raggiunto e la temperatura dell'acqua nel puffer è maggiore del termostato **Th59**, il sistema provvede al riscaldamento della casa.

Sovratemperatura

Se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore dei termostati **Th21** o **Th25** per ragioni di sicurezza la pompa P1 è attiva.

Se la temperatura dell'acqua del puffer supera il valore del termostato **Th78** la pompa P3 è attiva e la valvola P2 commuta verso il boiler sanitario.

Se la temperatura dell'acqua del boiler sanitario supera il valore del termostato **Th80** la valvola P2 commuta verso l'impianto.

Esempio: **Th18**=5°C, **Th19**=40°C, **Th21**=75°C, **Th57**=5°C, **Th58**=60°C, **Th78**=70°C, **Th79**=55, **Th80**=65°C, **Th81**=5°C, **Th59**=50°C

Antigelo							
T. sonda S1	T. sonda S2	T. sonda S3	Diff.	Diff. 2	Pompa P3	Pompa P1	Valvola P2
T < 5℃	-	-	-	-	ON	ON	imp. (OFF)
Regime							
T. sonda S1	T. sonda S2	T. sonda S3	Diff.	Diff. 2	Pompa P3	Pompa P1	Valvola P2
T < 40°C	-	-	-	-	OFF	OFF	imp. (OFF)
T ≥ 40°C	-	-	>5°C	≤5°C	OFF	ON	imp. (OFF)
T ≥ 40°C		T < 55°C -	>5°C	>5°C	ON	ON	ric. (ON)
T ≥ 40°C	T<50	T ≥ 55°C -	>5°C	>5°C	OFF	ON	imp. (OFF)
T ≥ 40°C	T≥50	T ≥ 55°C -	>5°C	>5°C	ON	ON	imp. (OFF)

Sovratemperatura acqua

T. sonda S1	T. sonda S2	T. sonda S3	Diff.	Diff. 2	Pompa P3	Pompa P1	Valvola P2
T > 75°C	T < 70°C	T < 65°C	-	-	OFF	ON	ric (ON)
T < 75°C	T > 70°C	T < 65°C	-	-	ON	OFF	ric (ON)
T < 75°C	T < 70°C	T > 65°C	-	_	ON	OFF	imp. (OFF)
T ≥ 75°C	T ≥ 70°C	T ≥ 65°C	-	-	ON	ON	imp. (OFF)

7.17.2.1. ANTIBLOCCO POMPA E VALVOLA

Se la Pompa rimane disattiva per un tempo **T42** la Pompa viene attivata per il tempo **T41**. Se la Valvola rimane disattiva per un tempo **T42**, viene attivata per il tempo **T46**.

7.17.2.2. FUNZIONE SANITARIO

Negli impianti idraulici in cui è presente il Flussostato, se c'è richiesta di acqua sanitaria si attiva la Funzione Sanitario il Termostato Caldaia diventa pari al valore del Termostato **Th21** - **Ih21** e la combustione è regolata su tale valore. Quando non c'è più richiesta la Funzione Sanitario termina allo scadere del tempo **T68**. Questa funzione risulta disabilitata durante le fasi di accensione della Legna con il Pellet in Modalità Combi2 (**P11** = 4).

Se il parametro A60=1 tale funzione è disponibile anche per gli impianti 2 e 3.

7.17.2.3. SELEZIONE SENSORE DI PRESSIONE ACQUA

Impostando opportunamente il parametro **P20** è possibile selezionare il tipo di Sensore di Pressione da utilizzare. Se:



2000

Pressione (mbar)

3000

4000



0,5 - 0 - 0

1000



Alcuni parametri sono differenziati per ricetta di combustione. Qualora si rendesse necessario un cambiamento dei parametri, effettuandolo da tastiera, occorre:

1. Scegliere la ricetta (dal menù Gestione Combustione) ;

2. Accedere al Menù Sistema

Tale procedura non è necessaria qualora si utilizza il collegamento da PC con il software System Evolution.

8.1 MENU COCLEA

Nel caso di versione con Encoder (parametro **P81**=1, 2) i valori sono espressi in RPM, nel caso di versione senza encoder (**P81**=0) in secondi.

La regolazione dei tempi di Coclea On è impostabile con step di 0.1 secondi, la velocità con step di 10 RPM. I valori impostati e/o calcolati sono delimitati automaticamente entro i limiti **P05** e **P27**.

Il Menu è visibile solo in funzionamento Pellet e sono differenti per ricetta di combustione.

Codice	Descrizione (per Biomassa)	Descrizione (per Legna)	Min	Max	Unità
C01	Detenza di Acconciona		0/027	3000	[RPM]
COI	Potenza di Accensione		0/2/	60	[s]
C0 2	Datanza di Ctabilizzaziona		0/027	3000	[RPM]
CUZ	Polenza ul Sladilizzazione		0/2/	60	[s]
C02	Potopza 1		027	3000	[RPM]
CUS			P2/	60	[s]
C 04	Potopza 2		027	3000	[RPM]
04			P2/	60	[s]
COE	Potopza 2		027	3000	[RPM]
CUS	POLEHZA S		P2/	60	[s]
C 06	Potopza 4		027	3000	[RPM]
CUO	POLEIIZA 4		P2/	60	[s]
C07	Potonza 5		D27	3000	[RPM]
07			F2/	60	[s]
C08	Potonza 6		P27	3000	[RPM]
				60	[s]
000	Potenza Pulizia Periodica		0/027	3000	[RPM]
09			0/ 7 27	60	[s]
C10	Potenza Seconda Accensione		0/027	3000	[RPM]
C10			0/ 7 27	60	[s]
C11	Potenza di Modulazione		D27	3000	[RPM]
CII			F 27	60	[s]
C12	Potonza di Standhy		0/027	3000	[RPM]
C12			0/ 7 27	60	[s]
DOE	Tempo Totale Periodo Coclea		4	60	[s]
PUS	Velocità massima Coclea		200	3000	[RPM]
027	Tempo minimo di Coclea ON		0	60	[s]
P27	Velocità minima Coclea		200	3000	[RPM]
P35	Numero impulsi per giro		1	4	[nr]

8.2 MENU VENTOLA FUMI

Consente l'impostazione dei valori della Ventola Fumi. I valori sono riferiti alla Ricetta di Combustione corrente: nel caso di versione Encoder (parametro **P25**=1) i valori sono riportati in giri/minuto, nel caso di versione senza encoder (**P25**=0) in Volt. I valori impostati e/o calcolati vengono delimitati automaticamente entro i limiti **P14** e **P30**. **Se un valore è impostato a zero non è portato al valore P14**. **Il Menu ha i parametri differenziati per ricetta di combustione**.

Codice	Descrizione (per Biomassa)	Descrizione (per Legna)	Min	Max	Unità
1101 Detenza di Acconsione			P14	P30	[V]
001	Potenza di Accensione		P14	P30	[RPM]
U02	Potenza di Stabilizzazione		P14	P30	[V]

			P14	P30	[RPM]
1102	Potonza 1	Dotopza 1	P14	P30	[V]
003			P14	P30	[RPM]
1104	Potenza 2	Potenza 2	P14	P30	[V]
004			P14	P30	[RPM]
1105	Potenza 3	Potenza 3	P14	P30	[V]
			P14	P30	[RPM]
106	Potenza 4	Potenza 4	P14	P30	[V]
			P14	P30	[RPM]
U07	Potenza 5	Potenza 5	P14	P30	[V]
				P30	[RPM]
U08	Potenza 6	Potenza 6	P14	P30	[V]
			P14	P30	[RPM]
U09	Potenza Pulizia Periodica		P14	P30	[V]
009			P14	P30	[RPM]
U10	Potenza Seconda Accensione		P14	P30	[V]
			P14	P30	[RPM]
U11	Potenza di Modulazione	Potenza di Modulazione	P14	P30	
			P14	P30	
U12	Potenza di Standby	Potenza di Standby	P14	P30	
		,	P14	P30	
P23	Potenza di Spegnimento		P14	P30	
	Valasità Mising Vantilatova		P14	220	
P14	Compustione		0	230	
	Velecità Massima Ventilatore		0	2800	
P30	Compustione		0	230	
D20	Numero impulsi per giro		1	15	
F 2 7			L L	15	

8.3 MENU VENTOLA FUMI 2

Codice	Descrizione (per Biomassa)	Descrizione (per Legna)	Min	Max	Unità
F01	Potenza di Accensione		0	230	[V]
F02	Potenza di Stabilizzazione		0	230	[V]
F03	Potenza 1	Potenza 1	0	230	[V]
F04	Potenza 2	Potenza 2	0	230	[V]
F05	Potenza 3	Potenza 3	0	230	[V]
F06	Potenza 4	Potenza 4	0	230	[V]
F07	Potenza 5	Potenza 5	0	230	[V]
F08	Potenza 6	Potenza 6	0	230	[V]
F09	Potenza Pulizia Periodica		0	230	[V]
F10	Potenza Seconda Accensione		0	230	[V]
F11	Potenza di Modulazione	Potenza di Modulazione	0	230	[V]
F12	Potenza di Standby	Potenza di Standby	0	230	[V]
F13	Potenza di Spegnimento		0	230	[V]

8.4 MENU TERMOSTATI

Codice	Descrizione	Sonda	Min	Max	Unità
L00	Termostato luce per sistema spento in modalità pellet	Fotoresist.	0	100	[nr]
IL00	Isteresi Termostato L00	Fotoresist	0	10	[nr]
L01	Termostato luce per bypass accensione in modalità pellet	Fotoresist.	0	100	[nr]
IL01	Isteresi Termostato L01	Fotoresist	0	10	[nr]
Th01	Termostato Stufa spenta	Fumi	5	900	[°C]
Th02	Termostato disattivazione Candeletta	Fumi	5	900	[°C]
Th03	Termostato di Pre-Spegnimento per mancanza fiamma	Fumi	5	900	[°C]
Th06	Termostato Passaggio in Stabilizzazione da fase Variabile	Fumi	5	900	[°C]
Th07*	Modulazione Fumi	Fumi	5	900	[°C]

Th08*	Sicurezza Fumi	Fumi	5	900	[°C]
Th09	Termostato Bypass Accensione	Fumi	5	900	[°C]
Th13	Termostato Stufa spenta a Legna	Fumi	5	900	[°C]
Th18	Termostato Antigelo	Caldaia	5	10	[°C]
Th19	Termostato attivazione Pompa	Caldaia	20	110	[°C]
Ih19	Isteresi Termostato Pompa	Caldaia	1	20	[°C]
Th20	Termostato Sanitario 1	Caldaia	20	110	[°C]
Th21	Termostato Sanitario 2	Caldaia	20	110	[°C]
Ih21	Isteresi Termostato Sanitario 2	Caldaia	1	20	[°C]
Ih24	Isteresi Termostato Caldaia	Caldaia	1	20	[°C]
Th25	Termostato Sicurezza caldaia	Caldaia	20	110	[°C]
Th26	Range minimo Termostato Caldaia	Caldaia	20	110	[°C]
Th27	Range massimo Termostato Caldaia	Caldaia	20	110	[°C]
Th28*	Controllo Temperatura Fumi in Standby (a Legna non è usato)	Fumi	5	900	[°C]
Th51	Termostato Minimo Sonda Puffer	Puffer	20	110	[°C]
Th52	Termostato Massimo Sonda Puffer	Puffer	20	110	[°C]
Th56	Termostato controllo uscite Aux2, Aux 3 e V2 (se P48=3 o P44=3 o P36=3) Caldaia		20	110	[°C]
Th57	Differenziale Sonda Caldaia – Sonda Boiler	Diff.	1	30	[°C]
Ih57	Isteresi Termostato Differenziale	Diff.	1	5	[°C]
Ih58	Isteresi Termostato Boiler	Puffer	1	20	[°C]
Th59	Termostato attivazione Pompa impianto (solo se P26=4, 10)	Puffer	20	110	[°C]
Ih59	Isteresi Termostato attivazione Pompa P2 (solo se P26 =4, 10)	Puffer	1	20	[°C]
Th60	Termostato Sonda Caldaia Ritorno (solo se P26=7, 8)	Caldaia Rit.	20	110	[°C]
Ih60	Isteresi Termostato Sonda Caldaia Ritorno (solo se P26=7, 8)	Caldaia Rit.	1	20	[°C]
Th63	Termostato Stufa Accesa in Modalità Combinato 2	Fumi	5	900	[°C]
Th64	Termostato Legna Accesa in Modalità Combinato 2	Fumi	5	900	[°C]
Th66	Bypass Accensione Variabile in Modalità Combinato 2	Fumi	5	900	[°C]
Th68	Passaggio da Pellet a Legna in Modalità Combinato 2	Fumi	5	900	[°C]
Th69	Termostato Bypass Accensione in Modalità Combinato 2	Fumi	5	900	[°C]
Ih70	Isteresi Termostato di Mandata	Mandata	1	20	[°C]
Th71	Termostato di Mandata Minimo	Mandata	20	110	[°C]
Th72	Termostato di Mandata Massimo	Mandata	20	110	[°C]
Th78	Termostato Sicurezza Sonda Puffer	Puffer	20	110	[°C]
Th79	Termostato Sonda ACS	ACS	20	110	[°C]
Ih79	Isteresi Termostato Sonda ACS	ACS	1	20	[°C]
Th80	Termostato Sicurezza Sonda ACS	ACS	20	110	[°C]
Th81	Differenziale Sonda Puffer – Sonda ACS	Diff. 2	1	30	[°C]
Ih81	Isteresi Termostato Differenziale 2	Diff. 2	1	5	[°C]
Th83	Range massimo Termostato ACS	ACS	20	110	[°C]

* varia con le ricette di combustione

NOTA: i termostati sono considerati dal termoregolatore nel seguente modo:

- **temperatura crescente**: il sistema considera il valore del termostato (Es: se **Th19**=40° C il sistema attiva la Pompa quando la temperatura dell'acqua in caldaia supera i 40 °C)
- temperatura decrescente: il sistema considera il valore del termostato decrementato del valore della sua isteresi (Es: se Th19=40 °C e Ih19=2 °C il sistema spegne la Pompa quando la temperatura dell'acqua in caldaia scende sotto Th19-Ih19-1=40-2-1=37 °C).

8.5 TERMOSTATI DI SPEGNIMENTO

Impostato il valore di temperatura per ogni potenza di funzionamento, se la temperatura fumi scende al di sotto di tale valore per la corrispondente potenza di funzionamento, il sistema va in Spegnimento con **Er03**.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
Th35	Potenza 1	5	900	[°C]
Th36	Potenza 2	5	900	[°C]
Th37	Potenza 3	5	900	[°C]
Th38	Potenza 4	5	900	[°C]

Th39	Potenza 5	5	900	[°C]
Th40	Potenza 6	5	900	[°C]
Th43	Potenza di Modulazione	5	900	[°C]

8.6 MENU TEMPI

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
T01 *	Pulizia in Accensione (a Legna non è usato)	0	900	[s]
T02 *	Preriscaldo Candeletta (<i>a Legna non è usato</i>)	0	900	[s]
T03 *	Precarico in Accensione (<i>a Legna non è usato</i>)	0	900	[s]
T04 *	Accensione Fissa (<i>a Legna non è usato</i>)	0	3600	[s]
T05 *	Accensione Variabile (<i>a Legna non è usato</i>)	0	3600	[s]
T06 *	Stabilizzazione (<i>a Legna non è usato</i>)	0	900	[s]
T07	Ripetizione pulizia periodica	15	600	[min]
T08	Durata pulizia periodica	0	900	[s]
T09	Ritardo Sicurezza Alta Tensione 1	1	900	[s]
T10	Ritardo Sicurezza Alta Tensione 2	1	900	[s]
T11	Ritardo uscita dallo Standby	0	900	[s]
T13	Durata minima fase di Spegnimento	0	900	[s]
T14	Prespegnimento	0	900	[s]
T15	Spegnimento in Sicurezza	0	900	[s]
T16	Pulizia finale braciere in Spegnimento	0	900	[s]
T17	Aggiornamento della potenza	0	900	[s]
T18	Aggiornamento della potenza dall'Accensione	0	900	[s]
	Funzione "Combinato" non attiva: Ritardo per spegnere il sistema se a			
T21	Legna la temperatura fumi è minore del termostato Th13	0	60	[min]
	<i>Funzione "Combinato" attiva:</i> Ritardo per far ripartire il sistema a Pellet			
T22	Ritardo ingresso in Standby	0	900	[s]
T23	Timer riempimento serbatoio combustibile	0	3600	[s]
T24	Durata segnalazione mancanza pellet se P44 o P44 o P36 \neq 2, o controllo	0	3600	[s]
	riempimento combustibile se P44 o P48 o P36 =2			[0]
T27	Ritardo disattivazione Coclea 2 (se P44 o P48 o P36=1/)	0	900	
T30	Tempo di lavoro Motore Pulizia (se P44 o P48 o P36=4)	0	9600	
T31	Tempo di pausa Motore Pulizia (se P44 o P48 o P36=4)	1	600	[min]
T32*	Tempo di attesa per mantenimento braciere in Standby	1	500	[min]
T33*	Tempo di lavoro per mantenimento braciere in Standby	0	900	
140	Ritardo attivazione Coclea (se P44 o P48 o P36=1)	0	900	
141	Tempo di lavoro della Pompa se 142 scaduto	0	3600	
142	Tempo massimo di inattivita della Pompa e della valvola	1	1500	[ore]
T43	Timer per passare da Modulazione a Standby se temperatura caldala >	0	3600	[s]
TAG	(Termostato Caluala + D23) e A13=1	0	2600	 [a]
140 TEO	Tempo di Avanzamente Cecles alla fine delle Specificante	0	000	
150	Tempo di attaga per avanzamento Codea a Logna	1	900 E00	[S]
155 TE4	Tempo di lavoro per avanzamento Coclea a Legna	0	000	
T57*	Durata minima face di Standby (a Legna non à ucata)	0	900	[5] [c]
T58*	Pulizia finale braciere in Standby (<i>a Legna non è usato</i>)	0	900	[5] [c]
T66	Funzionamento del sistema prima che compaia il messaggio 'Service'	0	20000	[3]
T67	Funzionamento del sistema prima che compaia il messaggio 'Service'	0	20000	[ore]
	Ritardo, ripristino, valore, originale, del Termostato, Caldaia, in caso, di	0	20000	[ore]
T68	cessata richiesta di acqua sanitaria	0	900	[s]
	Tempo di attesa per superamento del termostato Th64 in modalità di			
771	Funzionamento Combinato 2	1	500	[min]
T75	Tempo di lavoro Motore Pulizia 2 (se P44 o P48 o P36 =13)	0	9600	[s]
T76	Tempo di pausa Motore Pulizia 2 (se P44 o P48 o P36=13)	1	600	[min]
T81	Tempo di attivazione Valvola Miscelatrice (se P36 =23)	1	900	[s]
T82	Tempo di apertura/chiusura Valvola Miscelatrice (se P36=23)	1	900	[s]
T83	Attesa tra due regolazioni della Valvola Miscelatrice (se P36=23)	1	900	[s]
T04*	Tempo di lavoro prima che il sistema effettui lo spegnimento automatico	4	0600	[min]
T84 *	(a Legna non è usato)	T	9000	[uuŋ]

T85	Tempo massimo per apertura finecorsa	1	60	[s]
T86	Lavoro Motore Pulizia Braciere se P44 , P48 o P36 =25 in Spegnimento, Recupero Accensione, Standby-Spegnimento (<i>a Legna non è usato</i>)	0	9600	[s]
T87 *	Pausa Motore Pulizia Braciere se P44 , P48 o P36 =25 (<i>a Legna non è usato</i>)	1	900	[min]
T88	Massimo tempo di mancanza di alimentazione affinchè il sistema torni nello stato in cui si trovava		900	[s]
T89	Massimo tempo di mancanza di alimentazione affinchè il sistema torni in Recupero Accensione	1	1400	[min]
T99	Tempo di Ritorno/Fine Ciclo Motore Pulizia Braciere	0	9600	[s]
T100	Tempo di Ritorno/Fine Ciclo Motore Pulizia 1	0	9600	[s]
T101	Tempo di Ritorno/Fine Ciclo Motore Pulizia 2	0	9600	[s]
T103	Tempo di attesa a metà ciclo Motore Pulizia Braciere	0	9600	[s]
TM11	Lavoro Motore Pulizia Braciere per chiudere il finecorsa se P44 =33 e P48 o P36 =25 (<i>a Legna non è usato</i>)		9600	[s]
TM12	Lavoro Motore Pulizia Braciere se P44 , P48 o P36 =25 in Normale, Modulazione e Standby-Mantenimento (<i>a Legna non è usato</i>)	0	9600	[s]

* varia con le ricette di combustione

8.7 MENU IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
P02	Massimo numero di tentativi di accensione	1	5	[nr]
P03	Numero di potenze di funzionamento	1	6	[nr]
P04	Numero massimo di ricette di combustione	1	3	[nr]
P09	Configurazione Sensore Livello Pellet: 0=ingresso N.C.; 1=ingresso N.O.	0	1	[nr]
P11	Configurazione Funzionamento: 0=Pellet, 1=Legna, 2=Pellet/Legna, 3=Combi 1, 4=Combi 2	0	4	[nr]
P15	Valore dello step di correzione dei valori di On (se P81 =0) o della velocità della Coclea (se P81 =1, 2)	1	20	[%]
P16	Valore step di correzione (solo in funzionamento Pellet)	1	20	[%]
P20	Selezione Sensore Pressione (vedi par.7.17.2.3)	0	2	[nr]
P25	Gestione Ventola Combustione: 0=Ventola senza Encoder; 1=Ventola con Encoder; 2=Ventola con Encoder con passaggio automatico in P25 =0 in caso di mancanza segnale encoder (allarme Er07)	0	2	[nr]
P26	Configurazione impianto idraulico (vedi par.7.17.2)	0	10	[nr]
P36	Gestione Uscita Aux3 (pin 46-47: vedere paragrafo 3.1)	0	26	[nr]
P37	Gestione rilevamento presenza fiamma in modalità pellet: 1=solo fotoresistenza; 2=termocoppia+fotoresistenza	1	2	[nr]
P42	Configurazione Idro/Aria: 0=Idro; 1=Aria	0	1	[nr]
P44	Gestione Uscita V2 (pin 5-6: vedere paragrafo 3.1)	0	26	[nr]
P48	Gestione Uscita Aux2 (pin 19-20-21: vedere paragrafo 3.1)	0	33	[nr]
P49	Cicli di pulizia del Motore Pulizia Braciere a regime	0	100	[nr]
P50	Cicli di pulizia del Motore Pulizia Braciere nella fase di spegnimento del braciere	0	100	[nr]
P60	Coefficiente curva Climatica	0	5.0	nr
P70	Configurazione Ingresso IN9 (pin 48-49-53: vedere paragrafo 3.1)	0	12	[nr]
P71	Selezione Ingresso IN8 (pin 43-44-45: vedere paragrafo 3.1)	0	4	[nr]
P72	Percentuale di incremento del tempo di lavoro della Coclea 2 rispetto alla Coclea (se P44 =16)	0	100	[%]
P73	Configurazione Ingresso IN10 (pin 50-51-53: vedere paragrafo 3.1)	0	18	[nr]
P74	Configurazione Ingresso IN2 (pin 27-28: vedere paragrafo 3.1)	0	18	[nr]
P75	Configurazione Ingresso IN3 (pin 29-30: vedere paragrafo 3.1)	0	18	[nr]
P76	Configurazione Ingresso IN5 (pin 33-34-35: vedere paragrafo 3.1)	0	18	[nr]
P79	Numero cicli di pulizia del Motore Pulizia	0	100	[nr]
P80	Numero cicli di pulizia del Motore Pulizia 2	0	100	[nr]
P81	Gestione Coclea: 0=senza Encoder, 1=con Encoder, 2=con Encoder auto Se P81 =2 il sistema lavora con gestione encoder. In caso di regolazione fallita o assenza del segnale encoder, il sistema va in blocco con errore Er47/Er48 . Se il sistema va in Blocco con errore Er47 con il reset	0	2	[nr]

	dell'allarme il sistema	può ripartire nella modalit	à P81 =0.			
	Gestione Portello:					
	Valore Parametro	Ventola Fumi	Ventola Fumi 2		3	
DOC	0	Off	Off			[[[]]]
P96	1	massima velocità	Off	0		[LUL]
	2	Off	massima velocità			
	3	massima velocità	massima velocità			
PA23	Gestione Timer T71 e	Gestione Timer T71 e Portello per Passaggio a Legna			1	[nr]
PA29	Potenza per passaggio a Legna in Combi 2		0	6	[nr]	
TS01	Fattore di taratura Sonda Fumi		-20	20	[%]	
TS02	Fattore di taratura So	nda Caldaia		-20	20	[%]

8.8 MENU ABILITAZIONI

Codice	Val.	Descrizione
	0	Termostato Ambiente fa Accensione / Spegnimento
	1	Termostato Ambiente fa Normale / Modulazione
	2	Termostato Ambiente fa Normale / Standby-Spegnimento
A01	3	Termostato Ambiente fa Blocco Pompa
	4	Termostato Ambiente fa Normale/Standby e Blocco Pompa
		Termostato Ambiente fa Normale/Modulazione a Legna e Normale/Standby-Spegnimento
	5	a Pellet
	6	Termostato Ambiente fa Normale/Modulazione a Legna e Blocco Pompa a Pellet
	_	Termostato Ambiente fa Normale/Modulazione a Legna e Normale/Standby-Spegnimento
	/	e Blocco Pompa a Pellet
A06	0	Modulazione usa Potenza 1
AUO	1	Modulazione usa Potenza di Modulazione
A10	0	Comando di Accensione dallo Spegnimento manda in Recupero Accensione
AIU	1	Comando di Accensione dallo Spegnimento manda in Check Up
	0	Per temperatura caldaia > Termostato Caldaia il sistema va in Modulazione
	1	Per temperatura caldaia>Termostato Caldaia il sistema va prima in Modulazione e poi, se
		temperatura caldaia>(Termostato Caldaia+ D23), va in Standby
A13	2	Per temperatura caldaia>Termostato Caldaia il Sistema va:
		In Modulazione se la stagione e inverno in Modulazione se la stagione e inverno
		 In Modulazione e poi se temperatura caldala>(Termostato Caldala+D23) in Standbu se la stasione è estate.
	0	Cestione errore Sensore Pressione disabilitata
A14	1	Gestione errore Sensore Pressione abilitata
	0	Gestione potenza combustione normale
A16	1	Gestione cambio potenza combustione con ritardo
	0	Uscita dallo Standby se non sussistono più le condizioni di ingresso
A26	1	Uscita dallo Standby se non sussistono più le condizioni di ingresso, allo scadere del
	T	Timer T13 e se temperatura fumi <th28< td=""></th28<>
A 37	0	In Standby il sistema effettua lo spegnimento del braciere
A2/	1	In Standby il sistema effettua il mantenimento del braciere
A 28	0	Freno Coclea non abilitato
A20	1	Freno Coclea abilitato
	0	Se il sistema è in Standby per Termostato Ambiente non esce per richiesta di acqua
A29		sanitaria
	1	Se il sistema è in Standby per Termostato Ambiente esce per richiesta di acqua sanitaria
	0	Crono interno fa Accensione / Spegnimento
	1	Crono interno fa Normale / Modulazione
A32	2	Crono interno fa Normale / Standby-Spegnimento
	3	Crono interno fa Blocco Pompa
	4	Crono fa Normale/Standby e Blocco Pompa
A36	0	Ventola Comburente sempre spenta a Legna
	1	Cambio Potenza Combustione abilitato a Legna
A40	0	Spegnimento automatico disabilitato

	1	Spegnimento automatico abilitato
A.4.1	0	Funzionamento Pompa indipendente dagli stati del sistema
A41	1	Pompa spenta in stato Spento (vedi cap. 7.17.2)
	0	Menu Termostato Ambiente della Tastiera Remota non abilitato
	1	Termostato Ambiente Remoto fa funzionamento Normale / Modulazione
	2	Termostato Ambiente Remoto fa Normale / Standby-Spegnimento
	3	Termostato Ambiente Remoto fa Blocco Pompa
AE2	4	Termostato Ambiente Remoto fa Normale/Standby e Blocco Pompa
AJZ	5	Termostato Ambiente Remoto fa Normale/Modulazione a Legna e Normale/Standby-Spegnimento a Pellet
	6	Termostato Ambiente Remoto fa Normale/Modulazione a Legna e Blocco Pompa a Pellet
	7	Termostato Ambiente Remoto fa Normale/Modulazione a Legna e Normale/Standby- Spegnimento e Blocco Pompa a Pellet
452	0	Sistema in Blocco con Er15 se è mancata tensione di rete per più di T89 minuti
ASS	1	Sistema in Recupero Accensione se è mancata tensione di rete per più di T89 minuti
AE4	0	Se P26=1 o 3 il Sanitario è prioritario sul Riscaldamento
A34	1	Se P26= 1 o 3 il Sanitario e il Riscaldamento si attivano contemporaneamente
	0	Modulo aggiuntivo non presente e ingresso IN7 (pin 40-41-42) per Encoder Ventola
A57	1	Modulo aggiuntivo non presente e ingresso IN7 (pin 40-41-42) per Encoder Coclea
	2	Modulo scheda aggiuntiva presente
A60	0	Funzione sanitaria solo per gli impianti con flussostato
AUU	1	Funzione sanitaria anche per gli impianti 2, 3, 10
A67	0	Ventola Fumi OFF durante la pulizia del braciere in fase di spegnimento
A07	1	Ventola Fumi al massimo durante la pulizia del braciere in fase di spegnimento

8.9 SENSORE ARIA PRIMARIA

Menu per impostare i valori del Sensore di Aria Primaria. Tutti i parametri legati a potenze di combustione sono riferiti alla Ricetta corrente, **il Menu è visibile solo in funzionamento Pellet** e contiene 3 sottomenu:

1. Abilitazioni

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
A24	Gestione Regolatore: 0=sensore disabilitato; 1=Regolazione Ventola Comburente; 2=Regolazione Ventola Comburente+Coclea; 3=Regolazione Coclea; 4=Regolazione Coclea+Ventola Comburente	0	4	[nr]
A25	Gestione errore di regolazione: 0=il sistema non fa nulla; 1=il sistema resetta il regolatore e fa un nuovo tentativo; 2=regolatore disabilitato	0	2	[nr]
A31	Gestione regolazione più uscite: 0=il regolatore torna sempre sulla prima uscita; 1=il regolatore rimane sull'ultima uscita regolata		1	[nr]
T19	Tempo di stabilizzazione della regolazione sulla prima uscita	5	900	[s]
T20	Tempo di stabilizzazione della regolazione sulla seconda uscita		900	[s]
T80	Tempo di attesa per effettuare la prima regolazione	0	900	[s]
U60	Stan di Dagalaziana Vantala	5 100	100	[V]
	Step di Regolazione ventola	10	500	[RPM]
CCO	Stan di Pagalaziana Cadaz	0,1	20	[s]
60		10	500	[%]

2. Set Flusso. I parametri sono differenti per ricetta di combustione e non valgono per Legna.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
FL20	Minima Aria per Check Up	0	2000	-
FL22	Set Flusso Aria per Potenza 1	0	2000	-
FL23	Set Flusso Aria per Potenza 2	0	2000	-
FL24	Set Flusso Aria per Potenza 3	0	2000	-
FL25	Set Flusso Aria per Potenza 4	0	2000	-
FL26	Set Flusso Aria per Potenza 5	0	2000	-
FL27	Set Flusso Aria per Potenza 6	0	2000	-
FL30	Set Flusso Aria per Modulazione	0	2000	-
FL40	Flusso massimo	0	2000	-

3. Delta Regolazione

Codice	Descrizione		Max	Unità	
FL52	Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 1	0	100	[%]	
FL53	3 Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 2 0				
FL54	Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 3	0	100	[%]	
FL55	FL55 Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 4			[%]	
FL56	Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 5	0	100	[%]	
FL57	57 Delta Variazione Flusso Aria per Potenza 6		100	[%]	
FL60	Delta Variazione Flusso Aria pe Modulazione	0	100	[%]	

8.10 SENSORE DEPRESSIONE

Tutti i parametri legati a potenze di combustione sono riferiti alla Ricetta corrente; contiene 4 sottomenu: **1. Abilitazioni**

Codice	Descrizione		Max	Unità
A30	0 0=Sensore disabilitato; 1=Sensore abilitato		1	[nr]
T77	T77 Tempo di attesa tra due regolazioni successive		300	[s]
T78	T78 Tempo di attesa per prima regolazione		300	[s]
T79	Tempo di attesa per allarme depressione	0	900	[s]

2. Range Ventola. I parametri sono differenti per ricetta di combustione e per modalità di funzionamento (Biomassa e Legna).

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
F20	Velocità Minima in Accensione (solo in funzionamento Pellet)	0	230	[V]
F21	Velocità Minima in Stabilizzazione (solo in funzionamento Pellet)	0	230	[V]
F22	Velocità Minima per Potenza 1	0	230	[V]
F23	Velocità Minima per Potenza 2	0	230	[V]
F24	Velocità Minima per Potenza 3	0	230	[V]
F25	Velocità Minima per Potenza 4	0	230	[V]
F26	Velocità Minima per Potenza 5	0	230	[V]
F27	Velocità Minima per Potenza 6	0	230	[V]
F29	Velocità Minima in Seconda Accensione (solo in funzionamento Pellet)	0	230	[V]
F30	Velocità Minima in Modulazione	0	230	[V]
F31	Velocità Minima in Standby	0	230	[V]
F32	Velocità Minima in Spegnimento (solo in funzionamento Pellet)		230	[V]
F40	Velocità Massima in Accensione (solo in funzionamento Pellet)		230	[V]
F41	Velocità Massima in Stabilizzazione (solo in funzionamento Pellet)		230	[V]
F42	Velocità Massima per Potenza 1		230	[V]
F43	Velocità Massima per Potenza 2		230	[V]
F44	Velocità Massima per Potenza 3	0	230	[V]
F45	Velocità Massima per Potenza 4	0	230	[V]
F46	Velocità Massima per Potenza 5	0	230	[V]
F47	Velocità Massima per Potenza 6	0	230	[V]
F49	Velocità Massima in Seconda Accensione (solo in funzionamento Pellet)		230	[V]
F50	Velocità Massima in Modulazione		230	[V]
F51	Velocità Massima in Standby		230	[V]
F52	Velocità Massima in Spegnimento (solo in funzionamento Pellet)		230	[V]
F60	Step di Regolazione Ventola (Parametro generale non legato a ricette)	0	230	[V]

3. Setpoint

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
PR00	Setpoint Depressione in Accensione (solo in funzionamento Pellet)		300	[Pa]
PR01	Setpoint Depressione in Stabilizzazione (solo in funzionamento Pellet)	0	300	[Pa]
PR02	Setpoint Depressione per Potenza 1	0	300	[Pa]
PR03	Setpoint Depressione per Potenza 2	0	300	[Pa]
PR04	Setpoint Depressione per Potenza 3	0	300	[Pa]
PR05	Setpoint Depressione per Potenza 4	0	300	[Pa]
PR06	Setpoint Depressione per Potenza 5		300	[Pa]
PR07	Setpoint Depressione per Potenza 6	0	300	[Pa]

PR09	Setpoint Depressione in Seconda Accensione (solo in funzionamento Pellet)		300	[Pa]
PR10	R10 Setpoint Depressione in Modulazione		300	[Pa]
PR11	PR11 Setpoint Depressione in Standby		300	[Pa]
PR12 Setpoint Depressione in Spegnimento (solo in funzionamento Pellet)		0	300	[Pa]
PR70 Soglia Allarme Depressione Minima		0	300	[Pa]
PR90	Soglia Allarme Depressione Massima	0	300	[Pa]

4. Delta

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
PR20	Delta Depressione in Accensione (solo in funzionamento Pellet)	3	30	[Pa]
PR21	Delta Depressione in Stabilizzazione (solo in funzionamento Pellet)	3	30	[Pa]
PR22	Delta Depressione per Potenza 1	3	30	[Pa]
PR23	Delta Depressione per Potenza 2	3	30	[Pa]
PR24	24 Delta Depressione per Potenza 3		30	[Pa]
PR25	25 Delta Depressione per Potenza 4		30	[Pa]
PR26	26 Delta Depressione per Potenza 5		30	[Pa]
PR27	27 Delta Depressione per Potenza 6		30	[Pa]
PR29	Delta Depressione in Seconda Accensione (solo in funzionamento Pellet)		30	[Pa]
PR30	Delta Depressione in Modulazione		30	[Pa]
PR31	Delta Depressione in Standby		30	[Pa]
PR32	Delta Depressione in Spegnimento (solo in funzionamento Pellet)	3	30	[Pa]

8.11 MENU DELTA DI TEMPERATURA

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
D01	Delta di Stabilizzazione	0	100	[°C]
D08	Delta temperatura acqua per regolazione automatica combustione		30	[°C]
D11	Delta da sommare al Termostato Caldaia se P26 =4, 8 (usato nella Funzione Climatica)		30	[°C]
D23	Delta da sommare al Termostato Caldaia per passare da Modulazione a Standby al termine di T43 se A13 =1, 2.		50	[°C]
D40	Delta da sommare alla temperatura della sonda Caldaia di Ritorno per chiusura rapida della Valvola Miscelatrice		90	[°C]
D41	Delta di Accensione	0	100	[°C]

8.12 MENU SOGLIE SENSORE DI PRESSIONE ACQUA

Codice	ce Descrizione		Max	Unità
SP01	Soglia minima Sensore Pressione per l'acqua in caldaia	50	3000	[mbar]
SP08	Soglia massima Sensore Pressione per l'acqua in caldaia	50	3000	[mbar]

8.13 MENU CONTATORI

Menu che permette il controllo dei contatori utili per la diagnostica di vita della stufa/caldaia.

Sottomenu	Descrizione
Ore Totali	Tempo totale alimentazione
Ore Funzionamento	Tempo di attività: tempo nel quale almeno una ventola gira
Ore Normale	Tempo di attività negli stati Normale e Modulazione
Nº Accensioni	Numero di tentativi di accensione effettuati
N° Acc. Fallite	Numero di tentativi di accensione falliti
Nº Errori	Numero di errori accaduti
Reset Contatori	Reset di tutti i contatori: riporta a zero tutti i contatori

8.14 MENU TEST USCITE

Menu che permette il test delle singole uscite della scheda (quindi dei carichi ad essa collegati) con il sistema in stato Spento. Se lasciate attive le uscite si spegneranno automaticamente dopo 30 secondi.

Sottomenu	Descrizione
Ventola Comburente	Test Ventola Fumi
Uscita V2	Test Uscita V2
Coclea	Test Coclea

Candeletta	Test Candeletta
Pompa	Test Pompa
Valvola	Test Valvola
Uscita Aux 2	Test Uscita Aux 2
Uscita Aux 3	Test Uscita Aux 3

Per i test delle Ventole è possibile impostare la velocità. Nel test Ventola Fumi il display mostra il valore impostato [V] o [RPM] e il numero dei giri [RPM] rilevato dall'encoder (se presente): ciò permette di creare la tabella di conversione [RPM]/[V] per il passaggio da encoder **P25=1** a no encoder **P25=0** in caso di rottura dell'encoder.

Per testare il Motore Pulizia Braciere gestito con 2 uscite (**P48**=33 e **P44** o **P36**=25), attivare le uscite V2 o Aux3; se non interrotto il test effettuerà un ciclo completo.

8.15 MENU RIPRISTING VALORI DEFAULT

Menu che permette di ripristinare il valore impostato in fabbrica dei parametri usati dal sistema. Per abilitare questa funzione impostare a 1 il parametro "Gestione ripristino valori di default" in System Evolution.