

MANUALE CAT SY 250 - MB 250 LCD

TC BIO - ECO BIO - BIO ENERGY

Calore. Emozione. Energia.

Data Revisione	Descrizione
31/05/2016	Modifica delle condizioni di ingresso in Standby per contatto GSM
23/06/2015	Inserimento schema di collegamento versione MB250

1	INTRO	DUZIONE	.6
2	INSTAI	LLAZIONE	.6
	2.1 Coi <i>2.1.1</i>	LLEGAMENTI	.6 . <i>.7</i>
	2.1.2	Versione MB250	8
3	INGRE	SSI DIGITALI	10
	3.1 STC	UDEZZA ΔΙ ΤΑ TENSIONE 1 (TERMOSTATO DI SICUREZZA)	10
	3.1 SIC	UREZZA ALTA TENSIONE 2 (PRESSOSTATO)	10
	3.3 INC	BESSO I IVELLO PELLET	10
	3.4 TEF	RMOSTATO PELLET	10
	3.5 ING	RESSO GSM	10
	3.6 SEN	NSORE PORTELLO	11
4	SONDA	PUFFER O FLUSSOSTATO	11
	4.1 Sor	NDA BOILER/PUFFER	11
	4.2 FLU	JSSOSTATO	11
5	INGRE	SSI ANALOGICI	11
	5 1 TEC		11
	5.2 SOF	NOCOFFIA (SONDA FUMI)	11
	5.3 SEN	NSORE DI PRESSIONE	11
6	PANNE		12
•	C 1 Tr		10
	6.1 IAS	511	12
	6.2 LEL	ΣDI ΛV	13
_		•	1.5
/	IMENU	J	14
	7.1 FUN	NZIONAMENTO DEI MENU	14
	7.2 MEI	NU CAMBIO POTENZA COCLEA	14
	7.3 ME	NU CAMBIO POTENZA VENTOLA	15
	7.4 ME		16
	751	Menu Termostato Caldaia	17
	7.5.2	Menu Termostato Puffer	17
	7.5.3	Menu Combinato	17
	7.5.4	Menu Estate-Inverno	17
	7.5.5	Menu Crono	18
	7.5.5.1	Modalità Crono	18
	7.5.5.2	Programmazione Crono	18
	/.5.6	Menu Data e Ora	20
	76 ME	MENU SELEZIONE LINGUA	20
	7.0 ME	Test Collegamento	20
	7.6.2	Annrendi Menu	20
	7.6.3	Regola Contrasto	21
	7.6.4	Regola Luce Minima	21
	7.7 ME	NU SISTEMA	22
	7.7.1	Funzionamento Menu Segreto	23
	7.7.2	Menu Coclea	24
	7.7.3	Menu Velocità Coclea	24
	7.7.4	Menu Ventola Fumi	24
	1.1.5	Menu Termostati	25

	7.7.6	6 Menu Timer	25
	7.7.7	7 Impostazioni di Default	26
	7.7.8	9 Menu Abilitazioni Funzioni	27
	7.7.9	9 Menu Delta di Temperatura	27
	7.7.3	10 Soglie Sensore di Pressione	27
	7.7.3	11 Menu Contatori	27
	7.7.3	12 Menu Test Uscite	28
	7.7.3	13 Menu Cambio Password	28
8	STA	TI DI FUNZIONAMENTO	29
	8 1	Снеск Цр	30
	8.2	ACCENSIONE	30
	83	STABILIZZAZIONE	30
	84	RECIPERO ACCENSIONE	30
	85	SPEGNIMENTO	31
	8.6	NORMAI E	31
	8.7	MODULATIONE	32
	8.8	STCIRE77A	32
	8.9	BLOCCO	32
	8.10	STANDBY	33
	8.11	Normale Legna	33
	8.12	MODULAZIONE LEGNA	34
	8.13	SICUREZZA LEGNA	34
	8.14	BLOCCO LEGNA	34
	8.15	STANDBY LEGNA	34
9	ALT	RE FUNZIONI	35
	Q 1		35
	9.1	STANDRY MANUAL F	35
	9.2		35
	9.4	I ISCITA ALISTITARIA	35
	95	MOTORE CARICAMENTO PELLET	35
	9.6	GESTIONE CONSENSO INVERTER	36
	9.7	GESTIONE IMPIANTO IDRALILICO	36
	9.7.1	1 Blocco Pompa	41
	9.8	GESTIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE DI RETE	41
	D 4 -		
10	DAT	1 IECNICI	42

1 INTRODUZIONE

I Termoregolatori SY250 sono uno strumento per la regolazione del funzionamento di Stufe e Caldaie, con accensione e trasporto del combustibile automatico.

Tramite la lettura della temperatura dei fumi di combustione, dell'acqua e dei Parametri impostati dall'utente, viene determinato il funzionamento del sistema di riscaldamento.

La configurazione dei Parametri della centralina è impostabile tramite Menu.

Variando il valore dei suddetti parametri è possibile:

Adattare il funzionamento del sistema di riscaldamento secondo i propri bisogni

Adattare il funzionamento del Termoregolatore ai vari tipi di Stufe e Caldaie

Di seguito vengono riportate in dettaglio le fasi di installazione del Termoregolatore, la configurazione, il funzionamento e le caratteristiche tecniche.

2 INSTALLAZIONE

2.1 COLLEGAMENTI

Nella figura seguente è riportato lo schema del collegamento tra le morsettiere della scheda base e gli ingressi e le uscite ad essa relativi; di seguito sono poi riportate le indicazioni sulle modalità di collegamento di ingressi ed uscite della centralina che devono essere seguite al fine di effettuare una corretta installazione.

AVVERTENZE:

 \triangle Per un funzionamento corretto e sicuro collegare sempre il morsetto del prodotto di messa a terra.

Attenersi scrupolosamente alle modalità di connessione esposte nella tabella connessioni per evitare danni all'elettronica.

Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti, cavi del pannello comandi) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.

2.1.1 VERSIONE SY250



2.1.2 VERSIONE MB250



Pin	Funzione	
1-2	Alimentazione di rete 230Vac ± 20%	
3-4	Ventilatore Comburente	
5-6	Motore Caricamento Pellet	
7-8	Pompa	
9-10	Accenditore (Candeletta)	
11-12 Ingresso Alta Tensione AT1		
	Cortocircuitare se non utilizzato	
13-14	Ingresso Alta Tensione AT2	
	Cortocircuitare se non utilizzato	
15-16	Coclea	
17÷21	Uscita Ausiliaria	
22-23-24	Elettrovalvola / Pompa	
25-26	Termocoppia	
	25: Rosso (+)	
	26: Verde (-)	
27-28	Sonda Puffer / Flussostato	
29-30	Ingresso GSM	
31-32	Sonda Caldaia	
33	Non utilizzato	
34-35	Termostato Pellet	
36	6 Non utilizzato	
37-38-39	Sensore di Pressione	
40	Non utilizzato	
41-42	Sensore Portello	
43-44-45 Sensore Pellet		
43: +12V		
44: segnale		
	45: GND	
46-47	Consenso Inverter	
	46: V _{PROG} , segnale per li consenso inverter (0 VDC o 10 VDC).	
4/: GND		
18-10		
+0-+7 Proyraminiazione Inverter (do 0.VDC o 10.VDC		
	al nin V_{proc} dell'Inverter	
49. GND Collegare al nin GND dell'Inverter		
50-51-52	Non utilizzato	
CN1	Connessione pannello comandi	
RS232	Interfaccia seriale RS232	
	Connessione all'impianto di terra.	
CONNETTERE SEMPRE		

3 INGRESSI DIGITALI

3.1 SICUREZZA ALTA TENSIONE 1 (TERMOSTATO DI SICUREZZA)

Lo stato di apertura del contatto del Termostato di Sicurezza (Termostato a Riarmo Manuale), in qualsiasi stato di funzionamento, dopo un tempo di ritardo pari a **T09**, porta il sistema nello stato di **Blocco**. Sul Pannello Comandi viene visualizzato l'errore di intervento **Sicurezza Alta Tensione 1 (Er01)**. Se il sistema non prevede l'uso di un Termostato a Riarmo cortocircuitare i **Pin 11-12** della morsettiera.

3.2 SICUREZZA ALTA TENSIONE 2 (PRESSOSTATO)

Lo stato di apertura del contatto del Pressostato con stufa in stato di ON per un tempo pari a **T10**, porta il sistema nello stato di **Blocco**. Sul Pannello Comandi viene visualizzato l'errore di intervento **Sicurezza Alta Tensione 2 (Er02).** Lo stato di questo ingresso non è rilevato se la Ventola Comburente è ferma. In caso di non utilizzo cortocircuitare i pin **13-14** della morsettiera.

3.3 INGRESSO LIVELLO PELLET

Ai morsetti **43-44-45** è disponibile un ingresso per il controllo del livello Pellet. Se il livello scende al di sotto della soglia prefissata viene attivata un'uscita che comanda il motore per il caricamento del pellet nel serbatoio.

In caso di non utilizzo del sensore se **P09** =1 cortocircuitare i pin **43-44**, altrimenti lasciare liberi i contatti.

3.4 TERMOSTATO PELLET

Ai morsetti **34-35** è presente un ingresso dedicato al collegamento di un Termostato Pellet. Il contatto è N.C.; quando il contatto si apre c'è ritorno di fiamma e finché il contatto rimane aperto:

- la Coclea lavora continuamente per il tempo T34 e rimane ferma per il tempo T35
- la Ventola Comburente se era ferma si attiva alla velocità P29, altrimenti continua a lavorare alla potenza a cui stava funzionando
- il display visualizza Er06

In caso di non utilizzo cortocircuitare i pin **34-35**

3.5 INGRESSO GSM

Ai morsetti **29-30** è presente l'ingresso dedicato al collegamento di un contatto da un GSM o da un Cronotermostato.

Impostando il parametro A07 presente nel Menu Abilitazioni, si hanno le seguenti funzionalità:

• se **A07** = 1 *contatto chiuso*: il Sistema passa nello stato di **Accensione a Pellet** *contatto aperto*: il Sistema passa nello stato di **Spento a Legna**

Il pulsante ON/OFF sul Pannello Comandi ha priorità rispetto all'ingresso GSM.

• se **A07** = 2

contatto chiuso: il Sistema passa nello stato di Normale

- contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Standby
- se **A07** = 3
 - contatto chiuso: il Sistema riattiva la Pompa

contatto aperto: se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **T19** il sistema blocca la Pompa fino al raggiungimento del termostato **T21**

Questa funzione è disponibile solo se si è in funzionamento Pellet e modalità Inverno.

NOTA: Se **A07** = **2**, **3** in caso di non utilizzo dell'ingresso ponticellare i morsetti.

3.6 SENSORE PORTELLO

Ai morsetti **41-42** è disponibile un ingresso dedicato al controllo della chiusura e dell'apertura del portello. In caso di apertura del portello sul pannello compare la scritta `**Port**', la Coclea si blocca e la Ventola Comburente va a velocità **P25**.

In caso di non utilizzo cortocircuitare i pin **41-42** della morsettiera.

4 SONDA PUFFER O FLUSSOSTATO

I morsetti **27-28** sono dedicati al collegamento della Sonda Boiler/Puffer o del Flussostato in base all'impianto idraulico impostato.

4.1 SONDA BOILER/PUFFER

Negli impianti con parametro **P26**=2, 3, 4 è previsto il collegamento della Sonda La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C. Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è di 0 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

4.2 FLUSSOSTATO

Negli impianti con parametro **P26**=0, 1, 5, 6 è previsto il collegamento del contatto (aperto/chiuso) del Flussostato.

Se non utilizzato lasciare aperti i pin della morsettiera.

5 INGRESSI ANALOGICI

5.1 TERMOCOPPIA (SONDA FUMI)

Ai morsetti **25-26** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della temperatura fumi.

La sonda fornita è una Termocoppia tipo K, il range di lettura è 0 ÷ 500°C con la precisione di 1°C. Nel caso di sonda scollegata si leggerà un valore di temperatura pari a 900°C.

NOTA: il range di utilizzo continuativo della sonda deve essere compresso tra 0 e 500°C. Si possono avere picchi temporanei di temperatura superiori a 500°C. La sonda non deve essere quindi sottoposta a stress termici né meccanici.

TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a cause termiche (utilizzo della sonda fuori dal range di temperatura indicato) e meccaniche (rotture o interruzioni del cavo).

5.2 SONDA CALDAIA

Ai morsetti **31-32** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della temperatura in caldaia. La sonda fornita è tipo NTC 10K; il range di lettura è 0 ÷ 110° C con la precisione di 1°C.

Nel caso di sonda scollegata la temperatura rilevata è di 0 °C, nel caso di corto circuito è massima (110°C).

5.3 SENSORE DI PRESSIONE

Ai morsetti **37-38-39** è presente l'ingresso dedicato alla lettura della pressione dell'acqua in caldaia. Il range di lettura è 0 ÷3000 mbar.

Per attivare gli allarmi dovuti a sovra/sotto pressione della caldaia impostare il parametro **A14**=1. In questo caso settare i livelli di pressione minima e massima (parametri **S01** e **S08**).

6 PANNELLO COMANDI



6.1 TASTI

Funzione	Descrizione	Tasto
ESC	Funzione uscita da un Menu o da un Sottomenu	
CARICAMENTO MANUALE	Dalla schermata principale, premendo il tasto si attiva il caricamento manuale della Coclea. Per disattivarla rilasciare il tasto.	P1
LEGNA/PELLET	Passaggio da Legna a Pellet e viceversa premendo il tasto per 3 secondi fino al segnale acustico	D 2
SBLOCCO	Sblocco del sistema premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale acustico. Il sistema si porta in funzionamento Legna.	F Z
MENU	Ingresso nel Menu e nei Sottomenu e salvataggio dati	
CAMBIO POTENZA VENTOLA E COCLEA	Premendo il tasto si entra nel Menu cambio Potenza Ventola, premendolo di nuovo si entra nel Menu cambio Potenza Coclea, premendolo ancora si torna nella schermata principale.	Р5
STANDBY MANUALE	Premendo il tasto per 3 secondi il sistema entra in Standby finché non si ripigia il tasto	
VISUALIZZAZIONI Ingresso, scorrimento e uscita dal Menu Visualizzazioni		P4
BLOCCO POMPA	Premendo il tasto per 3 secondi si blocca la Pompa (solo per impianti idraulici 0, 1, 5)	P6
MODIFICA VALORI GRANDEZZE	Quando in Menu in modalità modifica i tasti cambiano i valori delle grandezze dei Menu e dei Sottomenu	P4
SCORRIMENTO MENU	In Menu scorrono i Menu ed i Sottomenu	P6

6.2 LED

Funzione	Descrizione	Led
CANDELETTA	Spia Accesa: Candeletta accesa	L1
COCLEA	Spia Accesa: Coclea nell'intervallo di ON	L2
РОМРА	Spia Accesa: Pompa attiva	L3
VALVOLA	Spia Accesa: Valvola attiva	L4
MOTORE CARICAMENTO PELLET	Spia Accesa: Motore Caricamento Pellet attivo	L5
USCITA AUSILIARIA	Spia Accesa: Uscita Ausiliaria attiva	
FLUSSOSTATO	Spia Accesa: C' è richiesta di acqua sanitaria (contatto chiuso) ed è selezionato un impianto con Flussostato (P26 =0, 1, 5, 6)	L9
LIVELLO PELLET	Spia Accesa: Il sensore segnala mancanza di materiale	L10
CRONOTERMOSTATO	Spia Accesa: Contatto aperto	L11
BLOCCO POMPA	Spia Accesa: Pompa Bloccata manualmente	L12

12 GIROLAMI

6.3 DISPLAY

-Schermata principale:



-Grandezze visualizzate nella schermata principale:

Data e Ora, Modalità attivazione crono (G–Giornaliero, S–Settimanale, FS–Fine Settimana), Potenza Ventola, Potenza Coclea, Modalità di funzionamento (Legna o Bio), Stato di funzionamento del Sistema, Codice errore verificatosi, Valore Termostato Caldaia, Funzione Estate-Inverno, Temperatura letta dalla Sonda Caldaia

-Stati di funzionamento visualizzati:

Check Up, Accensione, Stabilizzazione, Modulazione, Standby, Normale, Recupero Accensione, Spegnimento, Blocco

-Errori:

Tutti gli errori mandano il sistema in Blocco tranne gli errori **Er04** e **Er05** che a Legna mandano il sistema in Sicurezza.

Sicurezza Alta Tensione 1. La sicurezza può intervenire anche a sistema spento.	
Sicurezza Alta Tensione 2. Può intervenire solo se la Ventola Comburente è attiva.	
Bassa temperatura fumi	
Sovratemperatura acqua	
Temperatura fumi elevata	
Pressione acqua bassa	
Pressione acqua alta	
Errore Orologio L'errore si verifica per problemi con l'orologio interno.	
Accensione Fallita	
Esaurimento Pellet	

-Altri messaggi:

Visualizzazione stato delle Sonde di Temperatura. Il messaggio è visualizzato durante la fase di Check Up e indica che la temperatura letta su una o più sonde è pari al valore minimo (0°C) o al valore massimo. Verificare che le sonde non siano aperte (0°C) o in cortocircuito (lettura del valore massimo della scala di temperatura).	
Caricamento manuale attivo. Finché si tiene premuto il tasto P1 la Coclea lavora di continuo. La Ventola Comburente, se era disattiva, si attiva alla velocità P29 , altrimenti continua a funzionare con la potenza impostata.	
Portello aperto	Port
Termostato Pellet aperto	Er06

7 I MENU

Il Menu del pannello comandi è costituito da un Menu Utente che consente all'utente finale di far funzionare la stufa secondo le proprie esigenze e un da un Menu Segreto all'interno del quale il costruttore può modificare i parametri di funzionamento, effettuare il test di funzionamento delle uscite, controllare lo storico del funzionamento del sistema.

7.1 FUNZIONAMENTO DEI MENU

Alla pressione del tasto P3 si ha la prima schermata del Menu Utente.

Tramite i tasti **P4** e **P6** si può evidenziare la voce di Menu desiderata. Con il tasto **P3** si entra nel Sottomenu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenù o l'impostazione del parametro selezionato. Il dato desiderato è già in modalità modifica (il campo lampeggia) e con i tasti **P4** e **P6** si incrementa o decrementa il valore.

Con il tasto **P3** si memorizza il valore impostato, con **P1** si annulla l'operazione, si ripristina il valore antecedente l'operazione e si esce dal menu.

Il nuovo valore del parametro è poi trasmesso alla scheda: se la trasmissione fallisce compare il messaggio *Trasferimento non riuscito*. In tal caso ritentare la modifica del parametro.

7.2 MENU CAMBIO POTENZA COCLEA

Permette di variare la quantità di combustibile immessa nel braciere quando il sistema è arrivato a regime. Se è impostato il funzionamento della Coclea in Pausa-Lavoro (**P21**=0) viene modificato il tempo di lavoro. Se è utilizzato un Inverter per comandare la Coclea (**P21**=1 viene modificato il valore della velocità. Per accedere premere il tasto **P5** due volte e modificare il valore con i tasti **P4** e **P6**.



Coclea in Pausa-Lavoro (**P21**=0): si hanno a disposizione 10 potenze:

- se P=0 la Coclea è ferma
- se P=1 la Coclea lavora per un tempo pari **P27** secondi (tempo di lavoro minimo a regime)
- se P=10 la Coclea lavora per un tempo pari P28 secondi (tempo di lavoro massimo a regime)
- i tempi di lavoro delle altre potenze sono calcolate automaticamente

Esempio:

P27 = 5 secondi, **P28** = 15 secondi

Potenza	Tempo Lavoro Coclea (sec)
P=0	0
P=1	5 (P27)
P=2	6.1
P=3	7.2
P=4	8.3
P=5	9.4
P=6	10.5
P=7	11.6
P=8	12.7
P=9	13.8
P=10	15 (P28)

Coclea comandata da un Inverter (**P21**=1): si hanno a disposizione 10 potenze:

- se P=0 la Coclea è ferma
- se P=10 la Coclea va alla massima velocità (100%)

 se P è compreso tra 1 e 9 la velocità viene calcolata automaticamente impostando i parametri P31 (Velocità minima Coclea a regime) e P32 (Velocità massima Coclea a regime)

Esempio:

P31 = 15 %, **P32** = 60 %

Potenza	Velocità Coclea (%)
P=0	0
P=1	15 (P31)
P=2	20
P=3	25
P=4	30
P=5	35
P=6	40
P=7	45
P=8	50
P=9	55
P=10	60 (P32)

NOTA:

In **Normale** la Coclea lavora per il tempo **T62** ed è disattiva per il tempo **T63**, in **Modulazione** lavora per il tempo **T64** ed è disattiva per il tempo **T65**.

7.3 MENU CAMBIO POTENZA VENTOLA

Quando il sistema è giunto a regime il menu consente di modificare il valore della velocità della Ventola. Per accedere premere il tasto **P5** e modificare il valore con i tasti **P4** e **P6**.



Si hanno a disposizione 10 potenze:

- se P=0 la Ventola è ferma
- se P=10 la Ventola va alla massima velocità (99%)
- se P è compreso tra 1 e 9 la velocità viene calcolata automaticamente impostando i parametri P29 (Velocità minima Ventola a regime) e P30 (Velocità massima Ventola a regime)

Esempio:

P29 = 15 %, **P30** = 55 %

Potenza	Velocità Ventola (%)
P=0	0
P=1	15 (P29)
P=2	20
P=3	25
P=4	30
P=5	35
P=6	40
P=7	45
P=8	50
P=9	55 (P30)
P=10	99

7.4 MENU VISUALIZZAZIONI

Premere il tasto **P4** per entrare e uscire.

Temp Fumi	103
Temp. Puffer	55
Pressione	1548
Cod. Prodotto 386-12.34	
Rev. 1.0	

Temp. Fumi [°C] Temp. Puffer [°C] * Pressione in caldaia [mbar] Codice Prodotto Revisione Firmware

* Solo con impianti che prevedono la sonda Puffer.

7.5 MENU UTENTE

DISPLAY		DESCRIZIONE
Termostato Calc	laia	Menu che consente di modificare il valore del Termostato Caldaia
Termostato Puffer		Menu che consente di modificare il valore del Termostato Puffer. Questo Menu è visibile solamente impostando il parametro P26 =2, 3, 4.
Combi		Menu che consente di abilitare la funzionalità "Combinato"
Estate - Inverno		Menu per selezionare la modalità Inverno o Estate. In modalità Estate compre l'icona * sul display
Crono	Modalità Disattivato Giornaliero Settimanale Fine Settimana	Selezione della modalità di programmazione del cronotermostato: Giornaliero, Settimanale, Fine Settimana, Disattivato
	Programma Giornaliero Settimanale Fine Settimana	Menu per la programmazione delle fasce orarie di Accensione/Spegnimento della stufa per le 3 modalità
Data e Ora		Menu l'impostazione dell'orologio
Lingua		Menu per il cambio della Lingua
Menu Tastiera		Menu per il test del collegamento e per l'aggiornamento del pannello
Menu Sistema		Menu per accesso al Menu Segreto

7.5.1 MENU TERMOSTATO CALDAIA

Menu per modificare il valore del Termostato Caldaia per il Mantenimento o la Modulazione. Entrare nel Menu Termostato Caldaia e modificarne il valore come per la Potenza.

Termostato Caldaia
Termostato Puffer
Estate-Inverno
Crono
Data e Ora

	Termostato Caldaia			
→	Max: Set: Min:	75 65 30		

I valori minimo e massimo sono programmabili impostando rispettivamente i termostati T26 e T27.

7.5.2 MENU TERMOSTATO PUFFER

Menu per modificare il valore del Termostato Puffer per il Mantenimento. Entrare nel Menu Termostato Puffer e modificarne il valore come per la Potenza.

Termostato Caldaia	Termostato Puffer
Termostato Puffer	
Estate-Inverno	Max: 85
Crono	Set: 50
Data e Ora	Min: 30

Questo Menu è visibile solamente scegliendo un impianto idraulico che prevede l'uso di una Sonda Puffer (parametro **P26**=2, 3, 4).

7.5.3 MENU COMBINATO

Consente di far riaccendere automaticamente il sistema a Pellet quando è terminata la legna nel braciere.



Se la funzione "Combinato" è attiva:

- sul display compare la scritta **Combi** se il sistema è in funzionamento Legna
- se la temperatura rilevata dalla sonda fumi è maggiore del termostato T13 viene caricato il timer T21; se successivamente la temperatura rilevata scende al di sotto di T13 per T21 minuti il sistema si riaccende automaticamente a Pellet.

7.5.4 MENU ESTATE-INVERNO

Menu che permette di modificare il funzionamento dell'impianto idraulico. In modalità Estate sul display compare il simbolo +.



7.5.5 MENU CRONO

Menu per impostare gli orari di accensione e spegnimento della stufa.

ISTRUZIONI	DISPLAY
Entrare nel Menu Crono e scegliere tra i due Sottomenu: • Modalità • Programma	Modalità Programma

7.5.5.1 MODALITÀ CRONO

ISTRUZIONI	Tasti	DISPLAY
La modalità correntemente selezionata è evidenziata		Disattivato Giornaliero Settimanale Fine Settimana
Entrare in modalità modifica (il cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia)	P3	Disattivato
Selezionare la modalità desiderata	P4 e P6	Giornaliero
Annullare modifiche e ripristino della vecchia modalità	P1	Settimanale
Memorizzare la nuova impostazione	P3	Fine Settimana
Uscire dal Menu	P1	

7.5.5.2 PROGRAMMAZIONE CRONO

SCELTA PROGRAMMA	Tasti	DISPLAY
La modalità corrente è evidenziata		Giornaliero
Entrare nel Sottomenu	Р3	Settimanale
Selezionare il programma desiderato	P4 e P6	Fine Settimana
Uscire dal Menu	P1	

Scegliere il tipo di programmazione che interessa impostare:

Giornaliero

Si deve selezionare il giorno della settimana che si vuole programmare (3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno). Selezionando un giorno della settimana viene riportato il prospetto delle 3 accensioni.

Giornaliero –	→Lunedì -	→Lunedì	
Settimanale	Martedì	ON	OFF
Fine Settimana	Mercoledì Giovedì Venerdì	09:30 00:00	11:15 V 00:00

• Settimanale

Si va direttamente a modificare gli orari (3 fasce per tutta la settimana):

Giornaliero	Lun-Dom	
Settimanale	ON	OFF
Fine Settimana	 08:30	13:15
	00:00	00:00
	00:00	00:00

• Fine Settimana

Si ha la scelta tra i periodi "Lunedì-Venerdì" e "Sabato-Domenica" (3 fasce per il periodo "Lunedì-Venerdì" e 3 per "Sabato-Domenica").

Giornaliero –	→Lun-Ven -	<mark>▶</mark> Lun-Ven	
Settimanale	Sab-Dom	ON	OFF
Fine Settimana		10:00	12:15
		00:00	00:00
		00:00	00:00

PROGRAMMAZIONE CRONO	Button
Dopo aver scelto il programma preferito:	
Selezionare l'orario da programmare	P4 o P6
Entrare in modalità modifica (l'orario selezionato lampeggia)	P3
Modificare gli orari	P4 o P6
Salvare la programmazione	P3
Abilitare (viene visualizzata una "V") o disabilitare la fascia oraria (non viene visualizzata una "V")	P5
Uscire	P1
PROGRAMMAZIONE CRONO A CAVALLO DI MEZZANOTTE	
Impostare per una fascia di programmazione di un giorno della settimana l'orario di OFF sulle 23:59	
Impostare per una fascia di programmazione del giorno della settimana successivo l'orario di ON sulle 00:00	

Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate.

<u>IMPORTANTE</u>: Dopo aver effettuato la programmazione di una o più modalità (Giornaliero, Settimanale, Fine Settimana), per accendere la stufa da Crono è necessario selezionarne una dal Sottomenu MODALITA' per abilitarla.

7.5.6 MENU DATA E ORA

Menu che consente di impostazione orario e data corrente.

Premere i tasti **P4** e **P6** per selezionare ore, minuti o giorno della settimana. Premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia), **P4** e **P6** per modificare il valore della grandezza selezionata. Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.



7.5.7 MENU SELEZIONE LINGUA

Scorrere fino al Menu **Lingua** ed entrare.



La lingua evidenziata è quella attualmente impostata. Premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia), **P4** e **P6** per selezionare la lingua desiderata. Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.

7.6 MENU TASTIERA

Menu per il test del collegamento del pannello e per l'eventuale aggiornamento del prodotto.



7.6.1 TEST COLLEGAMENTO

Menu che permette di verificare il corretto collegamento fra il pannello comandi e il termoregolatore.



7.6.2 APPRENDI MENU

Menu che permette di aggiornare il Menu del pannello comandi in caso in cui venga cambiato il prodotto al quale è connesso.

Questa operazione è irreversibile.

L'apprendimento del Menu è protetto dalla PASSWORD di 4 cifre del sistema a cui è connesso.



Premere **P3** per entrare in modifica (appare uno "0" al posto del primo trattino), **P4** e **P6** per modificare la cifra attualmente selezionata.

Premere **P3** per confermare la cifra e passare alla successiva fino a completare tutte e 4 le cifre necessarie. Premere **P1** per cancellare le cifre digitate oppure tenerlo premuto a lungo per annullare l'operazione.

Se la password digitata è corretta verrà chiesto di confermare l'operazione. Premere **P3** per confermare l'operazione e attendere la fine del trasferimento del Menu. Alla fine dell'operazione di apprendimento apparirà il messaggio relativo all'esito dello stesso (Trasferimento riuscito o non riuscito).

Se si interrompe l'apprendimento con la pressione del tasto **P1** apparirà il messaggio di "Trasferimento non riuscito". In tal caso premere **P1** e ripetere l'operazione. In caso di "Apprendimento riuscito" premere **P1** per uscire da questo Menu.

7.6.3 REGOLA CONTRASTO

Menu che permette di regolare il contrasto del display.



Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore del contrasto.

Premere **P3** per uscire e salvare l'impostazione, **P1** per uscire senza salvare l'impostazione.

7.6.4 REGOLA LUCE MINIMA

Menu che permette di regolare l'illuminazione del display quando non si utilizzano i comandi.



Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore di set. Premere **P3** per uscire e salvare l'impostazione, **P1** per uscire senza salvare l'impostazione.

7.7 MENU SISTEMA

Menu per accedere al Menu Segreto. L'accesso è protetto da una PASSWORD di 4 cifre.



Premere **P3** per entrare in modifica (appare uno "0" al posto del primo trattino).

Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare la cifra attualmente selezionata.

Premere **P3** per confermare la cifra e passare alla successiva fino a completare tutte e 4 le cifre necessarie. Premere **P1** per cancellare le cifre digitate oppure tenerlo premuto a lungo per annullare l'operazione. Se la password è stata digitata correttamente si passa direttamente alla prima schermata del Menu Segreto.

DISPLAY	DESCRIZIONE
Castas	Menu Coclea
Velocità Coclea	Menu Velocità Coclea
Vent Fumi	Menu Ventola Fumi
Termostati	Menu Termostati
Tempi	Menu Tempi
Impostazioni Default	Menu Impostazioni di default
Abilitazioni	Menu Abilitazioni
Delta	Menu Delta di temperatura
Sensore Pressione	Menu Sensore di Pressione
Contatori	Menu Contatori
Test Uscite	Menu Test Uscite
Cambia Password	Menu Cambio Password

7.7.1 FUNZIONAMENTO MENU SEGRETO

Alla pressione del tasto **P3** si può entrare nella voce di Menu selezionata (ad esempio Coclea). Apparirà la lista degli eventuali Sottomenu o direttamente la lista dei parametri con accanto il valore attualmente impostato

Coclea Vent Fumi Velocità Coclea Termostati Tempi] →	C01 C02 C03 C04 C05	1.0 1.2 4.1 5.6 6.2		
---	-----	---------------------------------	---------------------------------	--	--

Tramite i tasti **P4** e **P6** si può evidenziare il parametro che si vuole modificare.

Tramite il tasto **P3** si può entrare nella schermata di modifica parametro. Nella prima riga del display apparirà il nome del gruppo al quale appartiene il parametro, mentre nella seconda il suo codice identificativo.

G 1	Nome Sottomenu
Coclea +	Codice parametro
C01 ←	Massimo Impostabile
Max: 60.0	Valore attuale
Set: 1.0	
Min [.] 0 ←	Minimo Impostabile

Premendo a questo punto il tasto **P3** si passa in modifica del parametro (e il campo "Set" lampeggia) e con i tasti **P4** e **P6** si può incrementare/decrementare il parametro:

Coclea C01	
Max:	60.0
Set:	1.0
Min:	1

A questo punto il tasto **P3** conferma il valore impostato e lo memorizza, **P1** invece annulla l'operazione ripristinando il dato antecedente all'operazione.

Alla conferma è di norma associata una trasmissione del parametro impostato verso la caldaia. Se la trasmissione fallisce (interferenze nel cavo di trasmissione) compare un messaggio del tipo



che indica il mancato trasferimento dell'impostazione alla caldaia. In tal caso ritentare la modifica del parametro.

7.7.2 MENU COCLEA

Menu che consente di impostare i tempi di **Coclea On** all'interno del **Periodo Coclea.** Ciascun valore corrisponde ad una potenza di funzionamento (potenza di Accensione, potenza di Stabilizzazione, ecc.).

Il display visualizza il tempo, in secondi, per **Coclea On** associato alla potenza di funzionamento. Se un valore è impostato a 0 secondi, la Coclea è disabilitata per la potenza corrispondente. La regolazione dei tempi di Coclea può essere impostata con un passo di 0.1 secondi.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
<i>C01</i>	Potenza di Accensione	0	60	sec
<i>C02</i>	Potenza di Stabilizzazione	0	60	sec
<i>C09</i>	Potenza di Standby	0	60	sec
<i>P05</i>	Periodo Coclea	4	60	sec
P27	Tempo di lavoro minimo a regime	0	60	sec
P28	Tempo di lavoro massimo a regime	0	60	sec
<i>P98</i>	Percentuale di riduzione del tempo di on della Coclea in Modulazione	0	100	%

7.7.3 MENU VELOCITÀ COCLEA

Menu che consente di impostare le velocità della Coclea.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
<i>C01</i>	Potenza di Accensione	0	100	%
<i>C02</i>	Potenza di Stabilizzazione	0	100	%
<i>C09</i>	Potenza di Standby	0	100	%
<i>T62</i>	Tempo di lavoro Coclea in Normale	0	900	sec
<i>T63</i>	Tempo di pausa Coclea in Normale	0	900	sec
<i>T64</i>	Tempo di lavoro Coclea in Modulazione	0	900	sec
<i>T65</i>	Tempo di pausa Coclea in Modulazione	0	900	sec
P31	Velocità minima a regime	0	100	%
<i>P32</i>	Velocità massima a regime	0	100	%

7.7.4 MENU VENTOLA FUMI

Menu per l'impostazione dei valori della **Ventola Fumi.**

Ciascun valore è associato ad una potenza di funzionamento (potenza di Accensione, potenza di Stabilizzazione, potenze utente, ecc.).

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
<i>V01</i>	Potenza di Accensione	0	99	%
<i>V02</i>	Potenza di Stabilizzazione	0	99	%
<i>V09</i>	Potenza di Standby	0	99	%
P25	Velocità Ventola Comburente con Portello aperto	0	99	%
P29	Velocità minima Ventola Comburente a regime	0	99	%
P30	Velocità massima Ventola Comburente a regime	0	99	%
P43	Percentuale di riduzione della velocità della Ventola Comburente in Modulazione	0	50	%

7.7.5 MENU TERMOSTATI

Codice	Descrizione	Min (°C)	Max (°C)
<i>T01</i>	Termostato Stufa spenta	5	900
<i>T02</i>	Termostato disattivazione Candeletta	5	900
<i>ТОЗ</i>	Termostato Stufa accesa	5	900
<i>T06</i>	Termostato bypass Accensione Variabile	5	900
<i>T07</i>	Termostato Modulazione Fumi	5	900
<i>T08</i>	Termostato Sicurezza Fumi	5	900
<i>T09</i>	Termostato bypass Accensione	5	900
<i>T11</i>	Termostato Modulazione Fumi in stato Legna	5	900
<i>T12</i>	Termostato Sicurezza Fumi in stato Legna	5	900
<i>T13</i>	Termostato Stufa spenta a Legna	5	900
<i>T18</i>	Termostato Antigelo	5	10
<i>T19</i>	Termostato Attivazione Pompa	30	85
<i>I19</i>	Isteresi Termostato Attivazione Pompa	1	20
<i>T20</i>	Termostato Sanitario 1	30	85
<i>T21</i>	Termostato Sanitario 2 (Riattivazione Pompa)	30	95
<i>I24</i>	Isteresi Termostato Caldaia	1	20
<i>T25</i>	Termostato Sicurezza caldaia	80	99
<i>T26</i>	Range minimo Termostato Caldaia	30	60
<i>T27</i>	Range massimo Termostato Caldaia	60	95
<i>T36</i>	Termostato attivazione Uscita Ausiliaria	30	85
<i>T37</i>	Differenziale Sonda Caldaia – Sonda Boiler	1	30
<i>I37</i>	Isteresi Termostato Differenziale	1	5
<i>I38</i>	Isteresi Termostato Boiler	1	20

Menu per impostazione delle temperature di set dei Termostati segreti.

NOTA:

I termostati sono considerati dal termoregolatore nel seguente modo:

- in fase di temperatura crescente il sistema considera il valore del termostato (Es: se T19=40° C il sistema attiva la Pompa quando la temperatura dell'acqua in caldaia supera i 40° C)
- in fase di temperatura decrescente il sistema considera il valore del termostato decrementato del valore della sua isteresi (Es: se T19=40° C e I19= 2° C il sistema spegne la Pompa quando la temperatura dell'acqua in caldaia scende sotto T19-I19-1=40-2-1=37° C)

7.7.6 MENU TIMER

Consente di impostare le tempistiche associate alle varie fasi di funzionamento del sistema.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
<i>T01</i>	Pulizia in Accensione	0	900	sec
<i>T02</i>	Preriscaldo Candeletta	0	900	sec
<i>T03</i>	Precarico in Accensione	0	900	sec
<i>T04</i>	Accensione Fissa	1	3600	sec
<i>T05</i>	Accensione Variabile	1	3600	sec
<i>T06</i>	Stabilizzazione	0	900	sec
<i>T07</i>	Ripetizione pulizia periodica	15	600	min
<i>T08</i>	Durata pulizia periodica	0	900	sec
<i>T09</i>	Ritardo Sicurezza Alta Tensione 1	1	25	sec
<i>T10</i>	Ritardo Sicurezza Alta Tensione 2	1	25	sec
<i>T11</i>	Ritardo uscita dallo Standby	0	900	sec
T14	Prespegnimento	0	900	sec
T15	Spegnimento in Sicurezza	0	900	sec
<i>T16</i>	Pulizia in Spegnimento	0	900	sec

T21	Funzione "Combinato" non attiva: Ritardo per spegnere la Ventola Comburente se a Legna la temperatura fumi è minore del termostato T13 e la potenza di combustione è maggiore di 0 Funzione "Combinato" attiva: Ritardo per far ripartire il sistema a Pellet	0	60	min
<i>T22</i>	Ritardo ingresso in Standby	0	900	sec
<i>T23</i>	Timer riempimento serbatoio combustibile	0	3600	sec
<i>T24</i>	Durata controllo riempimento combustibile	0	3600	sec
<i>T25</i>	Ritardo segnalazione chiusura Sensore Pellet	0	900	sec
<i>T26</i>	Ritardo segnalazione apertura Sensore Pellet	0	900	sec
<i>T29</i>	Ritardo freno Coclea	0	10	msec
<i>T32</i>	Tempo di attesa della Coclea in Standby	1	500	min
<i>T33</i>	Tempo di lavoro della Coclea in Standby	0	900	sec
T34	Tempo di lavoro della Coclea se c'è ritorno di fiamma	0	3600	sec
<i>T35</i>	Tempo di pausa della Coclea se c'è ritorno di fiamma	0	3600	sec
<i>T53</i>	Tempo di attesa per avanzamento Coclea a Legna	1	500	min
<i>T54</i>	Tempo di lavoro per avanzamento Coclea a Legna	0	900	sec

7.7.7 IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

Menu per impostazioni di carattere generale.

Codice	Descrizione	Min	Max	Unità
P09	Configurazione Livello Pellet (0 ingresso sensore N.C. , 1 ingresso N.O.)	0	1	nr
<i>P20</i>	Selezione Sensore Pressione	0	1	nr
<i>P21</i>	Funzionamento Coclea (0=Pausa-Lavoro; 1=Inverter)	0	1	nr
P26	Configurazione impianto idraulico	0	6	nr
P39	Gestione Consenso Inverter (vedi par.9.6)	0	1	nr

NOTA:

P20: se P20 = 0 Sensore Pressione di tipo A, se P20 = 1 Sensore Pressione di tipo B





7.7.8 MENU ABILITAZIONI FUNZIONI

Menu che permette l'attivazione di varie funzionalità del prodotto.

Cod.	Val.	Descrizione
	1	Ingresso GSM per Accensione/Spegnimento
A07	2	Ingresso GSM come Termostato esterno per funzionamento Standby/Normale
	3	Ingresso GSM blocca la Pompa
A14	0	Gestione errore Sensore Pressione disabilitata
A14	1	Gestione errore Sensore Pressione abilitata
A 20	0	Freno Coclea non abilitato
A20	1	Freno Coclea abilitato
420	0	Uscita da Standby per richiesta di acqua sanitaria disabilitata
A29	1	Uscita da Standby per richiesta di acqua sanitaria abilitata
	0	Crono interno fa On/Off
A32	1	Crono interno fa Normale/Standby
	2	Crono interno blocca la Pompa

7.7.9 MENU DELTA DI TEMPERATURA

Permette la regolazione dei delta di temperatura e le isteresi che regolano il funzionamento della stufa.

Codice	Descrizione		Max
<i>D01</i>	Delta di Stabilizzazione	0	100
D22	Delta da sottrarre al Termostato Caldaia per ingresso in Modulazione	0	20

7.7.10 SOGLIE SENSORE DI PRESSIONE

Permette di impostare le soglie di funzionamento del Sensore di Pressione per l'acqua in caldaia.

Codice	Descrizione	Min	Max
<i>S01</i>	Soglia minima Sensore Pressione	50	3000
<i>S08</i>	Soglia massima Sensore Pressione	50	3000

7.7.11 MENU CONTATORI

Menu che permette il controllo dei contatori utili per la diagnostica della vita della stufa.

Sottomenu	Descrizione
Ore Totali	Contatore tempo totale alimentazione stufa
Ore Funzionamento	Contatore tempo di attività stufa: tempo nel quale almeno una ventola gira
Ore Normale	Contatore tempo di riscaldamento effettivo stufa: tempo nel quale viene effettivamente prodotto calore (Stato Normale / Modulazione)
N° Accensioni	Numero di tentativi di accensione effettuati
N° Acc. Fallite	Numero di tentativi di accensione falliti
N° Errori	Numero di errori accaduti
Reset Contatori	Reset di tutti i contatori: riporta a zero tutti i contatori

7.7.12 MENU TEST USCITE

Menu che permette il test delle singole uscite della scheda (quindi dei carichi ad essa collegati) con il sistema in funzionamento a Legna e Ventola Comburente ferma.

Sottomenu	Descrizione
Vent Fumi	Test Ventola Fumi
Coclea	Test Coclea
Candeletta	Test Candeletta
Pompa	Test Pompa
Valvola	Test Elettrovalvola
Motore Pellet	Test Motore Pellet
Uscita Ausiliaria	Test VUscita Ausiliaria

Per attivare le uscite impostare il campo "Set" a 1. Per quanto riguarda le Ventole è possibile impostare la velocità. Se lasciate attive le uscite si spegneranno automaticamente dopo 30 sec.

7.7.13 MENU CAMBIO PASSWORD

Questo Menu permette di cambiare la Password di accesso al Menu Segreto.

Premere **P3** per entrare in modifica (appare uno "0" al posto del primo trattino). Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare la cifra attualmente selezionata. Premere **P3** per confermare la cifra e passare alla successiva fino a completare tutte e 4 le cifre necessarie. Premere **P1** per annullare l'operazione di cambio password. Una volta confermata l'ultima cifra della PASSWORD tramite il tasto **P3** si torna automaticamente alla lista voci Menu Segreto. La PASSWORD di default è "0000".

8 STATI DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della scheda SY250 è gestito per **stati**, ognuno dei quali è caratterizzato dal verificarsi di condizioni relative ai principali parametri di funzionamento della stufa, come ad esempio la temperatura fumi all'interno della camera di combustione, la temperatura ambiente, ecc. In base al tipo di combustibile gli stati di funzionamento del sistema sono:

• Funzionamento a Pellet

CHECK UP
ACCENSIONE
STABILIZZAZIONE
RECUPERO ACCENSIONE
SPEGNIMENTO
NORMALE
MODULAZIONE
SICUREZZA
SPEGNIMENTO
BLOCCO
STANDBY

• Funzionamento a Legna

SPENTO	
NORMALE	
MODULAZIONE	
SICUREZZA	
BLOCCO	
STANDBY	

NOTA:

Il sistema garantisce la lettura degli stati delle SICUREZZE e degli ALLARMI in ogni fase di funzionamento.

FUNZIONAMENTO a PELLET

Il sistema di default è in funzionamento a Legna con la Ventola Comburente disattiva.

Nel caso in cui il passaggio da Legna a Pellet sia effettuato mediante Crono (A32=0) o Cronotermostato interno (A07=1) il sistema si porta prima in Recupero Per far funzionare il sistema a Pellet si deve pigiare il tasto P2. Per tornare di nuovo ad un funzionamento a Legna premere di nuovo il tasto P2. Accensione e poi in Check Up.

CHECK UP .. 0

Candolotta	רמו ומבוברום	OEE	5	
stione	Coclea	OEE	5	
Combu	Ventola	Velocità	massima	
Controllo Tormortati				Va in Accensione in ogni caso
Timor		TOT	10-	del Timer T01
EACE				Controllo allo scadere

ACCENSIONE N 00

			ON		OFF se TempFumi> T02	altrimenti ON	one	
ustione	Coclea	JJO	Sempre ON		C01	mancata accensi		
Combi	Ventola			V01				
itrollo Termostati			→ va in Normale		→ va in Normale	→ va in Stabilizzazione	Va in Stabilizzazione, altrimenti v	
Cor			Temp.Fumi > T09		Temp.Fumi > T09	Se TempFumi > T03 >		
Timer		T02 T03 T04			TOF	60	o scadere di T05	
EACE	LACE	Preriscaldo	Precarico	Acc. Fissa	Acc Inchiba	Acc. Valiabile	Controllo finale all	

STABILIZZAZIONE 0 0

C-Holobar	Calineletta	OFF	
Istione	Coclea	C02	Je
Combr	Ventola	V02	icata accensior
Controllo Tormontati			Se Temp. Fumi > (T03+d01) va in Normale , altrimenti va in Blocco per mai
Ţ		T06	del Timer T06
EACE	LADE		Controllo allo scadere

RECUPERO ACCENSIONE 00 4

Cronotermostato esterno
õ
interno
Crono
mediante
Pellet
a
Legna
p
passando (
•

EACE	T Society Soci	Controllo Torm	ototi	Combustione		Candolotto
LADE				Ventola	Coclea	Calineletta
		Temp. Fumi> Termostato T13	→ attesa	Pot utente	OFF	OFF
Controllo allo scade	ste del timer	Va in Check Up				

8.5 SPEGNIMENTO

	- L	Touton Touton		Combustione		
LADE			אומנו	Ventola	Coclea	Calification
Attesa		Temp. Fumi > Termostato T01	→ attesa	P30	OFF	OFF
Pulizia Finale	T16	Temp. Fumi < Termostato T01	→ parte il Timer T16	Velocità massima	OFF	OFF
Controllo allo scade	ere di T16	Se non ci sono errori di funzionamento va	in Legna altrimenti in Blocco			

8.6 NORMALE

													1
C+olocac)	Candeletta					OEE	5						
Istione	Coclea					Dot utonto							
Combr	Ventola					Dot utonto							
		→ parte il timer T14	→ va in Modulazione		→ va in Sicurezza			orobers olle vabacts ai ev c	Aol timor Too				
Controllo Termostati		giunto la potenza di regime, se		laia-D22)	Temp. Acqua > Termostato T25	aia o	rT38 e P26=2, 3 e Modalità Estate o	rT38 e P26= 4 o	del Crono interno o	ion c'è richiesta di acqua sanitaria e		mpianto idraulico uguale a 4	Va in Blocco
		Quando la combustione ha rag Temp. Fumi<(T03+d01)	Temp. Fumi> Termostato T07 o	Temp. Acqua>(Termostato Cald	Temp. Fumi> Termostato T08 o T	Temp. Acqua>Termostato Calda	Temp. Boiler>Termostato Boiler	Temp. Boiler>Termostato Boiler	A32=1 e sono in un orario di Off a	A07=2 e contatto GSM aperto e n	impianto idraulico diverso dal 4 o	A07=2 e contatto GSM aperto e in	allo scadere del timer T14
Timor	IIIIer	T14							T22				Controllo

Ξ.	7 MODULAZIONE				
Ë	Controlle Toursettit		Combu	stione	Candolotto
IIIIer			Ventola	Coclea	Canueletta
T14	Temp.Fumi<(T03+d01) → parte il t	ner T14			
	Temp.Fumi> Termostato T08 o				
	Temp. Acqua> Termostato T25	PZZA			
	Temp. Acqua>Termostato Caldaia o				
	Temp. Boiler> Termostato BoilerT38 e P26 =2, 3 e Modalità Estate o		Dot tonto	sperita, altrimonti	
	Temp. Boiler>Termostato BoilerT38 e P26= 4 o		rot utente		
T22	A32=1 e sono in un orario di Off del Crono interno o				
	A07=2 e contatto GSM aperto e non c'è richiesta di acqua sanitaria e	~	21	tempo di on	
	impianto idraulico diverso dal 4 o			à ridotto di À	
	A07=2 e contatto GSM aperto e impianto idraulico uguale a 4				
	Temp. Fumi < Termostato T07 e			(061	
	Temp. Acqua < (Termostato Caldaia-D22)				
Controllo ¿	allo scadere del timer T14 Va in Blocco				
C					
5					
	Timor		Com	bustione	

Timor		Controllo Tormoctoti	COLLIDE	SUDIE	
			Ventola	Coclea	Callucierta
ю	Temp. Fumi> Termostato T08 o Temp. Acqua> Termostato T25	→ parte il Timer T15			
	Temp. Fumi< Termostato T08 e	ightarrow va nello stato in cui si trovava precedentemente	L D		LD
	Temp. Acqua< Termostato T25	(Standby o Modulazione)			
ere d	i T15 Va in Blocco				

BLOCCO **B.9**

Se si tenta di resettare l'errore, Il sistema si porta in funzionamento Legna.

one	Coclea	OFF
Combusti	Ventola	OFF
Controllo Tormoctati		
Ц. Ч		
EACE	LADE	

<u> </u>
Ш
۵
Ζ
₹
F
IJ
_
_
0

EACE	Timor	Controllo Tormortati		Combu	stione
LAJE				Ventola	Coclea
Pulizia	T16	Pulizia finale	> parte il Timer T16	Velocità massima	OFF
Pausa	T32	Spegnimento della combustione per il tempo T32 . Allo scadere del time	r comincia la fase di Lavoro.	OFF	OFF
Lavoro	T33	Combustione riattivata per il tempo T33. Allo scadere del timer cominci	a la fase di Pausa.	60 /	C09
In tutte le fasi		Temp. Fumi > Termostato T08 o Temp. Acqua > Termostato T25	> va in Sicurezza		
Controllo allo scad timer T11	ere del	Quando non sussistono più le condizioni che hanno portato il siste Accensione Variabile .	ma in Standby, allo scadere de	el timer T11 il	sistema va in
NOTA: per diminu	iire al mini	mo le oscillazioni tra gli stati Standby→Accensione→Normale→ Standby I	egolare opportunamente l'isteres	i del Termostat	o Caldaia. Lo

Standby prevede una durata minima di 10 secondi.

FUNZIONAMENTO a LEGNA

Al termine dello Spegnimento il sistema entra in funzionamento a Legna.

Se la temperatura dei fumi è maggiore del termostato **T13** la Coclea si attiva per il tempo **T54** e rimane disattiva per il tempo **T53**. Se la Ventola Comburente è disattiva viene attivata alla velocità minima (**P29**).

8.11 NORMALE LEGNA

Se la Ventola Comburente è disattiva sul display compare OFF, se la si attiva compare On.

Se si attiva la Ventola ma la temperatura dei fumi è minore del termostato T13 parte il timer T21. Se la temperatura dei fumi sale oltre questo termostato il timer si resetta, altrimenti al suo scadere la Ventola si ferma.

ustione	Coclea				OFF			
Combi	Ventola				Pot utente			
		ense l'ancizellibon di ex t		In the second of	T va ili Stailuuy allo scauele uel timor T33			
Controllo Tourorteiti		Temp. Fumi> Termostato T11 o	Temp. Acqua>(Termostato Caldaia–D22)	Temp. Acqua> Termostato Caldaia o	Temp. Boiler> Termostato BoilerT38 e P26=2, 3 e Modalità Estate o	Temp. Boiler>Termostato BoilerT38 e P26= 4	Temp. Fumi> Termostato T12 o	Temp Acqua > Termostato T25
Timor								
	LADE							

one	Coclea				OFF			
Combusti	Ventola			INUITIAIE ELA	sperica, altrimonti Dat	alumenu, ru	di DA2	
						Stored and a second and a second and a second a	Z va ili Stailuuy aliu stauele dal timor 700	
Controllo Tournorti		Temp. Fumi> Termostato T12 o	Temp Acqua> Termostato T25	Temp. Fumi < Termostato T11 e	Temp. Acqua<(Termostato Caldaia–D22)	Temp. Acqua> Termostato Caldaia o	Temp. Boiler>Termostato BoilerT38 e P26=2, 3 e Modalità Estate o	Temn Boiler>Termostato BoilerT38 e D76= 4
T.								
	LADE							

8.12 MODULAZIONE LEGNA

8.13 SICUREZZA LEGNA

stione	Coclea		IJĊ		
Combu	Ventola		LLC		
lo Toumoctati				→ va nello stato in cui si trovava precedentemente	(Standby o Modulazione)
		Temp. Fumi> Termostato T12 o	Temp Acqua> Termostato T25	Temp. Fumi< Termostato T12 e	Temp Acqua < Termostato T25
Timor					
	LASE				

8.14 BLOCCO LEGNA

Analogo al Blocco in funzionamento Pellet.

8.15 STANDBY LEGNA

	T. South	Controllo Tournortati	Combus	stione
LASE			Ventola	Coclea
		Temp. Fumi < Termostato T12 e Temp. Acqua < Termostato T25 → attesa	OFF	OFF
		Temp. Fumi > Termostato T12 o Temp. Acqua > Termostato T25 → va in Sicurezza		
Controllo allo sca	adere del timer T11	Se non sussistono più le condizioni che hanno portato il sistema in Standby il sistema va in Norn	nale allo scader	e del timer
		TII		
NOTA: per dimir	uire al minimo le osc	cillazioni tra gli stati Standby→Normale→ Standby regolare l'isteresi del Termostato Caldaia. Lo Stanc	dby prevede una	i durata
minima di 10 sec	condi.			

9 ALTRE FUNZIONI

9.1 CROND INTERNO

La scheda è provvista di un modulo Orologio a bordo per la gestione di Accensioni e Spegnimenti programmati. Il funzionamento di questo dispositivo può essere programmato da menù segreto mediante il parametro A32. Se:

• **A32**=0

Il Crono gestisce l'Accensione/Spegnimento del sistema. il sistema si porta prima in Recupero Accensione e poi in Check Up.

• **A32**=1

Il Crono manda il sistema in Standby all'esterno delle fasce orarie di On programmate. Solo per funzionamento a Pellet.

• **A32**=2

Il Crono blocca la Pompa all'esterno delle fasce orarie di On programmate se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato **T19**. Se la temperatura supera il valore del termostato **T21** la Pompa viene riattivata.

Questa funzione è disponibile solo se si seleziona un impianto idraulico diverso dal 4 e se il funzionamento è a Pellet e modalità Inverno.

Negli impianti 0 e 2 se c'è richiesta di acqua sanitaria la Pompa non viene bloccata dal Crono e, se precedentemente era stata bloccata dal Crono, viene riattivata.

9.2 STANDBY MANUALE

Quando il sistema si trova in Normale, in Standby o in Modulazione e si preme il tasto **P5** per 3 secondi entra in Standby e vi rimane fino a quando non si preme di nuovo il tasto. Sul display compare il messaggio "*Standby Man*".

9.3 AVANZAMENTO COCLEA A LEGNA

Quando il sistema si trova in funzionamento Legna negli stati Normale, Standby e Modulazione è possibile far avanzare la Coclea e scaricare Pellet nel braciere.

La Coclea è disattiva per il tempo **T53** e attiva per il tempo **T54**. Se la Ventola era ferma si attiva alla velocità **P29**, altrimenti continua a lavorare alla potenza a cui stava funzionando.

9.4 USCITA AUSILIARIA

Ai morsetti **19-20-21** è presente una uscita è a contatti puliti.

Può essere usata per dare il consenso ad un sistema esterno (ad esempio una caldaia) o, se alimentata come mostrato sotto, per comandare una Valvola o un altro dispositivo.



L'uscita si attiva se la temperatura dell'acqua in caldaia supera il valore del termostato T36.

9.5 MOTORE CARICAMENTO PELLET

Quando il Sensore livello pellet segnala l'assenza di materiale, si attiva questa uscita per effettuare il caricamento del serbatoio. Se in un tempo **T24** non viene raggiunto il livello pellet impostato, il sistema si porta in funzionamento Legna e sul display compare il messaggio d'errore **Er18**. Se si riempie il serbatoio manualmente, è possibile resettare l'errore e riaccendere il sistema a Pellet. Se al contrario il livello pellet è raggiunto, il caricamento del materiale prosegue per un tempo pari a **T23**.



Girolami Srl

Via Roma 12 00060 San'oreste RM info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU